

HelaGuard muovisen suojaletkuliittimen asennus

HelaGuard muovinen suojaletkuliitin tarjoaa rakenteeltaan poikkeuksellisen suuren suojaletkun ja -liittimen vetolujuuden. Lisäksi liitin on värinänkestävä. Liitin irrotetaan helposti suojaletkusta ruuvitaltan avulla ja se on irrotuksen jälkeen uudelleen asennettava.



1. Varmista, että lukitusmutterin ura osoittaa liittimen rungossa olevaan "on" merkintään kuvan osoittavalla tavalla. Suojaletku asennetaan liittimeen työntämällä se liittimen pohjaan ja kiertämällä hieman suojaletkua ja/tai liittintä. Liitin on tämän jälkeen luotettavasti asennettu.



2. Suojaletkun irrotusta varten asenna pieni ruuvitaltta lukitusmutterin uraan.



3. Siirrä ruuvitalttaa eteenpäin liittimen rungossa olevaa "off" merkintää kohti. Liittimen lukitusmutteri pyörii hieman ja vapauttaa liittimen lukitusmekanismin.



4. Poista ruuvitaltta.



5. Kierrä käsin lukitusmutteria eteenpäin liittimen rungossa olevaan "off" merkintään saakka.



6. Irrota suojaletku liittimestä.

Ennen liittimen uudelleen asennusta kierrä lukitusmutteri takaisin "on" asentoon