


theben

FI Ajastin

TR 611 top2 RC 24 V
6114300

307096



1. Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen!

➤ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!

- Laite on tarkoitettu asennettavaksi DIN-kiskoon (EN 60715:n mukaan).
- Laite vastaa tyyppiä 1 BSTU normin IEC/EN 60730-2-7 mukaan
- Toiminta-aika (10 vuotta) vähenee, kun muistikortti on asetettu paikoilleen (paristokäytöllä).



Muistikortti OBELISK top2: Mekaanista rasitusta ja likaantumista pitää välttää varastoinnin/kuljetuksen aikana.

2. Määräysten mukainen Käyttö

- Ajastinta käytetään esim. valaistukseen, tuuletukseen, huuhteluihin, jne.
- Käyttö on sallittu vain suljetuissa, kuivissa tiloissa.



Älä käytä turvalaitteissa, kuten hätäpoistumisovissa tai palosuojalaitteissa.

Hävittäminen

➤ Hävitä laite ympäristömääräykset huomioiden.

3. Asennus ja liitäntä


Ajastimen asennus



VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen!

➤ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!




- Asenna DIN-asennuskiskoon (EN 60715 mukaisesti).
- Kytke jännite pois päältä.
- Varmista, ettei laitetta voi uudelleen kytkeä päälle.
- Tarkasta jännitteettömyys.
- Maadoita ja oikosulje.
- Peitä tai rajoita vierekkäiset, jännitteiset osat.

① Häiriöttömän vastaanoton takaamiseksi suositellaan rakennuksen ulkopintaa.

Johdon liittäminen

Liitäntäkuvat



- ① Huomioi napaisuus liitäntää tehdessäsi.
- ① Hanki antennivastaanotolle erillinen johto.
- ① Suuntaa radioantenni niin, että vihreä LED-valo vilkkuu sekunnin välein.
- ① Antenniin voidaan liittää enintään 10 laitetta.


- Kuori johtoa 8 mm (maks. 9).
- Sijoita johto 45°:n kulmassa avattuun DuoFix® -liittimeen
- ① Liitäntäpaikkaa kohden voi liittää 2 johtoa.
- Paina DuoFix®-liittimen avaamiseksi ruuvitaltalla alaspäin.

Johdon irrottaminen

- Paina jousiliittimen avaajaa ruuvitaltalla alaspäin.

4. Laitekuvaus


Näyttö ja painikkeet




Käyttöperiaate



Valikko-ohjauksen yleiskuva




Ensimmäinen käyttöönotto



- Aseta kieli, maa, kaupunki, päiväys, aika sekä kesä- /talvi-aika (KE-TA)
- Paina mitä tahansa näppäintä ja seuraa kuvaruudun näyttöä (katso kuva)

5. Asetukset ja toiminnot

KytKentäajan ohjelmoiminen



① KytKentäaika koostuu aina käynnistysajankohdasta ja loppumisajankohdasta


① Käytettävissäsi on 84 vapaata muistipaikkaa.

Esimerkki: Urheiluhallin valaistus ma-pe 7:30 ... 12:00 kello kytKentään päälle

- Paina VALIKKO
- Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse UUSI, vahvista OK-painikkeella.
- valitse KYTKENTÄAIKA, vahvista valitsemalla OK
- Valitse ON (päällekytKentäaika), vahvista valitsemalla OK
- Aseta toivottu päällekytKentäaika (ma-pe, 7:30), vahvista valitsemalla OK
- Valitse KOPIOI, vahvista valitsemalla OK
- Näytölle ilmestyy LISÄKSI TIISTAI, vahvista valitsemalla OK ja vahvista valitsemalla OK myös päivät ke, to, pe.
- Jatka valitsemalla ► kunnes TALLENNA ilmestyy näytölle.
- Vahvistapainamalla OK.

Toista kaikki vaiheet päältäkytKentäaikaa varten, näppäimen ON ► sijasta valitaan OFF ja syötä tunnit ja minuutit 12:00

KytKentäaikojen muuttaminen




① Voit muuttaa joko ryhmää, ts. kytKentäaikaa, joka on kopioitu useammille päiville (esim. ma-pe), tai yksittäistä kytKentäaikaa

Yksittäisen kytKentäajan muuttaminen

- Paina VALIKKO.
- Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse MUUTA, vahvista valitsemalla OK
- valitse KYTKENTÄAIKA, vahvista valitsemalla OK
- Valitse päivä, vahvista valitsemalla OK
- MUUTA TUNNIT, näppäimillä + tai – muutetaan tunnit ja minuutit ja vahvista valitsemalla OK.
- Jos haluat muuttaa useampia kytKentäaikoja, valitse MUUTA RYHMÄ, vahvista valitsemalla OK.


KytKentäajan poisto



① Voit poistaa ryhmän, ts. kytKentäaikaa, joka on kopioitu useammille päiville (esim. ma-pe), tai yksittäistä kytKentäaikaa

- Paina VALIKKO.
- Valitse OHJELMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse POISTA, vahvista valitsemalla OK
- valitse KYTKENTÄAIKA, vahvista valitsemalla OK
- MAANANTAI näkyy näytöllä, vahvista valitsemalla OK
- Valitse POISTA RYHMÄ, vahvista valitsemalla OK
- ► MAANANTAI POISTA -toiminnolla voidaan myös poistaa yksittäisiä päiviä.

Pulssin ohjelmoiminen



Esimerkki: Kytke taukomerkki maanantaiksi klo 8:05 5 sekunniksi

- Paina VALIKKO.
- Valitse OHJELMA, vahvista valitsemalla OK
- Valitse UUSI, vahvista valitsemalla OK
- Valitse ► IMPULS, vahvista valitsemalla OK
- Valitse ON, vahvista valitsemalla OK
- Syötä näppäimillä + tai – tunnit, minuutit ja sekunnit (8:05) ja vahvista valitsemalla OK
- Syötä näppäimillä + tai – impulssin kesto minuuteissa ja sekunneissa (5 s) ja vahvista valitsemalla OK. MAANANTAI näkyy näytöllä.
- Valitse päivä, vahvista valitsemalla OK
- Valitse KOPIOI tai TALLENNA
- Tallenna valitsemalla ►, vahvista valitsemalla OK
- Kopioimiseksi paina OK.

Jakson ohjelmoiminen

Kytkentäaikojen "ON" / "OFF"-kytkentäaikojen (kytkentäaika) sekä lyhytaikaisten pulssien (pulssi) lisäksi myös sykliäikoja voidaan ohjelmoida. Pulssiaika (+ pulssipausi) on rajoitettu aikaan 17 h, 59 min, 59 s


- ① Sykliajalla ymmärretään syklisesti toistuvia aikatoimintoja, näitä ovat tuulettimen ohjaus, urinaalihuuhtelut jne.

Esimerkki: Vesihuuhtelu maanantaina klo 8:00 ... 20:30 joka 15 min 20 s ajaksi päälle (8:00:00–8:00:20 ON; 8:15:00–8:15:20 ON; 8:30:00–8:30:20 On jne.)

Syklin ohjelmointi:


- Syklin käynnistys: Maanantai klo 8:00
- Pulssin kesto: 20 s
- Tauon kesto (tauo): 14 min ja 40 s
- Syklin loppu: Maanantai klo 20:30

- ① Huomio maksimi sähkötoimisten kytkentävälysten määrä käytettäessä syklitoimintoa.



- Paina VALIKKO.
- Valitse OHJELMA, vahvista valitsemalla OK
- Valitse UUSI, vahvista valitsemalla OK
- Valitse ► SYKLI, vahvista valitsemalla OK
- Näytölle ilmestyy KÄYNNISTYS SYKLI, vahvista valitsemalla OK
- Syötä näppäimillä + tai – tunnit, minuutit ja päivä (8:00 maanantai) ja vahvista valitsemalla OK
- Syötä PULSSIN KESTO (20 s), vahvista valitsemalla OK
- Syötä PULSSIN KESTO (14 min, 40 s), vahvista valitsemalla OK
- Valitse LOPPU, vahvista valitsemalla OK
- Näytölle ilmestyy SEIS SYKLI, vahvista valitsemalla OK
- Syötä syklin päättymisaikat (klo 20:30), vahvista valitsemalla OK

Lomatoiminnon asettaminen




- Paina VALIKKO.
- Valitse MANUAALINEN, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMA, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse PÄÄLLÄ, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMAN ALOITUS, vahvista OK-painikkeella.
- Syötä VUOSI, KUUKAUSI, PÄIVÄ, TUNTI, vahvista OK-painikkeella.
- Valitse LOMAN LOPETUS, vahvista OK-painikkeella.
- Syötä VUOSI, KUUKAUSI, PÄIVÄ, TUNTI, vahvista OK-painikkeella.

PIN-koodin aktivointi

PIN-koodi asetetaan valikon ohjauksella valikosta ASETUKSET.

- ① Jos PIN on kadonnut, soita Theben-Hotline-palveluun.
- ① Ota sarjanumero valmiiksi esille.



Aikaisignaalin vastaanotto sopivalla antennilla top2 RC

- ① Noudata top2 RC-DCF -antennin käyttöohjeita.
- ① Kun kellokytkimeen liitetään top2 RC-DCF -antenni, kellokytkin voidaan synkronoida DCF-signaalin avulla automaattisesti.
- ① Kun laite liitetään verkkoon tai se nollataan, siirrytään automaattinäyttöön, kun DCF-lähetysignaali on vastaanotettu.


Aikavyöhykkeen muuttaminen

Onnistuneen synkronoinnin jälkeen aikavyöhyke voidaan muuttaa AIKA/PÄIVÄ-valikossa.

- Korjaa KELLONAIKA-valikossa (näyttö: MUUTA TUNNIT) oikea paikallisaika (aikavyöhyke).

DCF-signaalin vastaanotto:
Näyttö: Päivä + kuukausi + RC
(Radio Control)


Ei liitäntää antenniin:
Näyttö: esim. 24 11 07 ↑



Käsi- tai kestokytkenneiden asettaminen

Käsi- ja kestokytkennot voidaan asettaa valikko-ohjatusti MANUAALISESTI tai (automaattisen toiminnan näytössä) paini-keyhdistelmällä (katso kuva).

- Käsikytkentä:
Kanavatilan kääntö seuraavaan automaattiseen tai ohjelmoituun kytkentään.
- Jatkuva kytkentä:
Niin kauan kuin jatkuva kytkentä (On tai OFF) on aktivoitu, eivät ohjelmoidut kytkentäajat pääse vaikuttamaan



Käsikytkennän aktivointi

- Paina lyhyesti molempia painikkeita samanaikaisesti.

Kestokytkennän aktivointi

- Paina molempia painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan.

Käsi-/kestokytkentöjen poisto

- Paina molempia painikkeita samanaikaisesti.


Ulkoisen tulon säätö

Kanavalle voidaan asettaa ULKOINEN TULO (katso kuva) erilaisilla toiminnoilla.

Valittavissa on kolme alavalikkoa: Ei-aktiivinen, painike-(toiminto), kytkin-(toiminto).

- EI-AKTIIVINEN: Ulkoisella tulolla ei ole toimintoa.
- PAINIKE: Voit valita Hand (käsiykyntä), Timer (lähtölaskenta-ajastin)
- KYTKIN: Valittavissa ON, kesto OFF

① Jos jokin toiminto aktivoidaan ulkoisen painikkeen tai kytkimen kautta, ilmestyy näytölle ilmoitus ULKOINEN.



➤ Paina valikko, valitse ➤ EXT TULO ja seuraa kuvaruudun näyttöä

Käyttötuntilaskin

Kanavan (releen) käyttötunnit ilmoitetaan ja poistetaan ASE-TUKSET-valikossa. Jos käyttötunnit ylittävät Huolto-valikossa asetetun arvon, näyttöön tulee ilmoitus HUOLTO.

Esimerkki: Valaisimen vaihto 5000 t kuluttua.

➤ Nollaa käyttötunnit tai korota huollon asettamaa arvo (esim. 10 000 h).


Käytä muistikorttia OBELISK top2.

Kaikki toiminnot voi asettaa myös PC:llä OBELISK-ohjelmalla ja siirtää muistikortilla laitteeseen.

- Työnnä muistikortti aikakytkentäkelloon.
- Lue tallennetut kytkentäajat ja laiteasetukset aikakytkentäkellosta tai käynnistä Obelisk-ohjelma.
- Vedä tallennuskortti kopioinnin jne. jälkeen ulos

⚠ Mekaanista rasitusta ja likaantumista pitää välttää varastoinnin/kuljetuksen aikana.

① Tietokoneohjelmisto OBELISK top2 on saatavilla osoitteesta www.theben.de



Kopiointi OBELISK → KELLO

Kopioi kytkentäohjelman ja valinnaisesti kaikki aikakytkentäkellon asetukset (esim. ulkoisen tulon, aikamuodon jne.) muistikortista aikakytkentäkelloon.


Kopiointi KELLO → OBELISK

Kopioi kaikki kytkentäohjelmat ja asetukset ajastimesta tallennuskortille.

OBELISK-ohjelman käynnistys

Ottaa vastaan kytkentäajat, jotka on ohjelmoitu tallennuskortille.

Heti kun tallennuskortti poistetaan, ajastimen kytkentäajat aktivoituvat.



Ajastimen palautus

- Paina samanaikaisesti 4 painiketta
→ Nyt voit valita väliltä SÄILYTÄ OHJELMA ja POISTA OHJELMA

6. Tekniset tiedot

Käyttöjännite:	12 - 24 V, +10 % / - 15 % 12 - 24 V DC, +10 % / - 15 %
Taajuus:	50–60 Hz
Laitteen kulutus:	0,9 W - 1,3 W
Kytkenäteho maksimi:	16 A (kun 250 V, $\cos \varphi = 1$)
Kytkenäteho:	2 A (bij 250 V, $\cos \varphi = 0,6$)
Kytkenäteho minimi:	10 mA/230 V AC 100 mA/ 24 V AC/DC
Lyhyin kytkenäaika:	1 sekunti
Kotelointiluokka:	IP 20 standardin EN 60529 mukaan
Suojausluokka:	II normin EN 60730-1 mukaan määräysten mukaisella asennuksella sekä FELV:illä ja/tai verkon kytkennällä
Suojausluokka:	III, kun sähkönsyöttö tapahtuu SELV:in ja kytkentä SELV:in kautta
Käyttölämpötila:	-30 °C ... +55 °C
Varakäyntiaika:	10 vuotta lämpötilassa +20 °C
Toimintatarkkuus:	$\pm 0,25$ s/päivä (25 °C)
Nimellinen jännitepiikin kestävyys:	4 kV
Likaantumistaso:	2
Kosketin:	vaihto
Polttimon kuormitus (230 V):	1400 W
Halogeenilampun kuormitus (230 V):	1400 W
Loisteputkilampun kuormitus: ei kompensoitu	1000 VA 80 W (max. 12 μ F)
sarjakompensoitu:	
rinnakkaiskompensoitu:	
Kompaktit loisteputket:	30 W
LED-lamput (<2 W) (230 V):	6 W
LED-lamput (>2 W < 8 W) (230 V):	20 W
LED-lamput (> 8 W) (230 V):	20 W
Hyväksytty SELV:in ja verkon kytkemiseen	

7. Yhteystiedot

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
SAKSA
Puh. +49 7474 692-0
Faksi +49 7474 692-150

Tekninen palvelu
Puh. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Osoitteet, puhelinnumerot jne.
www.theben.de