

thebenHTS

307184
1103087901

FI Läsnaolotunnistin

thePrema S360-100 E UP WH

2070600

thePrema S360-100 E UP GR

2070601



1. Tuoteominaisuudet

- Passiivinen infrapuna-läsnaolotunnistin kattoasennukseen
- Nelikulmainen tunnistusalue 360° (enint. 64 m²) takaa varman ja helpon suunnittelun
- Automaattinen läsnaolosta ja valoisuudesta riippuva valaisimien ja talotekniikan ohjaus
- Sekavalonmittaus sopii fluorisoiville lamppuille (FL/PL/ESL), halogeeni- / hehkulamppuille sekä LED-valoille
- Valokanava A: rele, 230 V
- Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan
- Säädetty valoisuuden kytkentäarvo, opetustoiminto 'Teach-in'
- Itseoppiva jälkitoiminta-aika
- Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen läsnaoloajan jäädessä lyhyeksi (lyhytaikainen läsnaolo)
- Liitäntämahdollisuus painikkeelle tai kytkimelle manuaalista kytkentää varten automaattisella tunnistuksella «painike/kytkin»
- Impulssitoiminto porrasvalojen ajastimelle
- Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis

- Energiansäästötoiminnon vaivaton asetus «eco plus»-toiminnolla
- Testitoiminto toiminnan ja tunnistusalueen testaamista varten
- Tunnistusalueen laajennus päälaite/alilaite-kytkennällä tai päälaite/päälaite-kytkennällä, enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan
- Kattoasennus uppoasennusrasiassa
- Voidaan asentaa kattoon AP-kehyksellä (lisävaruste)
- Käyttäjän kaukosäädin «theSenda S» (lisävaruste)
- Hallinnan kaukosäädin «SendoPro» (lisävaruste)
- Asennuksen kaukosäädin «theSenda P» (lisävaruste)

2. Turvallisuus



VAROITUS

Sähköisku tai tulipalo voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilanteen!

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen!

- Sähkölaitteille tehtävät työt saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset tai alan töihin koulutetut henkilöt sähköalan ammattilaisen johdolla sähkötekniikkaa koskevien määräysten mukaisesti!
- Noudata maakohtaisia turvallisuusmääräyksiä, jotka koskevat sähkölaitteiden parissa työskentelemistä! Kytke johto jännitteettömäksi ennen asennusta!
- Laite on huoltovapaa. Jos laite avataan tai sen sisälle työnnetään esineitä, takuu raukeaa.


3. Määräysten mukainen käyttö

Läsnäolotunnistin on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Läsnäolotunnistinta saa käyttää yksinomaan valmistajan ja käyttäjän sopimaan käyttötarkoitukseen. Muu tai tästä poikkeava käyttö ei ole määräysten mukaista. Valmistaja ei vastaa tällaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

4. Toiminta


Läsnäolotunnistinta käytetään ensisijaisesti toimistoissa ja kouluissa, mutta myös asuinrakennuksissa miellyttävään ja energiatehokkaaseen valaisimien, talotekniikan ja varjostuksen ohjaukseen. Kytkenäkosketin «Valo» kytkee valaisimet päälle, kun tilassa on henkilöitä ja valoa ei ole riittävästi. Vastaavasti se kytkee valaistuksen pois päältä, kun tilassa ei ole henkilöitä tai valoa on riittävästi. Valon voi kytkeä päälle myös manuaalisesti painikkeilla tai kytkimillä.

Toimintokuvaus



- ① Sekavalonmittaus
- ② Läsnäolotunnistus
- ③ Keinovalo

- ④ Painike valaisimien manuaaliseen ohjaukseen
- ⑤ Lankeava päivänvalo



Asetukset - thePrema S360-100 E

- ① Valoisuuden oletusarvo (Lux)
- ② Valaistuksen jälkitoiminta-aika
- ③ Dip-kytkin:
 - Dip1 Täysautomaattinen / puoliautomaattinen
 - Dip2 Porrasvalotoiminto: room / corridor
 - Dip3 eco / eco plus
 - Dip4 Lyhytaikainen läsnäolo Päälle / Pois
 - Dip5 Valotesti: normaali käyttö / testi
 - Dip6 Läsnäolotesti: Normaali käyttö / kävelytesti
- ④ Mekaaninen turvalukitus

Valokanava A

Läsnäolo ja valoisuus ohjaavat kytkentöjä. Kytchentäkoske-
tin sulkeutuu pimeällä **ja** henkilön läsnäollessa. Se avautuu
viiveellä valoisalla **tai** kun henkilöitä ei ole läsnä.

Jälkitoiminta-aika

Vähimmäisjälkitoiminta-aika (10 s - 60 min) voidaan aset-
taa. Se mukautuu itseoppivasti käyttäjän toimintoihin ja
voi pidentää aikaa automaattisesti maks. 30 minuuttiin tai
vähentää sitä asetettuun minimiaikaan. Asetuksilla ≤ 2 min
tai ≥ 30 min jälkitoiminta-aika pysyy asetetussa arvossa.
Jos huoneessa käydään vain lyhyesti ja siitä poistutaan 30 s
sisällä, valo sammuu ennakoivasti 2 min päästä (lyhytaikainen
läsnäolo).

Painikeohjaus

Valaisimet voidaan kytkeä koska tahansa painikeella tai
kytkimellä. Jos valo kytketään päälle manuaalisesti, se palaa
vähintään 30 minuuttia, mikäli henkilöitä on läsnä. Sen jäl-
keen se sammuu, jos valoa on riittävästi. Jos tilasta poistutaan
(tätä ennen), valo sammuu pakotetusti asetetun jälkitoimin-
ta-ajan päätyttyä. Kun keinovalo kytketään manuaalisesti
pois päältä, valaisimet pysyvät päältä kytkettyinä niin kauan,
kun henkilöitä on läsnä. Jälkitoiminta-ajan jälkeen valaisimet
kytkettyvät taas automaattisesti päälle.

Täys- tai puoliautomaattinen toiminta

Läsnäolotunnistimen valaisimien ohjaus tapahtuu valinnai-
sesti joko mukavasti kokonaan automaattisesti tai säästeli-
äästi puoliautomaattisesti. «Täysautomaattisella» toiminnalla
valaisimet kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois. «Puo-
liautomaattisella» toiminnalla valaisimet pitää aina kytkeä
käsien päälle. Valaisimien pois päältä kytkeytyminen tapahtuu
automaattisesti.

Porrasvalotoiminto

Dip-kytkimellä tai SendoPro hallinnan kaukosäätimellä porrasvalotoiminto voidaan asettaa tiloihin "room" tai "corridor". Asetuksella "room" valaisimet voidaan kytkeä koska tahansa manuaalisesti päälle tai pois. Asetuksella "corridor" tunnistinta käytetään portaikossa automaattisella toiminnalla. Manuaalinen poiskytkeminen ei ole tällöin mahdollista.

Energiansäästötoiminnon vaivaton asetus

Valitsemalla toiminto "eco" optimaalista kytkentää tai toiminto "eco plus" maksimaalista energiansäästöä varten käyttäjä voi säätää läsnäolotunnistimen toiminnan erittäin helposti vastaamaan omia tarpeitaan.

Impulssitoiminto

Portaikkoon jo asennettujen valaisimien aikakytkimien ohjausta varten jälkitoiminta-aika voidaan asettaa impulssille. Tällöin valon lähtö tuottaa henkilöiden läsnäollessa ja pimeässä 10 s välein impulssin, joka kestää 0.5 s.

5. Tunnistusalue



Läsnäolotunnistimen neliömäinen tunnistusalue takaa turvallisen ja helpon suunnittelun. Rinnankytkennässä neliömäiset tunnistusalueet mahdollistavat tilan täydellisen kattamisen. Ota huomioon, että istuvat ja kävelevät henkilöt tunnistetaan eri suuruisilla alueilla. Suositeltava asennuskorkeus on 2,0 m - 3,0 m. Läsnäolotunnistimen herkkyys heikkenee asennuskorkeuden lisääntymisen myötä. 3 metrin asennuskorkeudesta alkaen tarvitaan kävelyliikkeitä ja useampien tunnistimien tunnistusalueiden pitää limittyä raja-alueilla. Tunnistusalue pienenee lämpötilan noustessa.

Istuvat henkilöt:

Läsnäolotunnistin reagoi erittäin herkästi pienimpiinkin liikkeisiin. Tiedot koskevat pienimpiä liikkeitä pöydän korkeudella (noin 0,80 m). Asennuskorkeudesta > 3 m alkaen tunnistusherkkyys vähenee. Yksiselitteistä tunnistamista varten tarvitaan selkeästi havaittavia liikkeitä.

Kävelevät henkilöt:

Koko tunnistusalueen hyödyntäminen.




Asennus- skorkeus	Istuvat henkilöt		Kävelevät henkilöt	
2,0 m	9 m ²	3,0 m x 3,0 m	20 m ²	4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ²	4,0 m x 4,0 m	36 m ²	6,0 m x 6,0 m ± 0,5 m
3,0 m	25 m ²	5,0 m x 5,0 m	49 m ²	7,0 m x 7,0 m ± 1,0 m
3,5 m	---		64 m ²	8,0 m x 8,0 m ± 1,0 m

Valoisuuden mittaus

Läsnäolotunnistin mittaa keino- ja päivänvaloa (kulloinkin avautumiskulma noin $\pm 30^\circ$). Asennuspaikasta tulee valaistustason vertailuarvo. Valoisuuden mittausta voidaan sovitaa tilan korjauskertoimen avulla vastaamaan tilan olosuhteita. Valonmittausalue muodostaa pöydän korkeudelle suorakulmion alkaen noin 2 x 3,5 m.

Suora säteily vaikuttaa valonmittaukseen. Vältä sijoittamasta lattiavalaisimia tai riippuvia valaisimia suoraan tunnistimen alapuolelle. Jos valoisuuden mittausta kytketään pois päältä, valokanava A kytketään päälle vain läsnäolosta riippuen (valoisuusasteen kytkentäarvon potentiometrillä "on" tai kaukosäätimellä "Mittaus pois").




Sopivat lamput

Läsnäolotunnistin on suunniteltu käytettäväksi fluorisoivien lamppujen, loistelamppujen, halogeeni-, hehkulamppujen sekä LED-lamppujen kanssa. Liitäntälaitteiden ja LED-ajureiden korkeiden kytkentävirtojen vuoksi on kytkentöjen maksimimäärää rajoitettu. Ulkoisen releen käyttö auttaa suurissa kuormissa. Rinnankytkennällä kuorma voidaan jakaa useiden päälaitteiden välillä. Kaikkien kytkettyjen kuormien häiriönpoisto pitää varmistaa.

6. Asennus


Uppoasennus

Läsnäolotunnistimen uppoasennus tehdään tavallisessa uppoasennusrasiassa, koko 1.




Kattoasennus

Läsnäolotunnistimen helppoa kattoasennusta varten on saatavilla uppoasennusrasia 73A (katso lisätarvikkeet). Sillä varmistetaan samalla vedonpoisto ja kosketussuoja. Asennusläpimitta on 72 mm (porareian läpimitta 73 mm).



Pinta-asennus

Pinta-asennukseen on saatavilla pinta-asennuskehys 110A, kotelointiluokka IP 40 (katso lisätarvikkeet).



7. Liitäntä


Läsnäolotunnistimet voidaan yhdistää pää- ja alilaitteina: Päälaite erilliskytkennällä, päälaite rinnankytkennällä, päälaitteen ja alilaitteen rinnankytkentä.

Useampia painikkeita voidaan ohjata yhdestä ohjaustulosta.

Valaistua painiketta saa käyttää vain neutraalijohdon liitäntän kanssa.


Erilliskytkentä

Erilliskytkennällä läsnäolotunnistin tunnistaa päälaitteena läsnäolon ja valoisuuden sekä ohjaa valaistusta.



Rinnankytkentä päälaite-alilaite

Jos yhden yksittäisen läsnäolotunnistimen tunnistusalue ei riitä (laajat tilat), voidaan kytkeä enimmillään 10 tunnistinta alilaitteina rinnan P-liittimien avulla. Tällöin kaikki tunnistimet tunnistavat yhdessä läsnäolon. Päälaite mittaa valoisuutta, vastaa painikkeista ja ohjaa valaisimia. Lisätunnistimia käytetään alilaitteita. Ne välittävät vain läsnäolotietoja.




- Valonmittauksen suorittaa vain päälaitte
- Parametrit asetetaan vain päälaitteessa
- Enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan
- Käytä saman vaiheen vaihejohtinta kaikille tunnistimille.

Päälaitte: thePrema S360 -100 E

Alilaitte: thePrema P360 Slave E alilaitte, thePrema S360 Slave E alilaitte

Rinnankytkentä päälaitte-päälaitte (useita valoryhmiä)

Rinnankytkennässä voidaan käyttää useita päälaitteita. Jokainen päälaitte tunnistaa tällöin oman valoryhmänsä valoisuuden mittauksen mukaan. Viiveajat ja valoisuuden oletusarvot asetetaan jokaisessa päälaitteessa yksilöllisesti. Kaikki tunnistimet tunnistavat yhdessä läsnäolon.




- Valoryhmää kohden yksi päälaitte yksilöllisellä valoisuuden mittauksella.
- Potentiometrit ja dip-kytkimet asetetaan jokaisessa päälaitteessa erikseen.

- Enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan.
- Käytä saman vaiheen vaihejohtinta kaikille tunnistimille.

Ulkoisen porrasvalon ajastimen rinnankytkentä

Yksi tai useampi läsnäolotunnistin ohjaa päälaitteena yhtä porrasvalon aikakytkintä. Jälkitoiminta-aika asetetaan lyhytpulssille. Henkilöiden läsnäollessa ja riittämättömässä valoisuudessa kytkentäkosketukset sulkeutuvat 10 s välein 0,5 s ajaksi ja käynnistävät siten porrasvalon aikakytkimen jälkitoiminta-ajan uudelleen.


- Usean tunnistimen valon kytkentäkoskettimet kytketään suoraan rinnan.
- Valon jälkitoiminta-aika asetetaan kaikissa tunnistimissa lyhytpulssille.
- Käytä saman vaiheen vaihejohtinta kaikille tunnistimille.
- Porrasvalon aikakytkin, esim. Theben ELPA 1



Läsnäolotunnistimen toiminta porrasvalon aikakytkimenä

Läsnäolotunnistin toimii päälaitteena porrasvalon aikakytkimenä. Päälaitteessa dip-kytkin asetetaan tilaan «corridor». Jokaisella tunnistetulla liikkeellä tai painikkeen uudelleen käytöllä jälkitoiminta-aika käynnistyy uudelleen. Valaisimia ei voi kuitenkaan kytkeä painikkeella pois päältä. Jos yhden yksittäisen läsnäolotunnistimen tunnistusalue ei riitä (laajat tilat), voidaan kytkeä enimmillään 10 läsnäolotunnistinta alilaitteina rinnan P-liittimien avulla.

- Päälaite kytkee valaisimet suoraan.
- Painike käynnistää päälaitteen jälkitoiminta-ajan.
- Kun dip-kytkin on tilassa «corridor», se estää painikkeella poiskytkemisen.
- Kytke tarvittaessa muita alilaitteita P-liittimellä.
- Käytä saman vaiheen vaihejohdinta kaikille tunnistimille.
- Aseta potentiometri ja dip-kytkin vain päälaitteessa.



Päälaite: thePrema S360 -100 E

Alilaite: thePrema S360 Slave E


8. Asetukset

Läsnäolotunnistimet toimitetaan perusasetuksilla käyttövalmiina. Oletusarvot ovat ohjearvoja. Käyttöönottoa varten on saatavilla lisävarusteena kaukosäädin. Sillä voidaan asettaa etätoiminnolla kaikki potentiometrin arvot ja dip-kytkimet.

KytKentäkoskettimen Valo asetukset, kanava A

Potentiometri valoisuusasteen kytKentäarvolle "Lux"

Potentiometrillä Lux voi asettaa halutun valoisuuden kytKentäarvon. Asetusalue on noin 10 - 1000 luksia. Tehdasa-
setus on 300 luksia.



Hallinnan kaukosäätimen avulla voidaan valoisuusasteen kytKentäarvot asettaa välillä 5 ... 3000 luksia.

Standardin En 12464 mukaisesti suositellaan seuraavia asetuksia:

Läpikulkualueet (ei työskentelyalue) 150 luksia

Koululuokka 300 luksia

Työskentelyalueet (toimistot, kokoushuoneet) 500 luksia

Tarkkaa näköä vaativien töiden alueet (laboratorio, piirtäminen, ...) 750 luksia

Valoisuuden mittausta voidaan ottaa pois käytöstä. Valoisuuden mittausta ei vaikuta sen jälkeen ja kanava A kytkeytyy aina läsnä- / poissaolon yhteydessä.


Valoisuuden mittauksen käytöstä poisto: Aseta potentiometri "on".

Luksiasteikko pätee keskivertotiloihin. Asennuspaikasta, valosta, kalusteista ja heijastusominaisuuksista riippuen on suositeltavaa mukauttaa tilan korjauskerroin hallinnan kaukosäätimellä.

Potentiometri valon jälkitoiminta-ajalle

Seuraavat oletusarvot ovat osoittautuneet hyviksi käytännössä ja ovat suositeltavia:

- Läpikulkualueet (ei työskentelyalue) noin 5 min
- Luokkahuone noin 10 min
- Työskentelyalueet (toimistot, kokoustilat) noin 10 min
- Asetuksilla välillä 2 - 30 minuuttia jälkitoiminta-aika vaihtelee itseoppivasti tällä alueella.
Asetusarvot ≤ 2 min tai ≥ 30 min ovat kiinteitä. Aktiivinen vain asetuksella "eco".
-  "Impulssi" : Porrasvalon aikakytkimen ohjaus (0,5 s "päällä" / 10 s "pois")



Dip-kytkin täys-/puoliautomaattinen (auto / man)

auto  man

Täysautomaattisen toiminnan kuvaus, katso toimintokuvaus:

- "auto" : täysautomaattinen: Valaisimet kytkeytyvät automaattisesti päälle ja pois.
- "man" : puoliautomaattinen: Päällekytkentä pitää aina tehdä käsin. Poiskytketyminen tapahtuu automaattisesti.

Dip-kytkin, porrasvalotoiminto (room / corridor)

room  corridor

Porrasvalotoiminnon kuvaus katso Toimintokuvaus:

- "room": Manuaalinen päälle- ja poiskytkeminen mahdollinen
- "corridor": Tunnistinta käytetään porrasvalon aikakytkimenä. Manuaalinen poiskytkeminen ei ole enää mahdollista.

Dip-kytkin, energiansäästöominaisuudet (eco / eco plus)

eco  eco plus

"Eco"-valinta optimaalisen kytkentään tai "eco plus" maksimaaliseen energiansäästöön.

- "eco" : Jälkitoiminta-aika mukautuu itseoppivasti käyttäjän toiminnan mukaiseksi. Asetettua arvoa ei aliteta.
- "eco plus" : Asetettu jälkitoiminta-aika on pysyvä (itseoppimisvaikutus). Reagoi nopeammin valoisuuteen kuin "eco"-tilassa.

Dip-kytkin lyhytaikaiselle läsnäololle (Päälle/Pois)

2min  $\frac{t}{\text{min}}$ off

Lyhytaikaisen läsnäolon kuvaus katso Toimintokuvaus:

- "2 min" lyhytaikainen läsnäolo on päällekytkettynä
- " $\frac{t}{\text{min}}$ off " Lyhytaikainen läsnäolo on pois päältä kytkettynä.

Parametrit ja ohjauskäskyt kaukosäätimen avulla

Seuraavat parametrit voi hakea avuksi ja niitä voi muuttaa käyttöönoton sekä huoltotöiden aikana:

Parametrit	Kuvaus	Haet- tavissa SendoPro 868-A	Muutet- tavissa SendoPro 868-A	Muutet- tavissa theSenda P
Valoisu- usasteen kytkentäarvo A	Arvoalue lukseina	x	x	x
	Mittaus pois	x	x	x
Tilan korjaus- kerroin A	Tilan korjauskerroin		x	
Valoisuuden todellinen arvo A	Valoisuuden todelli- sen arvon haku	x		
Jälkitoimin- ta-aika A	Arvoalueet sekunteina/ minuutteina		x	x
	Impulssi		x	x
Lyhytaikainen läsnäolo A	Lyhytaikainen läs- näolo Päälle/Pois		x	
Energiansää- stötila	Valinta: eco / eco plus	x	x	
Toimintatila	Valinta: auto / man	x	x	x

Parametrit	Kuvaus	Haet- tavissa SendoPro 868-A	Muutet- tavissa SendoPro 868-A	Muutet- tavissa theSenda P
Porrasvalotoi- minto	Valinta: Pälle / Pois		x	
Ohjaustulo S	auto / kytkin / pai- nike S / painike Ö		x	
Tunnistuksen herkkyys	Tunnistuksen herkkyys (PIR): arvoalue tasoittain		x	x
Seuranta- herkkyiden vähentäminen	Tilan seurannan herkkyys: arvoalueet tasoittain		x	
Ryhmäosoite	Valinta: I / II / III / Kaikki		x	
Ohjelma 1	Pois / Pälle		x	
Ohjelma 2	Pois / Pälle		x	
Liikkeen näyttö LEDillä	Pois / Pälle		x	

Parametrit lähetetään hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» tai asennuksen kaukosäätimellä «theSenda P» infra-punan avulla läsnäolotunnistimeen. Tunnistin ottaa vastaan muutetut parametrit välittömästi ja aloittaa niiden käytön heti.

Hallinnan kaukosäätimen «SendoPro 868-A» avulla voidaan kysyä parametreja lähettämällä arvot tasoittain tunnistimeen. Jos arvo on alle asetetun parametrin, LED syttyy hetkeksi. Jos lähetetty arvo on sama tai jos se on asetetun parametrin yläpuolella, LED 2 vilkkuu sekunnin ajan.

Seuraavat ohjauskäskyt voidaan antaa kaukosäätimen avulla:

Ohjauskäsky	Kuvaus	Laukaistavissa SendoPro 868-A	Laukaistavissa theSenda P
Opetuskanava 'Teach-in' A	Aktivointi	x	x
Valon kytkentä	Valoryhmän voi kytkeä päälle ja pois päältä.	x	x
Läsnäolotesti	Pois / Päälle	x	x
Valotesti	Pois / Päälle	x	
Uudelleen-käynnistys	Käynnistä tunnistin uudelleen.	x	x
Paikalliset asetukset	Tunnistin ottaa dip-kytkimen ja kaikkien potentiometrien asetukset	x	
Tehdasasetukset	Palauta kaikki parametrit ja asetukset toimitustilaan.	x	

Valoisuusasteen kytkentäarvo A

Valoisuusasteen kytkentäarvo A määrittelee halutun minimivaloisuusasteen. Ajankohtainen valoisuus mitataan läsnäolotunnistimen alapuolelta. Jos vallitseva valoisuus on kytkentäarvon alapuolella, valo kytketään päälle, mikäli läsnäolo on tunnistettu (täysautomaattisessa toimintotavassa).


Arvoalue

Luksi-arvot hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» Kaukosäätimellä «theSenda P» asennettaessa ovat seuraavat arvot käytettävissä (Ajankohtana mitattu valaistuksen voimakkuus (luksi) voidaan ottaa käyttöön hallinnan kaukosäätimellä "SendoPro 868-A" ohjauskäskyllä 'Teach-in' tai asennuksen kaukosäätimellä "theSenda P" painikkeella 'Teach-in'.) Arvot, jotka ovat sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaattisesti vastaavaan raja-arvoon.	5 ... 3000 luksia 5, 10, 15, 300, 500, 800 luksia
- Valoisuuden mittauksen käytöstä poisto (valoisuudella ei ole vaikutusta) - Valokanavat kytkevät vain läsnäolon / poissaolon mukaan. Mahdollista hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» tai asennuksen kaukosäätimellä "theSenda P".	Mittaus pois Painike 

Tilan korjauskerroin A

Tilan korjauskerroin on mitta valoisuuden mittauksen erolle katossa ja työtasolla. Katon valoisuuden arvoon vaikuttavat asennuspaikka, valon kohdistuminen, auringon sijainti, sääolosuhteet sekä tilan ja huonekalujen heijastusominaisuudet.

Tilan korjauskertoimella valokanavan A valoisuuden mittausarvo mukautetaan tilan olosuhteisiin ja siten sitä voidaan verrata pinnan mitattuun luksimittarin arvoon ①.



Tilan korjauskerroin = valoisuuden arvo sisäkatossa / valoisuuden arvo työtasolla

Suosittellemme seuraavaa menettelytapaa:

- Sijoita luksimittari työtasolle tunnistimen alle ja merkitse luksiarvo muistiin.
- Hae hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» "Valoisuuden todellinen arvo A".
- Laske tilan korjausarvo: "Valoisuuden todellinen arvo A" / Luksimittarin luksiarvo.
- Syötä hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» tilan korjauskerroin A. Sallittuja ovat arvot välillä 0,05 ja 2,0. Syötetyt arvot, jotka ovat sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaattisesti vastaavaan raja-arvoon. Syötetty tilan korjauskerroin otetaan välittömästi käyttöön.



Vakioarvo on 0,3 ja se sopii useimmille sovelluksille.
Muutokset ovat mielekkäitä vain erittäin voimakkaasti poikkeavissa tilanteissa.

Jälkitoiminta-aika A

Arvoalue

Asetettavat arvot hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» Asennuksen kaukosäätimellä «theSenda P» ovat käytettävissä seuraavat arvot	10 s - 60 min 10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 60 min
--	--

Porrasvalon aikakytkimen ohjaus (0,5 s «päällä» / 10 s «pois») «SendoPro 868-A» «theSenda P»	Impulssi Painike  1
--	---

Lyhytaikainen läsnäolo

Jos tilassa oleskellaan vain lyhyen aikaa, valokanavan A jälkitoiminta-aika voidaan lopettaa etuajassa. (täys- ja puoliauto-maattisessa toimintatila)

Jälkitoiminta-aikaa käytetään jälkitoiminta-ajan asetuksen mukaisesti.	Pois
Jos tyhjään tilaan mennään ja siellä oleskellaan korkeintaan 30 s, valo kytkeytyy 2 minuutin kuluttua etuajassa pois päältä.	Päällä

Energiansäästötila eco / eco plus

Hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» energiansäästöominaisuudet voi asettaa erittäin helposti. Valinta "eco" on käytettävissä optimaaliseen kytkentään ja "eco plus" maksimaaliseen energiansäästöön.

- "eco": Jälkitoiminta-aika mukautuu itseoppivasti käyttäjän toiminnan mukaiseksi. Asetettua arvoa ei aliteta.

- "eco plus" : Asetettu jälkitoiminta-aika on pysyvä (itseoppimisvaikutus). Reagoi nopeammin valoisuuteen kuin "eco"-tilassa.

Toimintatila

Täysautomaattinen: Valaistus kytkeytyy automaattisesti päälle ja pois päältä. (läsnäolon / poissaolon ja valoisuusasteen perusteella)	auto
Puoliautomaattinen: Kytkeäntä pitää aina tehdä käsin. Kytkeminen tapahtuu automaattisesti läsnäolotunnistimen avulla. (poissaolon tai valoisuusasteen perusteella)	man

Ohjaustulo S

Valokanavan A manuaalisen päälle- / poiskytkennän ohjaustulo S tunnistaa painikkeen tai kytkimen automaattisesti.

Useat painikkeet ovat mahdollisia ohjaustulolle S.

Valaistua painiketta saa käyttää vain neutraalijohtimen liitännän kanssa.

Arvoalue

Painikkeen tai kytkimen automaattinen tunnistus. Lyhyempi signaali kuin 0,7 s tulkitaan painikkeeksi. Pidemmät signaalit tulkitaan kytkimeksi.		auto
Käytetty signaalianturi voidaan asettaa käyttäjän toimintojen mukaisesti kiinteäksi. Automaattinen tunnistus on pois käytöstä. Painikkeen valinnan yhteydessä voidaan ilmoittaa lisäksi avaja tai sulkija.	Kytkin	Kytkin
	Painike (sulkija)	Painike S
	Painike (avaaja)	Painike Ö

Säädöt mahdollisia vain kaukosäätimellä «SendoPro 868-A».

Tunnistuksen herkkyys

Tunnistimessa on 5 herkkyystasoa. Perusasetus on keskitaso (3). Valitsemalla käyttötila testi-läsnäolo asetettua herkkyystasoa ei muuteta.

Hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» voidaan valita tasot 1 ... 5 ja lähettää ne tunnistimeen.

Asennuksen kaukosäätimellä «theSenda P» voidaan herkkyyttä vähentää tai nostaa jokaisella painikkeen painalluksella yhden tason verran.

Taso	Herkkyys
1	erittäin epäherkkä
2	epäherkkä
3	vakio
4	herkkä
5	erittäin herkkä

Tilan seurannan herkkyys

Tunnistimessa on 3 herkkyystasoa. Perusasetus on keskitaso 2. Hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» voidaan valita herkkyystasot 1 - 3 ja lähettää ne tunnistimeen.

Taso	Herkkyys
1	epäherkkä
2	vakio
3	herkkä

Ryhmäosoite kanava A

Tätä parametria käytetään käyttäjän kaukosäätimellä «theSenda S».

Valokanavaan A voidaan liittää ryhmäosoite.

Tunnistimen ryhmäosoitteet voidaan ohjelmoida tuotteilla «theSenda S» tai «SendoPro 868-A».

Ryhmäosoitteen arvoalue

Asetettavat arvot «SendoPro 868-A»	I, II, III, kaikki
Asetettavat arvot «theSenda S»	I, II

Liikkeen näyttö LEDillä

Liikkeen havaitseminen voidaan näyttää LEDin avulla.

Arvoalue

Ei näyttöä liikkeen havaitsemisesta.	Pois
LED on kytketty päälle tunnistetun liikkeen yhteydessä, muutoin pois päältä.	Päällä

Säädöt mahdollisia vain kaukosäätimellä «SendoPro 868-A».

Opetuskanava 'Tech-in' A

'Tech in' toiminnolla ajankohtana mitattu valoisuuden arvo siirretään valoisuusasteen kytkentäarvoksi A. Arvot, jotka ovat sallitun alueen ulkopuolella, asetetaan automaattisesti vastaavaan raja-arvoon.

Ohjauskäsky 'Teach in' voidaan antaa hallinnan kaukosäätimellä «SendoPro 868-A» tai asennuksen kaukosäätimen "theSenda P" painikkeella .

Tehdasasetukset

Läsnäolotunnistin thePrema S360-100 E toimitetaan seuraavilla parametrioilla:

Parametrit	Arvo
Valoisuusasteen kytkentäarvo A	300 Lux
Tilan korjauskerroin A	0.3
Jälkitoiminta-aika A	10 min
Lyhytaikainen läsnäolo A	Päällä
Energiansäästötila	eco
Toimintatila	auto
Porrasvalotoiminto	Pois
Ohjaustulo S	auto
Tunnistuksen herkkyys	Taso 3
Seurantaherkkyysden vähentäminen	Taso 2
Ryhmäosoite	I
Ohjelma 1	Päällä
Ohjelma 2	Pois
Liikkeen näyttö LEDillä	Pois

9. Käyttöönotto

Päällekytkentä

Joka kerta kun anturiosa yhdistetään teho-osaan tai jännitteen jokaisen kytkennän jälkeen läsnäolotunnistin suorittaa kaksi vaihetta, jotka näytetään LEDillä:

1. Käynnistysvaihe (30 s)

- Punainen LED vilkkuu sekunnintahdissa, molemmat kytkentäkoskettimet on suljetut (valo ja läsnäolo päällä).
- Tunnistin ei reagoi painikkeiden eikä kaukosäätimen komentoihin.
- Henkilöiden poissaollessa molemmat koskettimet aukeavat 30 s jälkeen.

2. Käyttö

Tunnistin on käyttövalmis (LED ei pala).

Läsnäolotesti

Läsnäolotestiä käytetään läsnäolon tunnistamiseen ja johdotuksen tarkistamiseen. Läsnäolon testikäyttö voidaan aktiivoida suoraan läsnäolotunnistimesta dip-kytkimen avulla tai hallinnan kaukosäätimellä Senda Pro 868 A tai asennuksen kaukosäätimellä theSenda P.

Läsnäolon testikäytön asetukset dip-kytkimellä

- Aseta dip-kytkin "Testi  " asentoon (kaikkien tunnistimien rinnankytkennällä).

run  test 

1. Käynnistysvaihe (30 s)

30 s kuluessa kosketin on suljettu. LED näyttää jokaisen liikkeen.

2. Käyttö

- LED näyttää jokaisen liikkeen.
- Liikkeen ilmetessä valokosketin kytkeytyy.
- Poissaolo avaa kytkentäkoskettimen 10 s kuluttua.
- Valoisuuden mittausta pois päältä, tunnistin ei reagoi valoisuuteen.
- Tunnistin reagoi kuten täysautomaattisessa toimintatilassa myös silloin, kun on asetettu puolautomaattinen toimintatila.
- Tunnistin jää pysyvästi testivaiheeseen.

Läsnäolon testikäytön asetus kaukosäätimellä

- Jos testikäyttö asetetaan kaukosäätimellä, tunnistin siirtyy suoraan testikäyttöön:
- LED näyttää jokaisen liikkeen.
- Liikkeen ilmetessä valokosketin kytkeytyy.
- Poissaolo avaa kytkentäkoskettimen 10 s kuluttua.
- Valoisuuden mittausta pois päältä, tunnistin ei reagoi valoisuuteen.
- Tunnistin reagoi kuten täysautomaattisessa toimintatilassa myös silloin, kun on asetettu puolautomaattinen toimintatila.
- Teach-in-opetusohjelmaa ei voi aktivoida testikäytössä.
- Testikäyttö päättyy automaattisesti 10 min kuluttua. Tunnistin suorittaa uudelleenkäynnistyksen (katso Päällekytkentä).

Valotesti

Valotestikäytöllä tarkastetaan valoisuuskynnys ja mukautuvuusominaisuudet.

Valotestikäytön asetus dip-kytkimellä

Dip-kytkin päälaitteessa asetetaan tilaan "Testi .

run  test 

1. Käynnistysvaihe (30 s)

30 s kuluessa kosketin on suljettu. LED näyttää valotestikäytön (3 s päällä, 0,3 s pois).

2. Käyttö

- LED näyttää valotestikäytön (3 s päällä, 0,3 s pois).
- Läsäolotunnistin toimii kuten normaalikäytössä, se reagoi kuitenkin valoisuuteen/pimeyteen nopeammin.
- Toiminnan simuloimiseksi voidaan käyttää joko sälekaihdinta tai valaista läsnäolotunnistimen alapuolinen alue.
- Tunnistin jää pysyvästi testivaiheeseen.
- **Ohje: Älä** laukaise läsnäolotunnistimen kytkentää taskulampulla! Mukautetut valonkytkentäkynnykset vääristyvät!

Valotestikäytön asetus kaukosäätimellä

- Kun testikäyttö asetetaan kaukosäätimellä, tunnistin siirtyy ilman käynnistysvaihetta suoraan testikäyttöön.
- Testikäyttö päättyy automaattisesti 10 min kuluttua. Tunnistin suorittaa uudelleenkäynnistyksen (katso Päällekytkentä).

10. Tekniset tiedot

Käyttöjännite	110 - 230 V AC, +10 % / -15 %
Taajuus	50 - 60 Hz
Eteen kytketty suojalaite:	16 A
Ominaiskulutus	noin 0,1 W
Asennustapa	Kattoasennus, uppo- / pin- ta-asennus tai asennus katon sisälle
Asennuskorkeus	2,0 - 3,5 m
Vähimmäiskorkeus	> 1,7 m
Tunnistusalue	vaakasuunnassa 360° pystysuunnassa 120°
Maksimiulottuvuus	5 x 5 m (Mh. 3,5 m) / 25 m ² istuen 8 x 8 m (Mh. 3,5 m) / 64 m ² kävelen
Valoisuusasteen kytkentäarvon asetusalue	noin 5 - 3000 luksia
Valaistuksen jälkitoiminta-aika	10 s – 60 min / impulssi
Valokanava A	Rele 230 V / 10 A, µ-kosketin
Maks. kytkentäteho	cos φ 1 ohmsch 2300 W 
Maks. kytkentäteho	cos φ 0,5 1150 V ^A
Tehokerroin 0,5	  
LED-lamput	
< 2 W	60 W
2 - 8 W	180 W
> 8 W	200 W
Oletusarvo maks. kytkentävirralle	800 A / 200 µs
Liitälaitteiden enimmäislukumäärä T5/T8	16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W 8 x 2 x 54/58 W 12 x 2 x 35/36 W
Liitälaitetapa	Ruuviliittimet
Johdon enimmäispoikkileikkaus	maks. 2 x 2,5 mm ²
Suuri uppoasennusrasia	Koko 1, Ø 55 mm (NIS, PMI)

Suojausluokka	IP 20 (sisään asennetussa tilassa IP 40)
Ympäristön lämpötila	0 °C - 50 °C
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus	Tämä laite on EMC-direktiivin 2014/30/EU suojamääräyksien sekä standardin NSR 2014/35/EU vaatimusten mukainen.

Yleiskuva tuotteesta

Asennustapa	Kanava	Käyttäjän-nite	Väri	Tyyppi	Tuotenumero
Kattoasennus	Valo	230 V AC	Valkoinen	thePrema S360 -101 E	2070605
Kattoasennus	Valo	230 V AC	Harmaa	thePrema S360 -101 E	2070606
Kattoasennus	Valo	230 V AC	Erikoisvärit asiakkaan antamien tietojen mukaisesti	thePrema S360 -101 E	2070608

Häiriönpoisto

Häiriö	Syy
Valo ei kytkeyde päälle tai pois päältä, jos henkilöitä on läsnä tai pimeällä	Luksiarvo on liian matala, tunnistin on puoliau- tomaattisessa tilassa, valo kytkettiin pois päältä manuaalisesti painikkeella tai theSenda S:llä, ei henkilöitä tunnistusalueella, esteet/este tunnis- tuksen edessä, jälkitoiminta-aika asetettu liian lyhyeksi
Valo palaa läsnäolon yhteydessä, vaikka valoisuus on riittävä	Luksiarvo asetettu liian korkeaksi, valo kytkettiin hetki sitten päälle manuaalisesti painikkeella tai theSenda S:llä (odotusaika 30 min), tunnistin testikäyttötilassa
Valo ei sammui tai valo syttyy spontaanisti päälle, kun henkilöitä ei ole läsnä	Odota jälkitoiminta-aika (itseoppiva), tunnistusalueen termiset häiriölähteet: lämpötu- uletin, hehkulamppu/halogenivalo, liikkuvat kohteet (esim. verhot, kun ikkunat ovat auki), kuormille (liitäntälaitteet, releet) ei ole suoritettu häiriönpoistoa
Painike ei toimi	Laite on vielä käynnistysvaiheessa, valaistua paini- ketta käytettiin ilman neutraalijohtimen liitäntää, päälaite ei ohjaa painiketta
Valoa ei voi sammuttaa painikkeella	Dip-kytkin "corridor" asennossa, päälaite ei ohjaa painiketta. Tarkasta painikkeen johdotus
Laite ei reagoi	Oikosulku tai useita vaiheita rinnankytkennässä! Irrota tunnistin 5 minuutiksi sähköverkosta (lämpövarmistin)
Vikaviilku (4 x / sekunti)	Virhe itsetestauksessa, laite ei ole toimintakunnossa!

Takuu

ThebenHTS-läsnäolotunnistin on valmistettu ja sen laatu on tarkastettu erittäin huolellisesti uusimpia nykytekniikan menetelmiä käyttäen. ThebenHTS AG takaa täten laitteen moitteettoman toiminnan asianmukaisella käytöllä.

Jos laitteessa kuitenkin ilmenee puutteita, ThebenHTS AG myöntää laitteelle takuun Yleisten myyntiehtojen puitteissa.

Erityisesti on huomioitava, että

- takuun kesto on 24 kuukautta valmistuspäivästä lukien.
- takuu raukeaa, mikäli asiakas tai kolmas osapuoli on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia
- kun läsnäolotunnistin on liitetty ohjelmistolla ohjattavaan järjestelmään, liitännän takuu on voimassa vain noudatettaessa ilmoitettuja liitännämäärityksiä.

Sitoudumme korjaamaan tai vaihtamaan mahdollisimman nopeasti toimitetun tuotteen kaikki osat, jotka takuuajan umpeutumiseen mennessä vikaantuvat tai muuttuvat käyttökelvottomiksi huonon materiaalin, virheellisen rakenteen tai puutteellisen valmistuksen vuoksi.

Toimitus



Takuutapauksessa laite on lähetettävä yhdessä hankintatodistuksen ja lyhyen vikakuvauksen kera asianomaiselle jälleenmyyjälle.

Kaupalliset tekijänoikeudet



Laitteen suunnittelu, laitteisto ja ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslailla.

Mittakuvat



Uppoasennus



Pinta-asennus



Kattoasennus



AP (pinta-asennus) kehys 110A

Tuotenumero: 9070912

Tiedot > www.theben.de



Kattoasennusrasia 73A
Tuotenumero: 9070917
[Tiedot > www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A
Tuotenumero: 9070675
[Tiedot > www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S
Tuotenumero: 9070911
[Tiedot > www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

Tuotenumero: 9070910

Tiedot > www.theben.de



ThebenHTS AG

Im Langhag 7b

8307 Effretikon

SVEITSI

Puh. +41 52 355 17 00

Faksi +41 52 355 17 01

Tekninen palvelu

Puh. +41 52 355 17 27

hotline@theben-hts.ch

Osoitteet, puhelinnumerot jne.

www.theben-hts.ch