

Käynnistys ja Sammuttaminen

LiesiTurva käynnistyy ja sammuu kun liesi käynnistetään tai sammutetaan.

Sammumisaika on noin 3min.

Oletusarvona on 30 minuutin käyntiaika joka näkyy näytöltä. Tämä kiinteä aika voidaan muuttaa valtuutetun henkilön toimesta muuttamalla kuvassa näkyvän kytkimen asetusta. Tee näin:

1. Poista keskiölevy pienellä ruuvitaltalla.

Valittavissa ovat seuraavat kiinteät ajat: 5,10,15,20,30,60,90,120,240,480 minuuttia.

2. Kun väännät kytkimestä uuden kiinteän ajan, se näkyy näytössä.

3. Asenna keskiölevy.



Väliaikaisen ajan ohjelmointi

1. Käynnistä liesi niin että LiesiTurvan näyttö aktivoituu.

2. Paina näytön alla olevaa painiketta noin 8 sekuntia kunnes näytössä olevat numerot vilkkuvat, päästä nappi.

3. Painamalla nappia uudestaan voit asettaa uuden väliaikaisen käyntiajan. LiesiTurva palautuu valittuun kiinteään aikaan kun liesi seuraavan kerran käynnistetään.

Yleistä

Käyttöaikaa voidaan pidentää kun LiesiTurvassa on 10 minuuttia käyttöaikaa jäljellä painamalla näytön alla olevaa nappia, aika pitenee siten 10 minuuttia. Jos käyttöaikaa edelleen pitää pidentää, nappia painetaan uudestaan. Ajustettu aika ohjaa kaikkia päällä olevia keittolevyjä.

Kun LiesiTurva on sammuttanut lieden hälytyksen tai ajan loppumisen takia näytössä näkyy kolme viivaa, joka tarkoittaa että yksi tai useampi keittolevy on päällä asennossa. Sen jälkeen kun keittolevyt ovat väännetty pois asentoonsa, kestää noin 3 minuuttia että näyttö sammuu. Liettä voidaan tämän jälkeen taas käyttää.

Norwesco AB Box 603
SE-187 26 Täby Sweden
Tel +46-8-792 27 00
Fax +46-8-792 27 09 info@norwesco.se
Asiakaspalvelu Suomessa:
Puh +358-40-556 7988 info@norwesco.fi

