

Käynnistys ja pysäytys

Kun ajastin on liitetty verkkoon, syttyy vihreä asetettua käyntiaikaa osoittava kenttä **A**. Toimitettaessa käyntiaika on asetettu 30 minuuttiin.

Ajastin käynnistetään painamalla pyöreää käynnistuspainiketta **B**, jolloin seitsemän punaista kenttää **C** syttyy, kentät osoittavat jäljellä olevan käyntiajan. Kentät sammuvat sitä mukaa, kun käyntiaika kuluu – kukin kenttä vastaa 1/7 asetetusta käyntiajasta.



Käyntiajan muuttaminen

Paina käynnistuspainiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes vihreä käyntiaikaa osoittava kenttä alkaa vilkkua (n. 5 sekunnin kuluttua). Kentän vilkkuessa jokainen käynnistuspainikkeen painallus muuttaa ajastusta, jolloin kyseinen kenttä alkaa vilkkua. Näin voidaan siirtyä haluttuun käyntiaikaan, käyntiaika vahvistetaan vapauttamalla käynnistuspainike – 5 sekunnin kuluttua valittu vihreä kenttä syttyy vahvistukseksi muutetusta käyntiajasta. Tämän jälkeen ajastin käynnistetään painamalla käynnistuspainiketta, jolloin punainen kenttä syttyy.

Norwesco AB · Box 603
SE-187 26 Täby · Sweden
Tel +46-8-792 27 00
Fax +46-8-792 27 09 • info@norwesco.se