

FR62-230V

Langaton työvirtarele

FR62NP-230V

Langaton työvirtarele



TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN RELEVASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!
Koska langaton painike muodostaa relevastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa painiketta paritettaessa.

Langattoman painikkeen opettaminen

- 1 Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.
- 2 Naputa langattomalla painikkeella halutun kosketintyyppin mukainen koodi parittaaksesi painikkeen relevastaanottimeen, vaihtoehdot alla (NO kosketin ja NC kosketin). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan (maks. 32 painiketta).

Paina lyhyesti 3 kertaa



Sulkeutuva kosketin (NO)

Rele vetää niin pitkään, kun painiketta pidetään pohjassa.

Paina lyhyesti 4 kertaa



Avautuva kosketin (NC)

Rele päästää niin pitkään, kun painiketta pidetään pohjassa.

- 3 Kahden (2) minuutin kuluttua, relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

- 1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
- 2 Paina tasaisella rytmillä peräkkäin 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdolliseen painiketuloon (⏏) kytkettyä johdotettua painiketta.
- 3 Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.