

FL62-230V

Langaton impulssirele

FL62NP-230V

Langaton impulssirele



TÄRKEÄÄ! KYTKE SÄHKÖT VAIN YHTEEN RELEVASTAANOTTIMEEN KERRALLAAN!
Koska langaton painike muodostaa relevastaanottimen kanssa aina yksilöllisen parin, on tärkeää varmistaa että vain yksi vastaanotin kerrallaan on opetustilassa painiketta paritettaessa.

Langattoman painikkeen opettaminen

- 1 Kytke vastaanottimeen sähköt, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt päälle.
- 2 Naputa langattomalla painikkeella halutun painiketyypin mukainen koodi parittaaksesi painikkeen relevastaanottimeen, vaihtoehdot alla (yleispainike ja suuntapainike). Toista tämän jälkeen tarvittaessa toisilla painikkeilla yksi kerrallaan (maks. 32 painiketta).

Paina lyhyesti 3 kertaa



Yleispainike

Päälle ja pois, painikkeen samalta puolelta

Paina lyhyesti 4 kertaa



Suuntapainike

Päälle ja pois, painikkeen vastakkaisilta puolilta.

Yleispainike: Siitä puolesta mitä painat opetettaessa, tulee automaattisesti ON- ja OFF-puoli.

Suuntapainike: Siitä puolesta mitä painat opetettaessa, tulee automaattisesti ON-puoli ja vastapuolesta automaattisesti OFF-puoli. OFF-puolta ei siis tarvitse opettaa erikseen!

- 3 Kahden (2) minuutin kuluttua, relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että opetustila on mennyt pois päältä.

Vastaanottimen muistin tyhjentäminen

- 1 Kytke käyttöjännite pois päältä ja takaisin päälle.
- 2 Paina tasaisella rytmillä peräkkäin 8 kertaa lyhyesti ja 1 kerran pitkään jo opetettua langatonta painiketta, tai johdolliseen painiketuloon (⏏) kytkettyä johdotettua painiketta.
- 3 Relevastaanotin väläyttää siihen kytkettyä valaisinta tai muuta kuormaa päälle/pois lyhyesti sen merkiksi, että muisti on tyhjentynyt.

TUOTEKONSULTOINTI JA TEKNINEN TUKI:

☎ 045 7870 6795

✉ tuki@eltako.com