

OS SIKKERHETS- OG MONTERINGSINFORMASJON: OSRAM DALI-sensorkobleren HF LS LI er utviklet eksklusivt for installasjon i armatur og kan bare brukes i kombinasjon med HF LS Li-sensoren (sensorhovedet). Den kan monteres separat (f.eks. takinstallasjoner) ved hjelp av ECO CI KIT; kun én HF LS Li-sensor kan være koblet til hver OSRAM DALI-sensorkobler.

Anbefalte kabeltyper til separat installasjon:

- DALI + strømforsyning: 1 stk. NYM 5 x 1,5 mm² eller 1 stk. H05VV 5 x 1,5 mm²
- Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

DALI-grensesnittet gir grunnleggende isolasjon mot tilkobling til strømmettet. Dersom DALI-grensesnittet er koblet til strømforsyningen, vil enheten bli ødelagt!

Kablingskontroll:

Trykk lett på knappen SELECT-knappen for å skru skjerm-LED-en av og på. Hvis lysdioden ikke tennes, har apparatet enten ingen hovedstrøm eller ingen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningene.

Informasjon for oppstart:

I tillegg til standard oppstart er noen OSRAM DALI-styreenheter (f.eks. OSRAM DALI Professional) også utstyrt med sensordeteksjon som aktiveres ved å trykke på SELECT-knappen. Det valgte LED-lyset og lysdioden på sensorhodet kan aktiveres gjennom noen OSRAM DALI-kontroller og angir oppstartstatus.

Følsomheten til den tilkoblede HF LS Li-sensoren kan justeres med Remote PC-settet (fjernkontroll). Det finnes detaljer i driftsinstruksjonene for HF LS Li-sensoren.

Tilbekestill til fabrikkinnstillinger:

Med strømforsyningen tilkoblet, press og hold inne SELECT-knappen i minst ti sekunder for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene. Skjerm-LED-en vil blinke i fire sekunder.

1) Beskyttelsestype, 2) tilbehør, 3) hovedfjernkontroll for å justere sensorfølsomhet, 4) strekkavlastning for separat installasjon, 5) kablingsdiagram, 6) strømtilkobling, 7) DALI-tilkobling, 8) 4p4c-sensortilkobling, 9) SELECT-knappen (bruk kun med dobbeltisolerte verktyø) 10) Skjerm-LED; 11) sensorhode

Teknisk støtte:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

OS OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG MONTERING: OSRAM DALI-sensorkobleren HF LS LI er udviklet med særligt henblik på armaturinstallation og kan kun bruges sammen med HF LS Li-sensoren (sensorhoved). Den kan installeres separat (f.eks. loftsinstallation) ved hjælp af ECO CI KIT. Der kan højst tilsluttes én HF LS Li-sensor til hver OSRAM DALI-sensorkobler.

Anbefalede kabeltyper til separat installation:

- DALI + strømforsyning: 1x NYM 5x1,5 mm² eller 1x H05VV 5x1,5 mm²
- Sensorkabel – kun OSRAM 4p4c-kabel

DALI-grensefladen giver en grundlæggende isolering mod lysfølsomhedsfænsel. Hvis DALI-interfacet tilsluttes strømforsyningen, vil enheden blive ødelagt!

Ledningskontrol:

Tryk let på knappen SELECT (vælg) for at slå display-LED'en til og fra. Hvis LED'en forbliver slukket, har enheden enten ingen strøm eller ingen DALI-strømforsyning -> kontroller strømforsyningerne.

Oplysninger til opstart:

Ud over almindelig opstart kan der udføres sensorreglistering med nogle OSRAM DALI-controllere (f.eks. OSRAM DALI Professional) ved at trykke på knappen SELECT (vælg). Select-LED'en og LED'en på sensorhovedet kan aktiveres via visse OSRAM DALI-controllere og angive statussen for opstart.

Den tilsluttede HF LS Li-sensoren følsomhed kan justeres med pc-fjernkøttet (fjernbetjening). Oplysninger findes i betjeningsvejledningen til HF LS Li-sensoren.

Nulstil til fabriksindstillinger:

Mens strømforsyningen er tilsluttet, skal du holde knapen SELECT (vælg) nede i mindst 10 sekunder for at nulstille enheden til fabriksindstillinger. Display-LED'en blinker i 4 sekunder.

1) Beskyttelsestype; 2) Tilbehør; 3) Masterfjernbetjening til justering af sensorfølsomhed; 4) Afslæstning til separat installation; 5) Eidiagram; 6) Strømforbindelse; 7) DALI-forbindelse; 8) 4p4c-sensorforbindelse; 9) SELECT-knap (vælg) (må kun betjenes med dobbeltisoleret værktøj!) 10) Display-LED; 11) sensorhoved

Teknisk support:

www.osram.com, +49 (0) 89-6213-6000

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:

Spojka snímače OSRAM DALI HF LS LI byla vyvinuta výhradně pro instalace osvětlení a může být použita pouze ve spojení se snímačem HF LS LI (hlava snímače). Může být namontován samostatně (např. u stropních instalací) pomocí ECO CI KIT. Ke každé spojece snímače OSRAM DALI může být připojen maximálně jeden snímač HF LS LI.

Doporučené typy kabelů pro samostatnou instalaci:

- DALI + napájecí zdroj: 1x NYM 5 x 1,5 mm² nebo 1x H05VV 5 x 1,5 mm²
- kabel snímače – pouze kabel OSRAM 4p4c

Rozhraní DALI nabízí základní izolaci proti síťovému připojení. Pokud je rozhraní DALI připojeno k napájecímu zdroji, bude zařízení zničeno!

Kontrola zapojení:

Lehce stiskněte tlačítko SELECT (Vybrat) pro zapnutí a vypnutí LED diody. Pokud zůstane LED dioda vypnutá,

Iske qосу жөнідері ақпарат:

Стандартты қоса қосуға қоса кейбір OSRAM DALI контроллерлері (мысалы, OSRAM DALI Professional) SELECT (ТАҢДАУ) түмесін басу арқылы датчикті анықтау мүмкіндігін ұсынады. Датчик бастиегіндегі Select LED (Жарық диодын таңдау) және LED (Жарық диоды) түімелері кейбір OSRAM DALI контроллерлерінен белсендіріледі және іске қосу күйін білдіреді.

Қосылған HF LS LI датчигінің сезімталдығын Remote PC KIT (қашықтан басқару пульті) арқылы реттеуге болады. Тольмырақ ақпаратты HF LS LI датчигіне арналған пайдалану бойынша нұсқаулықтан табуға болады.

Зауытқы реттеулерге қайтару:

Қуат көзінің қосулы күйінде құрылғыны зауытқы реттеулерге қайтару үшін SELECT (ТАҢДАУ) түмесін кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз; дисплейдің жарық диоды 4 секунд жыпылықтайды.

Зауытқы реттеулерге қайтару:

Қуат көзінің қосулы күйінде құрылғыны зауытқы реттеулерге қайтару үшін SELECT (ТАҢДАУ) түмесін кем дегенде 10 секунд басып тұрыңыз; дисплейдің жарық диоды 4 секунд жыпылықтайды.

Wsparcie techniczne:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A MONTÁŽI:

Spojka snímača OSRAM DALI HF LS LI bola vyvinutá výhradne na inštaláciu osvetlenia a smie sa používať len so snímačom HF LS LI (hlava snímača). Môže sa inštalovať samostatne (napríklad pri stropnej inštalácii) pomocou ECO CI KIT; ku každej spojece snímača OSRAM DALI sa smie pripojiť najviac jeden snímač HF LS LI.

Odporúčané typy káblov pre samostatnú inštaláciu:

- DALI + napájací zdroj: 1x NYM 5 x 1,5 mm² alebo 1x H05VV 5 x 1,5 mm²
- Kábel snímača – len kábel OSRAM 4p4c

Техникалық қолдау:

www.osram.ru, +7 495 935 7070

BIZTONSÁGI ÉS RÖGZÍTÉSI INFORMÁCIÓK:

Az OSRAM DALI HF LS LI érzékelőcsatlakoztatót kifejezetten világítótestek felszereléséhez fejlesztették ki, és kizárólag a HF LS LI érzékelővel (érzékelőfej) együtt használható. Az ECO CI KIT segítségével önállóan is felszerelhető (például mennyezeti felszerelés esetén); minden OSRAM DALI érzékelőcsatlakoztatóhoz legfeljebb egy HF LS LI érzékelőt lehet csatlakoztatni.

Javasolt kábeltypusok az önálló felszereléshez:

- DALI + tápegység: 1x NYM 5 x 1,5 mm² vagy 1x H05VV 5 x 1,5 mm²
- Érzékelőkábel – kizárólag OSRAM 4p4c kábel

A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni alapszigetelést. Ha a DALI interfész csatlakoztatva van a tápegységhez, az eszköz tönkremegy!

Huzalozás ellenőrzése:

Egyhén nyomja le a SELECT gombot a kijelző LED-jének be- és kikapcsolásához. Ha a LED nem kapcsol be, az eszköz nem rendelkezik tápellátással, vagy nem érhető el a DALI tápegység -> ellenőrizze a tápegységeket.

Indítási kapcsolatos információk:

A normál indítás mellett egyes OSRAM DALI vezérők (például az OSRAM DALI Professional) érzékelőfelmérést is kínálnak a SELECT gomb lenyomása esetén. Egyes OSRAM DALI vezérőkkel aktíválni lehet a Select LED-jét és az érzékelőfejen található LED-et. Ezek jelzik az indítási állapotot.

A csatlakoztatott HF LS LI érzékelő érzékenységét a Remote PC KIT készlet (távírányító) segítségével lehet állítani. További részletek a HF LS LI érzékelő használati utasításában találhatók.

Gyári beállítások visszaállítása:

Ha a tápegység csatlakoztatva van, nyomja le és tartsa lenyomva a SELECT gombot legalább 10 másodpercig az eszköz gyári beállításainak visszaállításához; a kijelző LED-je 4 másodpercig villogni fog.

Indítási kapcsolatos információk:

A normál indítás mellett egyes OSRAM DALI vezérők (például az OSRAM DALI Professional) érzékelőfelmérést is kínálnak a SELECT gomb lenyomása esetén. Egyes OSRAM DALI vezérőkkel aktíválni lehet a Select LED-jét és az érzékelőfejen található LED-et. Ezek jelzik az indítási állapotot.

A csatlakoztatott HF LS LI érzékelő érzékenységét a Remote PC KIT készlet (távírányító) segítségével lehet állítani. További részletek a HF LS LI érzékelő használati utasításában találhatók.

Gyári beállítások visszaállítása:

Ha a tápegység csatlakoztatva van, nyomja le és tartsa lenyomva a SELECT gombot legalább 10 másodpercig az eszköz gyári beállításainak visszaállításához; a kijelző LED-je 4 másodpercig villogni fog.

Indítási kapcsolatos információk:

Az OSRAM DALI HF LS LI cszujnika DALI firmy OSRAM jest przeznaczony wyłącznie do montażu opraw oświetleniowych. Można go używać jedynie w połączeniu z czujnikiem (głowicą czujnika) HF LS LI. Łącznik można instalować niezależnie (np. na suficie) przy użyciu zestawu ECO CI KIT. Do jednego łącznika czujnika DALI firmy OSRAM można podłączyć tylko jeden czujnik HF LS LI.

Zalecane typy kabla do niezależnego montażu:

- DALI + zasilacz: 1 x NYM 5 x 1,5 mm² lub 1 x H05VV 5 x 1,5 mm²
- Kabel czujnika — tylko kabel 4p4c firmy OSRAM

Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Podłączenie interfejsu DALI do zasilacza grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia!

Kontrola okablowania:

Leżko nacisnąć przycisk SELECT (Wybierz), aby włączyć i wyłączyć wyświetlacz LED. Jeśli wyświetlacz LED się nie włącza, urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej lub używany zasilacz jest innej marki niż DALI (wówczas należy sprawdzić zasilacz).

Nekateri krmilniki OSRAM DALI (npr. OSRAM DALI Professional) poleg standardnega zagona ponujajo zaznavanje s tipalom, tako da pritisnete gumb SELECT (Izberi). Izberite LED in lučka LED na glavi tipala se lahko vklopi prek nekaterih krmilnikov OSRAM DALI in prikaže stanje zagona.

Občutljivost povezanega tipala HF LS LI lahko prilagodite z daljinskim upravljalnikom Remote PC KIT. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo za tipalo HF LS LI.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve:

Ko priključite električno napajanje, pritisnite in držite gumb SELECT (Izberi) vsaj 10 s, da ponastavite napravo na tovarniške nastavitve; prikazovalnik LED bo utripal 4 s.

1) Vrsta zaščite; 2) Pompomčki; 3) Glavni daljinski upravljalnik za nastavljanje občutljivosti tipala; 4) Razbremenitev obremenitve za ločeno namestitve; 5) Shema ožičenja; 6) Električni priključek; 7) Povezava DALI; 8) Povezava tipala 4p4c; 9) Gumb SELECT (Izberi) (deluje samo z orodjem z dvojno izolacijo!) 10) Prikazovalnik LED; 11) glava tipala

Tehnička podpora:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

Przyręczanie ustawień fabrycznych:

OSRAM DALI sensor baglayıcı HF LS LI, lamba montajı için özel olarak geliştirilmiştir ve sadece HF LS Li sensör (sensör kafası) ile birlikte kullanılabilir. ECO CI KIT yardımıyla ayrı olarak monte edilebilir (ör. tavan montajı); her bir OSRAM DALI sensör baglayıcıya birden fazla HF LS Li sensörü bağlanamaz.

Aynı montaj için önerilen kablo tipleri:

- DALI + güç kaynağı: 1 adet NYM 5x1,5 mm² veya 1 adet H05VV 5x1,5 mm²
- Sensör kablosu – sadece OSRAM 4p4c kablosu

DALI arayüzü, elektrik bağlantısına karşı temel yalıtım sağlar. DALI arabirimi güç kaynağına bağlanırsa cihaz imha olur!

Kablolama kontrolü:

Ekran LED'ini açıp kapatmak için SELECT düğmesine hafifçe basın. LED kapalı kalırsa, cihazda şebeke gücü veya DALI gücü kaynağı yok demektir -> Güç kaynağını kontrol edin.

Bağlatma bilgileri:

OSRAM DALI Professional gibi bazı OSRAM DALI kontrolörleri, standart bağlatma işlemlerine ek olarak SELECT düğmesine basılığında sensör algılama sunar. Select LED'i ve sensör kafasındaki LED bazı OSRAM DALI kontrolörlerinden etkinleştirilebilir ve bağlatma durumunu gösterir.

Bağlı HF LS Li sensörünün hassasiyeti Remote PC KIT (uzaktan kumanda) ile ayarlanabilir. Detaylar HF LS Li sensörünün kullanım talimatından bulunabilir.

Fabrika ayarlarına sıfırlama:

Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak için, güç kaynağı bağliyken SELECT düğmesine en az 10 saniye basılı tutun. Ekran LED 4 saniye boyunca yanıp söner.

1) Koruma tipi; 2) Aksesuarlar; 3) Sensör hassasiyetini ayarlamak için ana uzaktan kumanda; 4) Ayrı montaj için girilim azaltma; 5) Kablolama şeması; 6) Güç bağlantısı; 7) DALI bağlantısı; 8) 4p4c sensör bağlantısı; 9) SELECT düğmesi (sadece çift yalıtımlı araçlarla çalıştırın!) 10) Ekran LED'i; 11) sensör kafası

Teknik destek:

www.osram.com, +49 (0)89-6213-6000

INFORMACIJE O SIGURNOSTI I MONTAŽI:

Spojnica senzora OSRAM DALI HF LS LI razvijena je isključivo za instalaciju rasvjetnih tijela te se može koristiti samo u kombinaciji sa senzorom HF LS LI (senzorskom glavom). Moguće ju je instalirati zasebno (npr. prilikom stropne instalacije) uz pomoć kabelske kopče ECO CI KIT, a sa svakom spojnicom senzora OSRAM DALI moguće je povezati najviše jedan senzor HF LS LI.

Preporučene vrste kabela za posebnu instalaciju:

- DALI + napajanje: 1x NYM 5 x 1,5 mm² ili 1 x H05VV 5 x 1,5 mm²
- kabel senzora – samo kabel OSRAM 4p4c

Sučeļje DALI omogućuje osnovnu izolaciju koja štiti od kontakta s napajanjem. Ako se sučeļje DALI spoji s napajanjem, uređaj će biti uništen!

Provjera ožičenja:

Upravo pritisnite gumb SELECT da biste upalili ili ugasil LED zaslona. Ako LED ostane isključen, uređaj nije spojen na naponsku mrežu ili DALI nema napajanje -> provjerite napajanje.

Informacije za pokretanje:

Osim standardnog pokretanja neki kontroleri OSRAM DALI (npr. OSRAM DALI Professional) nude detekciju senzora pritiskom na gumb SELECT. LED gumba Select i LED na senzorskoj glavi mogu se aktivirati putem nekih kontrolera OSRAM DALI, što označava status pokretanja.

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zaštite; 2) Dodaci; 3) Glavni daljinski upravljač za prilagodbu osjetljivosti senzora; 4) Smanjenje opterećenja za zasebnu instalaciju; 5) Dijagram ožičenja; 6) Priključak napajanja; 7) Priključak za DALI; 8) Priključak senzora 4p4c; 9) Gumb SELECT (nijme rukuje samo pomoću dvostrukog izoliranih alata!) 10) LED zaslona; 11) glava senzora

Osjetljivost spojenog senzora HF LS Li može se prilagoditi pomoću daljinskog upravljača Remote PC KIT. Detalje je moguće pronaći u uputama za rukovanje senzorom HF LS Li.

Vraćanje tvorničkih postavki:

Kada je spojeno napajanje, pritisnite i držite gumb SELECT najmanje 10 s da biste uređaj vratili na tvorničke postavke; LED zaslona trepće 4 s.

1) Vrsta zašt