

Teltonikan ohjesivusto:

https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT_Routers

1. Liitä Teltonika RUT200/RUT240 reitittimeen pakkauksessa toimitetut antennit. Huomioi, että WiFi- ja Mobile tekstillä merkityt antennit menevät oikeisiin liittimiin laitteen toisessa päädyssä.
2. Kytke reitittimen WAN-porttiin verkkoyhteydellä varustettu RJ45-kaapeli. Tai mobiiliyhteyttä käytettäessä aseta SIM-kortti laitteeseen. Liitä myös virtalähde.
3. Kytke tietokone RJ45 kaapelilla laitteen LAN-porttiin tai vaihtoehtoisesti yhdistä WiFi verkkoon esim. RUT200****, WiFi password löytyy laitteen pohjasta.
4. **Mene selaimella osoitteeseen 192.168.1.1**
5. Käyttäjätunnus: admin, salasana lukee laitteen pohjassa
6. Vaihda laitteen salasana haluamaksesi
7. Valitse kieli ja aikavyöhyke
8. Mobile-, LAN- ja DHCP configuration kohdissa asetuksia ei tarvitse muuttaa.
9. **Wireless asetukset:**
 - **SSID: parkkisahko-mgmt**
 - **Password: KIEsTRIElays**
10. Jos muodostit yhteyden reitittimeen WiFillä niin verkon uudelleen nimeämisen jälkeen tulee yhteys muodostaa uudelleen parkkisahko-mgmt verkkoon.
11. Päivitä reititin System -> Firmware välilehdellä
12. Aseta LAN -> Wireless välilehdellä:
 - **Country Code: FI - Finland**
 - **Valitse kanavaksi (Channel): 13 (2472MHz)**



Perusasetukset käytettäessä jotain muuta reititintä:

1. Vaihda 2GHz verkon nimeksi: **parkkisahko-mgmt**
2. Vaihda 5GHz verkon nimeksi: **parkkisahko-mgmt5**
3. Aseta WiFin salasanaksi: **KIEsTRIElays**
4. WiFi verkon taajuus/kanava: **2472Mhz / 13**
5. Authentication: **WPA**