

Toimitettaessa ajastimeen on asetettu 30 minuutin kiinteä käyntiaika. Tämä kiinteä käyntiaika voidaan sähköasentajan toimesta vaihtaa seuraavasti:

1. Poista ajastimen etulevy laittamalla ruuvitaltta hahloon B ja vääntämällä se varovasti irti.
2. Siirrä oikosulkupalaa C 30 minuutin kohdalta haluttuun uuteen kiinteään aikaan. Valinnaiset ajat ovat:
5,10,15,20,30,60,90,120,240,480 minuuttia.
3. Kiinnitä etulevy.

Kuva. 1



Käyttöohje

LiesiTurva LT



Toimintaohje

Käynnistys

LiesiTurva aktivoidaan painamalla ajastimen nappia A, katso kuva 1. Ajastimen näyttöön ilmestyy jäljellä oleva käyntiaika. Toimitettaessa ajastimeen on asetettu 30 minuutin käyntiaika. Tämä kiinteä aika voidaan vaihta sähköasentajan toimesta, katso asennusohje. Ajastimeen voidaan myös asettaa väliaikainen aika.

Väliaikaisen ajan asetus

1. Sammuta LiesiTurva niin että näytön oikeassa alareunassa näkyy kiinteästi palava punainen piste.
2. Paina näytön alla olevaa nappia noin 8 sekuntia kunnes näytössä oleva aika rupeaa vilkkumaan, vapauta nappi.
3. Paina nappia uudestaan ja aseta haluttu väliaikainen käyntiaika 1...999 minuuttia. Vapauta nappi, odota n. 8 sekuntia kunnes näytössä oleva aika lakkaa vilkkumasta.
4. Nyt ajastimeen on asetettu väliaikainen aika, josta ajastin alkaa laskea alas.
5. Väliaikainen aika jää ajastimen muistiin kunnes LiesiTurvan syöttöjännite katkaistaan tai kunnes ajastimeen asetetaan uusi aika. Sähkökatkoksen jälkeen ajastin palaa siihen asetettuun kiinteään aikaan.

Lopetus

Kun aika loppuu ajastimesta LiesiTurva katkaisee liedon jännitteen ja palaa valmiustilaan.

Ajastimen voi myös sammuttaa milloin tahansa painamalla ajastimen nappia A, silloin LiesiTurva katkaisee liedon jännitteen ja palaa valmiustilaan.

Asennus

Asennuksen saa tehdä vain sähköasennusoikeudet omaava henkilö.

1. Kytke liesi jännitteettömäksi.
2. Irroita liedon syöttökaapeli verkosta
3. Tarkista liedon ja LiesiTurvan yhteensopivuus, eli ovatko sekä liesi että LiesiTurva 1- tai 3-vaiheisia.
4. Asenna ajastin liedon viereen seinälle. Näyttöä tulisi pystyä käyttämään niin, että kättä ei tarvitse käyttää liedon yllä. Jos näytön kaapeli asennetaan putkeen, kaapeli irroitetaan kytkentäyksiköstä. Johtimien kytkentäjärjestys on: Liitin 1 = Keltainen, Liitin 2 = Valkoinen, Liitin 3 = Ruskea ja Liitin 4 = Vihreä. Mahdollinen LämpöVahti asennetaan samoihin liittimiin ja kytkentäjärjestyksellä.
5. Kytkentäyksikkö asennetaan liedon taakse seinälle tai lattialle tai muuhun sopivaan paikkaan.
6. Kytke liedon kaapeli LiesiTurvaan
7. Kytke syöttökaapeli LiesiTurvaan.
8. Kytke LiesiTurvaan jännite ja tee toimintatesti alla olevan ohjeen mukaan.

Toimintatesti

1. Asennuksen jälkeen mutta ennen ajastimen aktivointia, tarkista että näytön oikeassa alakulmassa palaa punainen piste. Jollei näytössä näy pistettä kytkentä on tehty väärin.
2. Paina nappia A, tarkista että ajastimeen tulee asetettu aika.
3. Väännä kaikki liedon levyt päälle ja tarkista että ne toimivat.
4. Sammuta liesi.
5. Sammuta LiesiTurva painamalla nappia A.