

LED-VALAISIMIEN ASENNUS

- Seinäpinnoitusvaiheessa (panelointi) sijoitetaan valaisimille menevät johdot paikoilleen. Samalla varmistetaan, että liitosjohdon pää, jossa on isompi liitin(uros) menee valaisimelle ja pienempi(naaras) jakotukille.
- Liitosjohdot voidaan sijoittaa paneloinnin ja höyrysulun väliin. Johdon lämmönkestävyys on 180°C.
- LEDille porataan Ø 12mm reikä. Liitosjohto vedetään ulos n. 15cm poratusta reiästä ja sitten liitetään LEDi pikaliittimellä liitosjohtoon. Tämän jälkeen painetaan LED valo paikalleen. LEDi lukittuu paikalleen jousien avulla

LED-VALAISIMIEN KYTKENTÄ JAKOTUKILLA

- Muuntaja on IP 20 ja se on sijoitettava kuivaan tilaan.
- Muuntaja voidaan sijoittaa myös tilaluokituksen vaatimaan koteloon esim. IP 34.
- Kytke liitosjohdot pikaliittimillä 16-paikkaiseen jakotukkiin, jonka paikoista osa mahdollisesti jää käyttämättä.
- Jakotukki ja muuntaja liitetään yhteen DC-pistokkeella. Muuntaja kytketään sähköverkkoon (230V).
- Kaikki liitännät pitää aina suorittaa tilaan hyväksytyssä/sopivassa jakorasiassa.

MITEN LED VAIHDETAAN

- LED vedetään kalusteineen ulos katto/seinäpinnoituksen/paneelin reiästä. Liitosjohto irrotetaan vanhasta LEDistä ja liitetään uusi LED-valaisin tilalle.
- Työnnä LED-valaisin takaisin reikään siten, että jousi kiinnittää LEDin takaisin asennus reikään.

ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA

- + ja – napojen huomioiminen asennuksessa (tasajännite).
- LED-valaisimien kytkentä vain alkuperäisillä LEDIFY:n osilla on sallittua.
- Asennuksessa ja koekäytössä tulee käyttää vain alkuperäisiä SaunaLED-valosarjan osia. Liitosjohtoa ei saa lyhentää alle 500 mm.
- Älä asenna LED-valaisinta kiukaan läheisyyteen. Etäisyys kiukaan ulkoreunasta pitäisi olla vähintään 500 mm

SISÄLTÖ

- LED-valaisimet 6/9/12.
- Liitosjohtoja(5m) sama määrä kuin LED-valaisimia.
- 16-paikkainen jakotukki IP20 (asiantuntijan avustuksella voidaan korvata riviliittimillä)
- Muuntaja
- Asennusohje

LED-BELYSNINGENS INSTALLATION

- För montage i vägg och takpanel placeras kablarna på plats och säkras att ledningens större kontakt (hane) kopplas till led-spotten och den mindre kontakten (hona) till kopplingsboxen.
- Anslutningsledningar kan placeras mellan panelen och ångspärr. Ledningens värmebeständighet är 180 ° C.
- Borra ett 12 mm stort montagehål. Anslutningsledningarna dras ut till montagehålet för att sedan anslutas till led-spotten. Tryck led-spotten i montagehålet som fäster sig med hjälp av fjädrar.

LED-SPOTTARS ANSLUTNING TIL KOPPLINGSBOXEN

- Transformatorn är IP 20 och skall placeras i ett torrt utrymme.
- Transformatorn kan placeras i en kopplingsdosa. T.ex. IP34
- Anslut alla kontakter till 16-plats kopplingsboxen. Möjligtvis blir en del kopplingsplatser okopplade.
- Kopplingsbox och transformatorn är ansluten till en av DC-strömkontakt. Transformatorn är ansluten till elnätet (230V).
- Alla anslutningar skall alltid utföras i rätt klassificerad utrymme/kopplingsdosa

HUR MAN BYTER UT EN LED-SPOT

- Led-spotten dras ut från montagehålet. Koppla ur den gamla led-spotten och ersätt den nya med hjälp av en snabbkontakt.
- Tryck tillbaka led-spotten i montagehålet som fäster sig med hjälp av fjädrar.

OBSERVERA UNDER INSTALLATIONEN

- + och – poler observeras i installationen (DC).
- Endast LEDIFYS komponenter är tillåtna för koppling av led-spottar. (Avser inte experter).
- Installation och testkörning kommer att använda endast original SaunaLED-ljus kit delar. Anslutningsledningen bör inte förkortas till mindre än 500 mm.
- Installera inte LED-spottar i närheten av en bastuugn. Avståndet från den yttre kanten bör vara åtminstone 500 mm, på grund av den extremt varma ångan som kan orsaka skada på LED-spotten.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- LED-lampor 6/9/12.
- anslutningsledningar (5m) samma antal som LED-lamporna.
- 16-plats kopplingsbox IP20 (med hjälp av en expert kan ersättas i terminalen)
- Transformator
- Installationsinstruktioner