

PUISTOPRISMA LED

PYLVÄSVALAISIN | STOLPARMatur | POLE MOUNT. LUMINAIRE

IP54 -o 

-25...35 °C

220–240 V ~ 50/60Hz



FI

Valaisin asetetaan pylvästolppaan Ø 60

1. Valaisin varustettu $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kumikaapelilla, pituus 4,5 m.
2. Pujota kaapeli pylväseen, Ø 48–60 mm, kiristä rungon kiinnitysruuvit.
3. Kytke kumikaapeli pylväen liittimiin

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteitä.

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan syöttöjännитетä ja tajuutta joka on merkitty valaisimeen/liitäntälaitteeseen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valonlähde rikkoutuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.

SE

Armaturen monteras på stolpen Ø 60

1. Armaturen är utrustad med en $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ gummikabel, längd 4,5 m.
2. Släpp ner kabeln i stolpen, Ø 48–60 mm, dra åt stommens fästskruvar.
3. Anslut gummikablen till stolpens koppling.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen/förkopplingsdonet. Bryt strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtidig service. Ljuskällan till denna armatur kan inte bytas ut. När ljuskällan når sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.

EN

The luminaire is installed on a pole Ø 60

1. The luminaire is fitted with a $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ rubber cable, length 4,5 m.
2. Thread the cable to the pole, Ø 48–60 mm, tighten the fastening screws on the frame.
3. Connect the rubber cable to the pole's connectors.

This product contains a light source of energy efficiency class G.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture/driver. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.