

WM14-96AV53H....AX

Mittarin luenta on jaettu kolmelle arvon osoittavalle 7-segmentti LED näytölle sekä suureen ilmaiseville LED valoille. Näytön lukemia selataan ↑- ja ↓ -painikkeilla.

Hetkelliset vaihevirrät: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja A oikealla

Vaihevirtojen huiput: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja A oikealla sekä näytöllä vaihtelee alarivillä H ja lukuarvot riveillä L1, L2 ja L3.

Hetkelliset vaihejännitteet: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja V oikealla

Vaihejännitteiden huiput: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja V oikealla sekä näytöllä vaihtelee alarivillä H ja lukuarvot riveillä L1, L2 ja L3.

Vaihejännitteiden minimi: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja V oikealla sekä näytöllä vaihtelee alarivillä L ja lukuarvot riveillä L1, L2 ja L3.

Hetkelliset pääjännitteet: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja V oikealla sekä numeroiden oikeassa alakulmassa vilkkuu piste.

Hetkellinen 3 vaih. näennäis-, pätö- ja loisteho: Numeroiden oikealla puolella palaa LEDit VA, W ja var ja arvot niiden vasemmalla puolella. Jos piste vilkkuu numeron oikeassa alalaidassa tarkoittaa se negatiivista arvoa.

Hetkelliset vaihetehot: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja W oikealla. Jos piste vilkkuu numeron oikeassa alalaidassa tarkoittaa se negatiivista arvoa.

Vaihetehojen huiput: L1, L2, L3 LEDit palaa vasemmalla ja W oikealla sekä näytöllä vaihtelee alarivillä H ja lukuarvot riveillä L1, L2 ja L3.

Kolmivaihe-energia (kWh): k ja W LEDit palaa oikealla ja h numeroiden vasemmalla puolella. Itse lukuarvo luetaan ylhäältä alas. Esim 15933453,7 kWh esitetään

159 k
h 334 W
53,7

Näytössä esiintyvät lyhenteet:

"ASY" = epäsymmetria

"LN" = vaiheen ja nolla välillä

"PH" "Seq" = vaihe järjestys

"H" = huippuarvo

"thd" = harmoniset yliaallot

k = kilo (1000)

PF = tehokerroin (cos phi)

al = hälytys

"LL" = vaiheiden välillä (pääjännite)

"n" = nolla (nollajohtimen virta)

"L" = minimiarvo

M = mega (1000000)

dmd = aikaan perustuva keskiarvo

h = tunti "