

2.9.2013

D10000364E.docx

ASENNUSOHJE ELP-6118 SSTL 7003002

ELP-6118 korvaa suoraan olemassaolevan Esmi ILP-6118:n. Se voidaan asentaa vanhan Esmi ILP-6118:n tilalle tai uudisasennuksissa standardiin kojerasiaan.

Painikkeesta on kaksi versiota: ELP-6118 ja ELP-6118/02. Mallissa ELP-6118 on yksi painike, ELP-6118/02:ssa kaksi. Erikoistilauksesta on saatavilla myös malli ELP-6118/04, neljällä painikkeella ilman nimikilpeä.

Taustavalon kiinnitetään asennuskotelon pohjaan kojerasiaruuvilla tai jätetään irralliseksi. Merkkivalon tarkoitettu 12 VAC käyttöjännitteelle, mukana tulee 1 k etuvastus, jos käyttöjännite on 24 VAC. Ledlampun voi käyttää myös tasajännitteellä potentiaalivapaasti, ja tällöin lamppu toimii puoliteholla.

ELP-6118 ulkomitat ovat 95 x 95 mm.

Kytkeä

Peruskytkennässä käyttöjännite kytketään suoraan led-lampulle. Summerille tai kumistimelle menevä jännite kytketään painonapin kautta. Led-lamppu voidaan kytkeä myös painikkeen rinnalle, jolloin lamppu loistaa kumistimen kautta kulkevan virran avulla.

Muuta

Muistattehan muut Elkesan Oy:n tuotteet: Ovipuhelinjärjestelmät, ovipuhelinvaraosat, painiketaulut jne.

Pinta-asennusmalli

Asennusaukko tiivistetään normaalilla hapottomalla saniteettisilikonilla (Kiilto). Samoin asennuslevyn ympärille laitetaan saniteettisilikonia ohut sauma: se ei liimaa sitä kiinni, jos sitä on vähän. Alareunaan jätetään keskelle sentin kahden rako kondenssireijäksi.

