

Käyttöalue

Palovaroitin on tarkoitettu käytettäväksi omakotitaloissa. Kerrostaloissa jokaisessa kodissa on oltava omat palovaroittimet. Tämä palovaroitin ei sovellu käytettäväksi muissa kuin asuinrakennuksissa. Palovaroitin ei korvaa lain tai paloviranomaisen edellyttämää täysimittaista hälytysjärjestelmää.

Palovaroittimen sijainti

Palovaroittimen sijainti on tärkeä ennakkovaroituksen kannalta. Mutta myös ei-toivottujen hälytysten välttämiseksi. Jokaisessa kerroksessa on vähintään yksi palovaroitin. Sijoita palovaroittimet kaikkiin makuuhuoneisiin tai niiden viereen, jotta kuulet, jos nuket hälytyksen. Sijoita palovaroittimet keittiön lähelle, mistä on tavallista syttyä tulipalo. Portaissa palovaroittimet tulee sijoittaa suoraan portaiden yläpuolelle. Jos sinulla on suljetut ovet, erilaiset kattokorkeudet, pitkiä etäisyyksiä tai jotain muuta, joka estää savua pääsemästä palovaroittimeen, suosittelemme suurempaa määrää hälytyksiä. MERKINTÄ! Savu nousee ja palovaroittimet kannattaa sijoittaa kattoon, missä ne soivat nopeimmin. Sijoita palovaroittimet vähintään 0,5 metrin päähän seinästä, jotta ilmvirratt eivät viivästyttäisi hälytintä. Asennettaessa kaltevaan kattoon varoitus on sijoitettava vaakasuoraan 1 metrin päähän katon harjasta.

Huolto / Valvonta

Testattu säännöllisesti, imuroitu tai puhallettu puhtaaksi paineilmalla kahdesti vuodessa. Palovaroitin tulee vaihtaa kymmenen vuoden välein.



TEKNISET TIEDOT

Ilmaisintyyppi:	Optinen	SKU:	601161
Yhteenkytkettävä:	Ei	EAN:	0816317006402
Vaihdettava akku:	Ei	Sertifiointi :	EN 14604
Akun kesto:	10 vuosi		
Taukotoiminto:	Kyllä		
Korkeus (mm):	31.5		
Leveys (mm):	118.1		