

TANSUN QUARTZHEAT

Käyttöohje

Algarve

UK:N & EUROOPAN MALLIT:
ALG 513UK & ALG 513EU



Valmistaja: Tansun Limited

Asiakaspalvelukysymyksissä,
ota yhteyttä maahantuojaan:

Proviter Oy – Tullikatu 12 A 4 – 21100 NAANTALI

Puh: 010 229 1250

info@proviter.fi – www.proviter.fi

Teknisissä kysymyksissä ota yhteys valmistajaan:

Puh: +44 (0)121 580 6200 - quartzinfo@tansun.com

Yleistä

Algarve-lämmitin tuottaa auringonkaltaista säteilylämpöä lämmittäen ihmisiä ja kohteita – ei välissä olevaa ilmaa. Se on ainoa lämmitystapa, jossa tuuli ei puhalla lämpöä pois. Algarve-lämmitin on suunniteltu ensisijaisesti käytettäväksi sisätiloissa, mutta sen voi asentaa myös ulkotiloihin katoksen alle.

Lue oheiset ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Laitteen turvallisuus on taattu vain kun sitä käytetään oikein näiden ohjeiden mukaisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Varoitus

Ennen laitteen käyttöä:

- Tarkista, että tyypikilvessä oleva jännite vastaa käytettävää jännitettä.
- Huolehdi, että lämmitin on huolellisesti kiinnitetty.
- Katkaise virta päävirtakytkimestä asennuksen ajaksi sekä vaihtaessasi säteilijää.
- Anna säteilijän jäähtyä ennen kuin irrotat sen.
- Älä kosketa halogeenisäteilijää paljain käsin. Jos sitä on käsitelty huolimattomasti, poista sormenjäljet pehmeällä kankaalla ja spriillä. Muuten jäljet palavat kiinni säteilijään aiheuttaen ennenaikaisen loppuun palamisen.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
- Älä päästä virtajohtoa koskettamaan lämmittimen runkoa johdon vaurioitumisen estämiseksi.
- Älä peitä tai tuki lämmitintä, kun se on käytössä.
- Älä käytä lämmitintä kosteissa tiloissa.
- Pidä lämmitin poissa lasten ulottuvilta.
- Älä päästä ylimääräisiä esineitä lämmittimen sisään.
- Lämmitintä ei ole suunniteltu ulkokäyttöön, mutta sitä voi käyttää myös ulkona katoksen alla.
- **Varoitus: Lämmitin tulee maadoittaa.**

Tulipalon riski

Pidä palava materiaali kuten huonekalut, paperit, vaatteet ja verhot vähintään 1.8m päässä lämmittimen etuosasta ja poissa sivulta ja takaosasta. Jos lämmitintä käytetään ulkona (sopivan suojan alla), suosittelemme että sisätiloissa olevaa pistorasiaa käytetään.

Taulukko 1. UK:n ja Euroopan Lämmittimet

Malli	Jännite (V)	Kokonais Teho (W)	Virta (A)	Minimi korkeus lattiasta (m)	Minimi etäisyys katosta (m)	Minimi etäisyys sivuseinämästä (m)	Mitat L x K x S (mm)	Paino (kg)	IP-luokitus
ALG513	230	1300	5.5	2.0	0.3	1.0	392 x 100 x 113	2.4	IP24

Asennus

Lämmittimessä on 3.0 metrin virtajohto ja pistotulppa, joten normaaliin asennukseen ei tarvitse avata liitäntäkoteloa, johon ei muutenkaan tulisi koskea.

- Pikasulakkeen käyttöä suositellaan
- Vahingoittunut virtajohto tulee vaihtaa valtuutetun sähköliikkeen toimesta.
- Jos olet epävarma laitteen asennuksesta, käännä sähköliikkeen puoleen.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä asenna lämmitintä verhojen lähelle, koska se voi aiheuttaa palovaaran.
- Carnival on ensisijaisesti suunniteltu sisäkäyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös ulkotiloissa katoksen alla. Kun laite asennetaan ulkotiloihin suositellaan vedenpitävän pistorasian käyttöä. Muussa tapauksessa pistoke tulee kytkeä sisätiloihin.

Seinäinasennus

- Algarve-lämmittimen voi asentaa vaakatasoon tai pystyyn
 - Kun lämmitin asennetaan vaakatasoon, älä asenna sitä yli 90° ja alle 45° kulmaan asennuspinnasta. Lämmitintä asentaessa pidä huoli, että liitäntäkotelo on lämmittimen alapuolella.
 - Kun lämmitin asennetaan pystyyn, muista jättää väli asennustason ja lämmittimen välille. Lämmittimen pitäisi aina olla suunnattuna alas, kun se asennetaan pystyyn, niin että liitäntäkotelon johto jää lämmittimen alapuolelle. Älä asenna lämmitintä yli 45° ja alle 30° kulmaan.
 - Anna lämmittimen viilentyä ennen kääntämistä tai siirtämistä. Älä koskaan siirrä lämmitintä sen ollessa päällä.
 - Huolehdi minimiasennusetaisyksistä asentaessasi lämmitintä
 - Älä jätä lasten ulottuville
1. Asenna L-muotoinen kiinnike tiukasti asennuspintaan käyttäen kiinnikkeen omia reikiä.
 2. Kiinnitä vaaditussa kulmassa kiristäen kiinnityspulttia lämmittimen takana.
 3. Lämmittimen telineitä voidaan käyttää säätämään lämmittimen suuntaa ylös ja alas sekä puolelta toiselle. Tämä tapahtuu löysäämällä ruuvia lämmittimen kannattimeen, ja sitten esijännitystä, kun oikea asento on saavutettu.

Muista irrottaa virtalähteestä, aina kun kosket lämmittimeen.

Huolto

Jos lämmittimessä ilmenee jokin vika, ota viipymättä yhteyttä maahantuojaan tai jälleenmyyjään. Proviter Oy auttaa varaosien ja kysymysten suhteen.

- Katkaise virta irrottamalla pistoke pistorasiasta ennen mitään huoltotoimenpiteitä, siivous mukaan lukien.
- Varmistaaksesi optimaalisen lämmön kannattaa heijastin pitää puhtaana. Jos likaa kuitenkin kerääntyy heijastimeen, tulee etu suojuksen poistaa ja heijastin pyyhkiä nukkaamattomalla liinalla ennen uudelleen asennusta.
- Lämmittimen mukana tulee turvamekanismi. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tämä rikkoutuu, ota yhteys

maahantuojaan, jotta se voidaan korvata.

Varalamppusi

On tärkeää, että varalamppu on täysin samanlainen kuin se, joka lämmittimessä alunperinkin oli. Mikäli lämmittimeen yritetään asentaa vääränlaista lamppua, voi tämä aiheuttaa lämmittimen rikkoutumisen tai jopa vaaratilanteen.

Ole ystävällinen ja ota yhteyttä Proviter Oy:öön tai jälleenmyyjään ja ilmoita lämmittimen malli, ostaaksesi oikeanlaisen varalampun.

Varalampun käsittely

Varalamppua ei saa käsitellä paljain käsin. Mikäli lampussa on sormenjälkiä, poista ne pehmeällä liinalla ja denaturoidulla sprillä. Muuten sormenjäljet palavat lamppuun, joka aiheuttaa sen ennenaikaisen rikkoutumisen.

Lampun vaihtaminen

Jos olet yhtään epävarma alla olevista ohjeista, ota meihin yhteys, niin saat teknistä tukea. Lämmittimen virta pitää olla katkaistuna ennen siihen koskemista. Seuraavat kohdat tulee käydä läpi IEE määräyksiä noudattaakseen. Ole ystävällinen ja lue yllä olevat kohdat, joissa mainitaan lämmittimen käsittelystä ja varalampun ostamisesta, ennen kuin etenet.

1. Varmista, että lämmitin ja lamppu ovat viileitä ja virtalähde irrotettu poistamalla pistoke pistorasiasta.
2. Poista yksi lämmittimen päätykansista irrottamalla kolme ruuvia.
3. Siirrä päätykansi pois lämmittimestä. Varovasti liu'uta lämmittimen runko avoimesta päästä.
4. Lämmittimen rungon ja takalevyn pistäisi nyt olla erillään. Aseta se tasaiselle ja turvalliselle alustalle, jolla voit aloittaa lampun vaihdon.
5. Poista neljä ruuvia liitântäkotelosta ja nosta kansi.
6. Siirrä liitinlohkoa poistamalla ruuvien ja nostamalla sen ulos. Näin voit nostaa liitinlohkon paikaltaan, jotta pääset helpommin asentamaan uuden lampun liitoksia. Älä vielä koske siihen, vaan irrota liitinlohkon ruuvit. Vapauta valkoiset johdot.
7. Varovasti siirrä lampun johdot tiivisteistä niin, että ne ovat liitântäkotelon ulkopuolella.
8. Käännä lämmittimen runko ympäri ja liu'uta suojus lämmittimestä työntämällä sitä pätyyn, josta kansi on poistettu.
9. Vedä lampun johdot kahdesta sisääntuloreiästä, jotta sen voi irrottaa ja poistaa lämmittimestä.

10. Lamppu on kiinni kummassakin päädyssä jousipidikkeillä, jotka pitävät lampun keraamiset osat lukittuina. Vedä pidikkeitä taakse niin, että pystyt nostamaan keraamiset osat kummastakin päädyistä, ja siirrä lamppu pois lämmittimestä.

11. Nyt lämmittimen pitäisi olla purettuna osiin. Huomioi, että toinen lampun johdoista on lyhyempi kuin toinen. Varmista, että uuden lampun johdot ovat samansuuntaisia ja että uusi lamppu asennetaan samansuuntaisesti kuin alkuperäinenkin.

12. Kokoa lämmitin käänteisessä järjestyksessä, kuin missä sen olet purkanut niin, etteivät johdot ole väärin puristuksissa missään ja kaikki ruuvit ovat kireällä.

Tämä symboli kertoo, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Kierrätä tuote elektroniikan kierrätysjärjestelmän kautta.

