

XPH30R PANNLAMPAN UNIVERSAL

INSTRUKTIONER: XPH30R PANNLAMPAN UNIVERSAL

ANVÄNDNING

COAST XPH30R är en vädertålig pannlampa som levererar förstklassigt ljus med fyra ljuslägen. För att tända pannlampan trycker du på strömbrytaren som sitter på sidan av lamphuset. När du tänder lampan står den på mellanläget. För att ändra till hög ljusstyrka trycker du på strömbrytaren två gånger. För att ställa in pannlampan på låg ljusstyrka trycker du på strömbrytaren tre gånger. Genom att trycka på strömbrytaren en fjärde gång så stänger du av pannlampan. XPH30R är även utrustad med COASTs signaturfunktion Turbo Mode Brightness. För att aktivera turbofunktionen ska du hålla inne strömbrytaren i två sekunder.

Notera: XPH30R är utrustad med COASTs Easy Off-funktion. När pannlampan har varit tänd i fem sekunder eller mer, så kan du stänga av den genom att trycka på strömbrytaren en gång.

JUSTERA LJUSSTRÅLEN

Utrustad med COASTs PURE BEAM Twist Focus-teknik kan pannlampan skifta mellan ett Ultra-View strålkastarljus och en Bulls-Eye punktbelysning. För att få skarp punktbelysning på ett specifikt område ska du vrida lamphuset medurs. För att få ett brett strålkastarljus och maximera ljusområdet ska du vrida lamphuset moturs.

JUSTERA LJUSVINKELN OCH TA LOSS PANNLAMPAN

När pannlampan sitter på huvudbandet kan den vinklas både uppåt och neråt. XPH30R-lampan kan användas som en handhållen ficklampa genom att lossa lampan från infattningen. Detta gör du genom att dra ut den ur infattningen. För att sätta tillbaka pannlampan så placerar du den precis över fästet och trycker lampan på plats.

Notera: När lampan har tagits loss kan den fästas på metalltyr med hjälp av magneten som sitter på motsatt sida från den svarta av/på-knappen.

JUSTERA HUVUDBANDET

XPH30R är monterad på ett justerbart huvudband. För att göra bandet större ska du dra spännet mot pannlampan. För att göra bandet mindre ska du dra spännet bort från pannlampan.

LADDA BATTERIET

XPH30R kan drivas med antingen ett COAST ZITHION-X laddningsbart batteri eller två stycken CR123 litiumbatterier. För att ladda batteriet i XPH30R ska du ta bort locket på sidan av lamphuset, för att få tillgång till Pro Tek-laddningsporten. Koppla in den medföljande USB Typ C-laddningskabeln i laddningsporten och koppla sedan in sladden i ett eluttag. För att ladda batteriet direkt ska du skruva av sidolocket på pannlampan, för att komma åt batterifickan, och plocka ur batteriet. Koppla in den medföljande USB Typ C-laddningskabeln i batteriets laddningsport och koppla sedan in sladden i ett tillgängligt eluttag. För att använda CR123 litiumbatterier i din XPH30R ska du placera två stycken CR123 litiumbatterier i batterifickan. Var uppmärksam på åt vilket håll batterierna ska placeras.

Notera: Strömbrytaren visar även batterinivån. När batteriet är fulladdat lyser strömbrytaren grönt. När strömbrytaren lyser rött är det dags att ladda batteriet. När strömbrytaren blinkar rött har batteriet nått sin lägstanivå och måste laddas omedelbart.

Varning: XPH30R är designad för att använda ett COAST ZITHION-X laddningsbart batteri. Använd inte laddningsbara eftermarknadsbatterier.

UNDERHÅLL

För att rengöra din XPH30R torkar du av pannlampans utsida med en fuktig trasa.
OBS: Använd inte din XPH30R i vatten.

GARANTI

XPH30R är skyddad av COASTs 5-åriga garanti. Registrera dig hos COAST Crew på coastportland.com/ join för att få snabbare garantiservice samt rabatter och exklusiv tillgång till andra COAST-produkter.

