

Langattomat anturit

Langaton ohut painike FT4F

Langattomat painikkeet FT55, FT4



Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

FT4F:

Langattomat ohuet painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 63x63mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komen-

noille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa. Toimitus sisältää kehyksen R1F, ohut keinukytkin WF, ohut kaksoiskeinukytkin DWF (saman värisen), kiinnityskehys BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Toimitus sisältää kehyksen R1F, ohut keinukytkin WF, ohut kaksoiskeinukytkin DWF (saman värisen), kiinnityskehys BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT55:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 55x55mm, korkeus 15 mm. Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komen-

noille painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa. Toimitus sisältää kehyksen R, keinukytkimen W55, kaksoiskeinukytkin DW55 (all same colour), saman värisen), kiinnityskehys BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Toimitus sisältää kehyksen R, keinukytkimen W55, kaksoiskeinukytkin DW55 (all same colour), saman värisen), kiinnityskehys BRF, kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

FT4:

Langattomat painikkeet, ulkomitat 80x80mm, kehyksen sisämitat 55x55mm, korkeus 15 mm. Sisältää välikehys.

Tuottaa itse tarvittavan virran langattomille komennoilte painalluksella, siksi se ei tarvitse liitäntäjohtoa eikä kuluta valmiustilassa.

Toimitus sisältää kehyksen R, yksi keinukytkin W, yksi kaksoiskeinukytkin DW, yksi välikehys ZR (saman värisen), kiinnityslevyn HP, langattoman moduulin ja tarrakalvon.

Langattomat yksiosaiset painikkeet voivat lähettää kaksi määrittävää signaalia: Painallus yläreunaan ja painallus alareunaan. Langattomat kaksoiskeinukytkin

(5-kytkin) painikkeet voivat lähettää 4 eri signaalia: Paina vipua ylös tai alas. Kiinnityslevy voidaan ruuvata tasaiselle pinnalle tai liimata pakkauksessa olevala tarrakalvolla seinään, lasiin tai huonekaluihin. 55 mm:n kokoisessa kytkentärasiasa olevia hylsyjä käytetään ruuvien kiinnitykseen. Näin voidaan myös **langattoman painikkeen valaisu FTB** kiinnittää kiinnityslevyyn takaapäin.

Kaksoiskeinukytkin on tehtaalla laitettu paikoilleen langattomaan moduuliin. Jos kaksoiskeinukytkin vaihdetaan yksittäiseen kytkimeen, poista vivut vetämällä. Älä taivuta keskilinjaa kohti. Paina yksittäinen kytkin paikoilleen, siten että vivun merkit 0 ja 1 ovat samaan suuntaan kuin langattomassa moduulissa.

Kiinnityslevystä, kehyksistä ja kiinnitys-kehyksistä koostuva setti (FT4: välikehys) - pidikkeet ylä- ja alaosassa – **liimataan ensin**. Sitten kiinnitetään langattomasta *moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ennen kiinniruuvaamista irrota kiinnitys-kehyksillä (FT4: välikehys) varustettu kehys kiinnityslevystä .

Paina kiinnityslevyssä olevat pidikkeet ulospäin. Ruuvaa sitten kiinnityslevy ylä- ja alapuolen pidikkeillä kiinni, kiinnitä päälle kiinnityskehyksillä (FT4: välikehys) varustettu kehys ja kiinnitä lopuksi *langattomasta moduulista ja yhdestä keinukytkimestä* koostuva setti siten, että takapuolella oleva merkintä 1 tulee ylöspäin.

Ruuviasennukseen suosittelemme uppo-kantaruuveja ruostumattomasta teräksestä (RST) 2,9x25mm, DIN 7982 C sekä tulppia 5x25mm ja 55 mm:n kytkentärasioita.

Eltakon kehykset voidaan vaihtaa milloin vain samalla sisämitalla oleviin muiden valmistajien kehyksiin. FT4F: 63x63mm, FT55 ja FT4: 55x55mm.

Langaton moduuli sisältää salausta käyttävän painikkeen, joka opetetaan rasiaasenteiselle toimilaitteelle tai Sarja 61 ja Sarja 71 kuten myös FAM14 perässä olevalle toimilaitteelle. Tämä edellyttää salaustyökalua FTWV.

Salauksen sisältävät laitteet ovat merkitty seuraavanlaisella symbolilla:

Painikkeet kaiveruksella +01:

Jos langattomat painikkeet opetetaan suuntapainikkeina on suositeltavaa kaivertaa keskitettyyn päälle/pois kytkimeen 0/1 180° kulmassa. Tällöin keskitetty kytkin on päällä kytkimen yläosaa (!) painettaessa, samaan tapaan kuin suuntapainikeissa.

Langattomien antureiden toimintojen määrittäminen langattomiin toimilaitteisiin

Kaikkien anturien toiminnot on määritettävä toimilaitteisiin, jotta nämä pysyvät tunnistamaan ja toteuttamaan annetut komennot.

Ohjelmointi kuvataan käyttölaitteen käyttöohjeessa.

ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, täyttävät direktiivin 1999/5/EY perusvaatimukset ja vastaavat muita sen sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. EU-vaatimusten mukaisuudesta voidaan tilata kopio alla olevasta osoitteesta.

Säilytä myöhempiä tarvetta varten.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach, Saksa

+49 711 94350000

www.eltako.com