Newlec®

USER MANUAL Newlec EcoTerm-16 16A IP21

ENPage 2DESeite 3FISivu 5SESidan 7







😵 Bluetooth



The Bluetooth® trademark and logos are property of Bluetooth SIG, Inc. Other brands and trade names are property of the respective owners.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Manufactured in EU for

Rexel Finland Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki FINLAND

WARRANTY AND LIABILITY:

Seller warrants that this product is free from defects in manufacturing, materials and workmanship for a period of two years. The liability of seller is limited to deliver a new thermostat per faulty one according to warranty statement above. Seller has right to receive faulty units to be checked. Seller's liability explicitly excludes everything exceeding above conditions.

For more information:





EN

Installation and operating instructions

BLUETOOTH THERMOSTAT – SETUP

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth: Version 4.2 Power supply: 230V - 50Hz Maximum load: 16A (resistive) Temperature range: +5°C/+35°C External Temperature setback: 230V - 50Hz IP class: IP21 Standard Color: White Sensors: Built-in room sensor and external floor sensor NTC or wireless BLE sensor

INSTALLATION

Installation must be done by a qualified electrician in accordance with wiring and building regulations. Before installation, disconnect any power to the thermostat's mains.

To release visual parts (A) and (B) pull the knob (D) out and remove the screw (C). Plastic covers can now be pulled away easily

Connect the wires to the thermostat's terminal: SETBACK: External Setback Wire (if applicable), Nin: Power N connection, Nout: Heating cable N connection, NTC: Floor temp sensor, Lout: Heating cable L connection, Lin: Power L connection.

Next, position the thermostat and fasten it into the wall mounting box using 2 screws. Assemble the cover parts, fix them with the screw and finally push the knob in at correct position.

STARTUP

After connecting the power to the thermostat for the first time thermostat recognizes if floor sensor is connected or not and makes initialization accordingly (selects between floor mode and air mode). The following settings are initialized accordingly (floor/air).

Name of thermostat : RANDOM number Mode: Floor / Air Floor temperature min : 5°C / NaN Floor temperature max : 27°C / NaN Floor temperature offset (calibration) : -3°C Air temperature min : 5°C Air temperature max : 28°C Air temperature offset (calibration) : 0°C **PWM min :** 0% **PWM max : 100%** User program activated eco temp : 19°C Externally activated eco temp: 19°C Valve protection : OFF Sensor type : 10k ohm Led brightness: 70% Weekly program : OFF

Use ecoControl App to check and modify settings.

BLUETOOTH THERMOSTAT – USER MANUAL

BASIC USE

The thermostat is controlled with a rotary knob and an optional setback switch. The basic use of the thermostat is simple:

- turn off the device by rotating the knob to OFF position
- turn ON and adjust the desired temperature with the knob
- use external 230VAC setback switch to activate the eco temperature (19°C by default)

Led indication lights show the status:

red ON => comfort temp reached

- red breathing => heating ON
- green ON => eco temp reached
- green breathing => heating ON
- both leds blinking => error

Additionally with ecoControl App (see next chapter):

- red blinking => bluetooth connection
- green blinking => confirm to save changes by shortly turning the knob to OFF state

ADVANCED USE

You can access all the thermostat data with a free of charge ecoControl App running in Android and iOS mobile devices. With the App you read logged temperatures, modify settings and define a weekly user program. App can also generate email reports. Follow the guides in ecoControl App. Thermostat indicates the mobile device connection with fast blinking red led.

1 Settings

Thermostat has several settings which can easily be adjusted with ecoControl App. **Note!** Remember to save changes before leaving the setting page.

Name of thermostat

A free and descriptive name shown in ecoControl App

Heating mode

Thermostat can measure and adjust **floor** temperature, **air** temperature, air temperature with floor limits (**dual**) and heating ratio (**PWM** control).

Floor temperature min and max

This setting has two main purposes. In floor mode min and max values specify active range of knob. In dual mode this setting does not effect the knob but thermostat keeps floor temperature between limits. Feature can be used to protect wooden floors (max limit) or e.g. to guarantee warm floor in room with fireplace. Note: N/A in PWM and in air mode. **Floor temperature offset (calibration)** If user's temperature measurement has offset to knob setpoint this setting is used to calibrate. Note, floor sensor inside floor construction is much warmer than real temperatures measured in room. Thus default is -3C to have rotary knob adjustment range in realistic area of 18C...24C.

Air temperature min and max

This setting has two main purposes. In air and dual mode it specifies active knob range. In all other modes it can be used as air over temperature protection.

Air temperature offset (calibration)

If user's temperature measurement has offset to knob setpoint this setting is used to calibrate.

PWM min and max

This setting has two main purposes. In PWM mode min and max values specify active knob range. In all other modes it guarantees maximum pulse ratio. Note: Setting can be used, e.g., to limit maximum heating power to comply with installation standard EN50599. Cycle time of PWM is 10 minutes.

User program activated eco temp

During all green hours in user program the temperature is adjusted to this value.

Externally activated eco temp

When 230VAC (pilot signal) is connected to the setback input terminal the temperature set value is defined by this parameter.

Valve protection

Valve protection turns heating ON once per week for 5 minutes even at summer time. This setting is typically used with water carrier floor heating valves. Feature prevents the valve from getting stuck during summer.

Sensor type

Floor sensors from different manufacturers can be used. Supported types are 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k NTCs.

Led brightness

Brightness of the Led indicator.

User program mode

AUTO enables the user program, OFF disables it.

Wireless temperature sensor

Adding a wireless BLE temperature sensor allows the best location for temperature measurement. It is also very accurate. To add a wireless sensor you have to select it in the ecoControl App and write the sensor address in Network key fields.

Receive wireless eco controls

A thermostat with an external setback switch can control several other thermostats to go in setback mode. This feature will save the user from hard wiring the Home/Away switch to many thermostats. To form a group of thermostats you need to enable the *Receive wireless eco controls* and write a freely selectable group name in *Network key* fields.

Network key and Confirm Network key

Network key is used to identify the wireless temperature sensor or the group of thermostats to receive the wireless eco controls. Both fields need to have exactly the same text string and you have to save the settings. For the wireless sensor you can use the QR code printed on the back side of the device. Just use the camera function in App (bottom of the screen) to read the code, then accept and save it.

Week schedule

2

User can create 24h/7d week schedule in ecoControl App. With week schedule the user programs thermostat to decrease temperature during time slots when room is not used. Comfort/eco state is indicated with red/green led.

Week schedule execution needs correct real time in thermostat. In case of invalid real time the week program is deactivated and user is warned by blinking leds. Real time is updated from ecoControl App every time the thermostat is connected to a mobile device. Thermostat real time has backup for up to 2 hour power breaks.

3 Error modes

Thermostat indicates an erratic state by blinking the leds. The most typical case is that real time is corrupted during too long power break. This is automatically solved by making a connection with ecoControl app. Possible error codes (visible on info page of the App) are

Floor sensor fault
Over heat
Internal fault
Calendar time is not valid

You may try to reset the fault by switching off the power to soft reset or by using ecoControl App to generate a hard reset.

In errors 1, 2, 3 heating is permanently off. In error 10 user program is deactivated.

DE

Installations- und Benutzerhandbuch

BLUETOOTH THERMOSTAT – EINSTELLUNG

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth: Version 4.2 Stromversorgung: 230V - 50Hz Maximale last: 16A (resistive) Temperaturbereich: +5°C/+35°C Externe Temperaturabsenkung: 230V - 50Hz IP-Klasse: IP21 Standardfarbe: Weiß, Schwarz Sensoren: Eingebauter Raumsensor und externer Bodensensor NTC oder drahtloser BLE-Sensor.

INSTALLATION

Die Installation muss durch einen qualifizierten Elektriker gemäß den Verkabelungs- und Bauvorschriften erfolgen. Trennen Sie vor der Installation alle Netzanschlüsse des Thermostats.

Zum Lösen der Sichtteile (A) und (B) ziehen Sie den Knopf (D) heraus und entfernen Sie die Schraube (C). Plastikabdeckungen können jetzt leicht entfernt werden.

Schließen Sie die Drähte an die Klemmen des Thermostats an: RÜCKSETZUNG: Externes Rücksetzkabel (falls zutreffend), Nin: Strom N-Anschluss, Nout: Heizungskabel N-Anschluss, NTC: Bodentemperatursensor, Lout: Heizungs-kabel L-Anschluss, Lin: Stromanschluss L.

Positionieren Sie als nächstes das Thermostat und befestigen Sie es mittels 2 Schrauben an der Wandeinbaudose. Montieren Sie die Abdeckteile, fixieren Sie diese mit der Schraube und drücken Sie abschließend den Knauf in die richtige Position.

ANLAUFEN

Nach dem erstmaligen Anschließen des Stroms an den Thermostat erkennt der Thermostat, ob der Bodensensor angeschlossen ist oder nicht und nimmt entsprechend die Initialisierung vor (Auswahl zwischen Bodenmodus und Luftmodus). Die folgenden Einstellungen werden dementsprechend initialisiert (Boden/Luft).

Name des Thermostats: ZUFALLSNUMMER Modus: Boden/Luft Bodentemperatur min.: 5 °C / NaN Bodentemperatur max.: 27°C / NaN Bodentemperaturabsenkung (Kalibrierung): -3°C Lufttemperatur min.: 5°C Lufttemperatur max.: 28°C Lufttemperaturabsenkung (Kalibrierung): 0°C **PWM min.:** 0 % **PWM max.:** 100% Abschmelzen von Schnee EIN Min.: 0°C Abschmelzen von Schnee EIN Max.: 10°C Abschmelzen von Schnee AUS: -25°C Abschmelzen von Schnee Luftfeuchtigkeit Min.: 30% Benutzerprogramm eco temp.: 19 °C Extern aktivierte eco temp.: 19 °C Ventilschutz: AUS Sensortyp: 10 kOhm LED-Helligkeit: 70% Benutzerprogramm: AUS

Nutzen Sie die EcoControl-App, um die Einstellungen zu überprüfen und zu ändern.

BLUETOOTH THERMOSTAT – BENUTZERANLEITUNG

GRUNDLEGENDE VERWENDUNG

Das Thermostat wird mit einem Drehknopf und einem optionalen Rücksetzschalter gesteuert. Die mittlere Position des Drehknopfes entspricht der eingestellten Temperatur von 21°C, außer im PWM-Modus für das 50%-Pulsverhältnis und der ausgewählten ON-Temperatur im Schneeschmelzmodus. Die grundlegende Verwendung des Thermostats ist einfach:

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Knopf auf die Position OFF drehen.
- Schalten Sie ein und stellen Sie die gewünschte Temperatur mit dem Drehknopf ein.
- Verwenden Sie einen externen 230VAC-Rücksetzschalter, um die Eco-Temperatur zu aktivieren (standardmäßig 19°C).

LED-Anzeigeleuchten zeigen den Status an:

-

- rot EIN => Komforttemperatur erreicht
 - rote Beleuchtung => Heizung EIN
- grün EIN => Eco-Temp erreicht
- grüne Beleuchtung => Heizung EIN
- beide LEDs blinken => Fehler
- Beim Einschalten leuchtet die rote LED 4 Sekunden lang, um den Fußbodenheizungs-modus anzuzeigen, und in allen anderen Modi leuchtet die grüne LED 4 Sekunden lang.

Zusätzlich mit EcoControl App (siehe nächstes Kapitel):

- rot blinkend => Bluetooth-Verbindung
- grün blinkend => Bestätigen zum Speichern der Änderungen durch kurzes Drehen des Knopfes in den OFF-Zustand.

ERWEITERTE VERWENDUNG

Mit einer kostenlosen EcoControl App, die auf Android- und iOS-Mobilgeräten läuft, können Sie auf alle Thermostatdaten zugreifen. Mit der App lesen Sie protokollierte Temperaturen aus, ändern Einstellungen und definieren ein wöchentliches Benutzerprogramm. Die App kann außerdem E-Mail-Berichte generieren. Befolgen Sie die Anleitungen in der ecoControl-App. Ein Thermostat zeigt die Verbindung zu einem Mobilgerät durch eine schnell blinkende rote LED an.

1. Einstellungen

Das Thermostat verfügt über mehrere Einstellungen, die durch die ecoControl-App einfach angepasst werden können. Hinweis! Bitte speichern Sie Änderungen immer, bevor Sie die Einstellungsseite wieder verlassen.

Name des Thermostats

Ein freier und beschreibender Name, der in der EcoControl App angezeigt wird.

Heizmodus

Das Thermostat kann Bodentemperatur, Lufttemperatur, Lufttemperatur mit Bodengrenzen (dual), Heizverhältnis (PWM-Steuerung) messen und anpassen oder im Schneeschmelzmodus Schnee und Eis von Treppen und Einfahrten schmelzen.

Bodentemperatur min. und max.

Diese Einstellung hat zwei Hauptzwecke. Die Min.- und Max.-Werte im Bodenmodus geben den aktiven Bereich des Drehschalters an. Im dualen Modus beeinflusst diese Einstellung nicht den Drehschalter, aber der Thermostat hält die Bodentemperatur zwischen den Grenzwerten. Die Funktion kann genutzt werden, um Holzfußböden zu schützen (max. Grenzwert) oder um einen warmen Boden in einem Raum mit Kamin zu gewährleisten. Hinweis: Gilt nicht im PWM- und Luftmodus.

Bodentemperaturabsenkung (Kalibrierung)

Wurde die Temperaturmessung des Anwenders auf den gewählten Sollwert abgesenkt, wird diese Einstellung für die Kalibrierung genutzt. Hinweis: Der Bodensensor innerhalb der Fußbodenkonstruktion ist viel wärmer als die real im Raum gemessenen Temperaturen. Daher ist der Standardwert -3 °C, um einen Einstellbereich des Drehschalters in einem realistischen Bereich von 18 - 24 °C zu haben.

Lufttemperatur min. und max.

Diese Einstellung hat zwei Hauptzwecke. Im Luftund Dualmodus gibt dies den aktiven Wählbereich an. In allen anderen Modi kann dies als Frost-/Übertemperaturschutz verwendet werden.

Lufttemperaturabsenkung (Kalibrierung)

Wenn die vom Benutzer gemessene Temperatur vom gewählten Sollwert abweicht, wird diese Einstellung zur Kalibrierung verwendet.

PWM min. und max.

Diese Einstellung hat zwei Hauptzwecke. Die Min.- und Max.-Werte im PWM-Modus geben den aktiven Bereich des Drehschalters an. In allen anderen Modi gewährleistet dies ein maximales Impulsverhältnis. Hinweis: Die Einstellung kann verwendet werden, um z. B. die maximale Heizleistung zu begrenzen und damit die Einbaunorm EN50599 einzuhalten. Die Zykluszeit von PWM beträgt 10 Minuten.

Schneeschmelze EIN Temperatur min und max

Min- und Max-Einstellung geben den aktiven Reglerbereich an. Wenn die Außentemperatur unter diesem Einstellpunkt liegt, ist der Schneeschmelzbetrieb aktiv.

Schneeschmelze AUS-Temperatur

Wenn es kälter als diese Temperatur ist, wird die Schneeschmelze ausgeschaltet. -40 bedeutet keine Abschaltung.

Abschmelzen von Schnee Luftfeuchtigkeit Min.

Bei Verwendung eines drahtlosen Außentemperatursensors empfängt das Thermostat auch die Luftfeuchtigkeit. Die Schneeschmelzfunktion wird nicht aktiviert, wenn die Luftfeuchtigkeit unter diesem Grenzwert liegt.

Durch Anwenderprogramm aktivierte Ökotemp.

Während aller grün gekennzeichneten Stunden im Anwenderprogramm wird die Temperatur auf diesen Wert eingestellt. Im PWM-Modus beträgt das Pulsverhältnis im Eco-Modus die Hälfte des Pulsverhältnisses im Komfort-Modus. Bei Schneeschmelze schaltet der Eco-Modus die Heizung komplett ab.

Extern aktivierte Ökotemp.

Wenn 230VAC (Pilotsignal) an die Rücksetzeingangsklemme angeschlossen ist, wird der Temperatursollwert durch diesen Parameter definiert.

Ventilschutz

Der Ventilschutz schaltet die Heizung einmal pro Woche für 5 Minuten AN, auch während der Sommerzeit. Diese Einstellung wird normalerweise bei Bodenheizventilen von Wasserbehältern genutzt. Die Funktion verhindert, dass sich das Ventil während des Sommers verklemmt.

Sensortyp

Es können Bodensensoren verschiedener Hersteller verwendet werden. Die unterstützten Typen sind 2k, 10k, 12,5k, 15k, 33k NTC.

LED-Helligkeit

Helligkeit der LED-Anzeige.

Anwender-Programmmodus

AUTO aktiviert das Anwenderprogramm, AUS deaktiviert es.

Drahtloser Temperatursensor

Das Hinzufügen eines drahtlosen BLE-Temperatursensors ermöglicht die beste Position für die Temperaturmessung. Er arbeitet außerdem sehr genau. Um einen Funksensor hinzuzufügen, müssen Sie ihn in der EcoControl App auswählen und die Sensoradresse in die Netzwerkschlüsselfelder eintragen.

Erhalten Sie kabellose Eco-Steuerungen

Ein Thermostat mit einem externen Rückstellschalter kann mehrere andere Thermostate so steuern, dass sie in den Rückstellmodus gehen. Diese Funktion erspart dem Benutzer das feste Verkabeln des Zuhause/Abwesend-Schalters mit vielen Thermostaten. Um eine Gruppe von Thermostaten zu bilden, müssen Sie die Drahtloser Eco-Steuerungen aktivieren und einen frei wählbaren Gruppennamen in die Netzwerkschlüsselfelder eingeben.

Netzwerkschlüssel

Der Netzwerkschlüssel wird verwendet, um den drahtlosen Temperatursensor oder die Gruppe von Thermostaten zu identifizieren, die die drahtlosen

Eco-Steuerungen empfangen. Beide Felder müssen genau die gleiche Textzeichenfolge haben, und Sie müssen die Einstellungen speichern. Für den Funksensor können Sie den QR-Code-Aufkleber auf dem Gerät (Rückseite oder Innenseite der Abdeckung) verwenden. Verwenden Sie einfach die Kamerafunktion in der App (unten auf dem Bildschirm), um den Code zu lesen, dann zu akzeptieren und zu speichern.

2. Wochenplan

Der Anwender kann einen Wochenplan für 7 Tage/24 Stunden in der EcoControl-App erstellen. Mit dem Wochenplan programmiert der Anwender den Thermostat so, dass die Temperatur während der Zeitfenster, in denen der Raum nicht genutzt wird, abgesenkt wird. Komfort/Eco-Status wird mit roter/grüner LED angezeigt.

Die Ausführung des Wochenplans erfordert, dass im Thermostat die korrekte Echtzeit eingestellt ist. Bei einer ungültigen Echtzeit wird das Wochenprogramm deaktiviert, und der Anwender wird durch blinkende LEDs gewarnt. Die Echtzeit wird von der EcoControl-App jedes Mal aktiviert, wenn das Thermostat mit einem Mobiltelefon verbunden ist. Die Thermostat-Echtzeit hat Backup für bis zu 2 Stunden Stromunterbrechung.

3. Störungszustände

Das Thermostat zeigt einen fehlerhaften Zustand durch Blinken der LEDs an. Der häufigste Fall ist, dass die Echtzeit durch einen zu langen Stromausfall beeinträchtigt ist. Das wird automatisch gelöst, indem eine Verbindung mit der EcoControl-App hergestellt wird. Mögliche Fehlercodes (auf der Info-Seite der App) sind: 1 Fehler Bodensensor 2 Überhitzung

3 Interner Fehler

10 Kalenderzeit ist ungültig

Sie können versuchen, den Fehler zurückzusetzen, indem Sie den Strom abschalten und einen Soft-Reset durchführen, oder indem Sie die EcoControl-App verwenden, um einen harten Reset durchzuführen.

Bei den Fehlern 1, 2, 3 ist die heizung dauerhaft aus. Bei Fehler 10 ist das Anwenderprogramm deaktiviert.

Asennus- ja käyttöohje

BLUETOOTH-TERMOSTAATIN ASENTAMINEN

TEKNISET TIEDOT

FI

Bluetooth: Versio 4.2 Käyttöjännite: 230V - 50Hz Maksimikuorma: 16A (resistiivinen) Käyttölämpätila: +5°C/+35°C Ulkoinen ohjaus: 230V - 50Hz IP-luokka: IP21 Väri: Valkoinen Anturit: Sisäinen huoneanturi, ulkoinen NTC-lattiaanturi. Mahdolllisuus kytkeä ulkoinen langaton anturi (Bluetooth).

ASENNUS

Tuotteen saa asentaa vain valtuutettu ja pätevä asentaja paikallisten määräysten mukaisesti. Varmista sähkönsyötön jännitteettömyys ennen asennusta.

Irrota muoviosat (A) ja (B) vetämällä ensin nuppi (D) ulos ja kiertämällä alta paljastuva ruuvi (C) irti.

Kytke johdot termostaatin liittimeen: **TIPUTUS**: ulkoinen ohjaus (jos käytössä), **N**in: syötön nollajohdin, **N**out: kuorman nollajohdin, **NTC**: lattia-anturikaapeli, Lout: kuorman vaihejohdin, Lin: syötön vaihejohdin.

Seuraavaksi kiinnitä termostaatti asennusrasiaan 2 ruuvilla. Laita kehys ja keskiölevy paikalleen, varmista ruuvilla ja paina lopuksi nuppi oikeassa asennossa paikalleen.

KÄYNNISTYS

Ensimmäiselllä käynnistyskerralla termostaatti tunnistaa jos lattia-anturi kytketty ja alustuu

vastaavasti lattia- tai huonesäädölle. Asetusten oletusarvot:

Termostaatin nimi : satunnaisluku Toimintatila : Lattia / Huone Lattialämpötila min: 5°C / ei käytössä Lattialämpötila max: 27°C / ei käytössä Lattia-anturin kalibrointi : -3°C Huonelämpötilan min : 5°C Huonelämpötilan max : 28°C Huoneanturin kalibrointi : 0°C **PWM min : 0% PWM max : 100%** Viikko-ohjelman käyttämä eco-lämpötila : 19°C Ulkoisesti aktivoitava eco-lämpötila : 19°C Toimilaitteen juuttumissuoja : OFF Lattia-anturi : 10kOhm Ledien kirkkaus: 70% Viikko-ohielma : OFF

ecoControl App:n avulla voit tarkistaa ja muuttaa asetuksia.

BLUETOOTH-TERMOSTAATIN KÄYTTÖOHJEET

PERUSKÄYTTÖ

Termostaattia ohjataan kierrettävällä nupilla ja valinnaisella ulkoisella tipukytkimellä. Peruskäyttö on yksinkertaista:

- sammuta laite kääntämällä nuppi OFFasentoon
- käynnistä laite ja käännä nuppi haluttuun lämpötilaan
- aseta yötiputus (ecotila, oletusarvo 19°C) ulkoisella 230VAC kytkimellä

Ledien indikoima tila:

- punainen ON => comfort l\u00e4mp\u00f6tila
- punainen aaltoilee => lämmitys päällä
- vihreä ON => eco-lämpötila
- vihreä aaltoilee => lämmitys päällä
- molemmat ledit vilkkkuvat => vikatila

Lisäksi ecoControl Appin kanssa (ks seur kappale):

- punainen vilkkuu => ecoControl kytketty

vihreä vilkkuu => muutosten tallennus vahvistettava käyttämällä nuppi OFF-asennossa

TÄYSIMITTAINEN KÄYTTÖ

Ilmaisella ecoControl App:llä (Android- ja iOSmobiililaitteet) käyttäjä voi seurata huoneen viimeisiä lämpötiloja ja energiankulutuksia, muuttaa asetuksia ja luoda viikko-ohjelman. App osaa myös luoda raportteja valmiina lähetettäväksi sähköpostilla ja siinä on sisäänrakennettu käyttöohje. Termostaatin punainen led vilkkuu nopeasti kun se on yhteydessä ecoControl App:iiin.

Asetukset

Termostaatin asetuksia muutetaan helposti ecoControl App:n avulla. **Huom!** Muista tallentaa tehdyt muutokset ennen poistumista asetuksista.

Toimintatila

1

Termostaatti voi toimia **lattia**-, huone/**ilma**-, **yhdistelmä**- tai **PWM**-tilassa. Yhdistelmätilassa huonelämpöä pidetään tasaisena lattialämmityksellä, kuitenkin s.e. lattialämmityksen min/max-rajoja noudatetaan. PWM-tilassa säädetään nupilla kiinteän jakson päälläoloaikaa (0-100%), eli kuormaan menevää tehoa.

Nimi

Vapaasti valittava ja kuvaava laitteen nimi ecoControl App:ssä.

Lattialämpötilan min ja max

Asetuksella vaikutetaan kahteen asiaan: Lattiatilassa määritetään nupin toiminta-alue ja yhdistelmätilassa pidetään lattian lämpötila annetuissa rajoissa. Toimintoa voidaan käyttää puulattioiden suojelemiseen liian korkeilta lämpötiloilta tai varmistamaan lämmin lattia huoneissa joissa on esim takka. Huom: Ei käytössä huone- ja PWM-tilassa.

Lattia-anturin kalibrointi

Jos lattia-anturilta mitattu lämpötila poikkeaa nupin osoittamasta arvosta, voidaan tällä asetuksella kumota virhe. Huom, lattia-anturin mittaama lämpötila lattian sisällä on tyypillisesti korkeampi kuin huoneessa mitattu lämpötila. Siksi oletuksena tälle asetuksella on -3 jotta nuppi toimisi tarkemmin säätöalueella 18...24°C.

Huonelämpötilan min ja max

Asetuksella vaikutetaan kahteen asiaan: Huoneja yhdistelmätilassa se määrittää nupin toimintaalueen ja muissa tiloissa sitä voidaan käyttää ylilämpösuojauksena.

Huoneanturin kalibrointi

Jos käyttäjän mittaama huonelämpötila poikkeaa nupin arvosta voidaan virhe kumota tällä asetuksella.

PWM min ja max

Asetuksella vaikutetaan kahteen asiaan: PWMtilassa se määrittää nupin toiminta-alueen ja muissa toimintatiloissa se rajoittaa suurinta mahdollista yhtäjaksoista lämmitysaikaa. Huom: asetusta voidaan käyttää EN50599:n mukaisissa asennuksissa. PWM:n jaksonaika on 10 minuuttia.

Viikko-ohjelman käyttämä eco-lämpötila

Viikko-ohjelman vihreiden tuntien aikana käytettävä asetusarvo AUTO-tilassa.

Ulkoisesti aktivoitava eco-lämpötila

Ulkoisen tiputustulon ollessa aktiivinen käytetään tätä parametria asetusarvona.

Toimilaitteen juuttumissuoja

Juuttumissuoja kytkee lämmityksen päälle kerran viikossa 5min ajaksi. Toiminto estää vesikiertoisten lattialämmitysten ohjauslaitteiden jumittumista kesällä.

Lattia-anturi

Lattia-anturina voidaan käyttää myös muiden valmistajien tuotteita. Tuetut NTC-arvot: 2k, 10k, 12.5k, 15k, 33k.

Ledien kirkkaus

Ledien haluttu kirkkaustaso.

Viikko-ohjelma

AUTO: viikko-ohjelma käytössä, OFF: ei käytössä

Langaton lämpötila-anturi

Erikseen hankittava tarkka langaton lämpötila-anturi mahdollistaa parhaan sijoituspaikan valinnan ja mittaa myös ilmankosteuden. Toiminnan valitsemisen lisäksi on verkkoavain-kenttiin kirjoitettava anturin osoite.

Langattomat eco-ohjaukset

Termostaatti, johon on kytketty ulkoinen kytkin lämpötilan pudotustuloon voi ohjata toisia termostaatteja. Tällöin säästytään monen termostaatin johdotukselta kotona/poissa-kytkimeen. Ryhmän termostaateissa on sallittava langattomat eco-ohjaukset ja ryhmän nimi (vapaavalintainen) pitää antaa kaikkien kyseisten termostaattien verkkoavainkenttiin.

Verkkoavain ja Vahvista verkkoavain

Käytetään identifioimaan langaton anturi tai ecoohjausryhmä. Molempiin kenttiin on kirjoitettava sama merkkijono ja lopuksi on muutokset pitää tallentaa. Helpointa on käyttää QR-koodia anturin osoitteen syöttämiseen. Se on painettu langattoman anturin taakse. Valitse ecoControl sovelluksen kameratoiminto (ruudun alareuna), kuvaa koodi, hyväksy sekä tallenna tiedot.

Viikko-ohjelma

2

Käyttäjä voi luoda viikon jokaiselle päivälle oman tuntikohtaisen eco-ohjelman ecoControl App:llä. Viikko-ohjelmalla käyttäjä määrää termostaatin alentamaan lämpötilaa kun tila ei ole käytössä. Punainen led indikoi comfort-tilaa ja vihreä eco-tilaa.

Viikko-ohjelman suorittaminen edellyttää oikeaa kellonaikaa termostaatissa. Jos termostaatti kadottaa kellonajan pysähtyy viikko-ohjelma ja laite ilmoittaa siitä vilkkuvilla ledeillä. Kellonaika päivitetään aina kun termostaattiin otetaan yhteys ecoControl App:llä. Kellonaika säilyy jopa kahden tunnin sähkökatkojen yli.

3 Virhekoodit

Termostaatti ilmoittaa havaitsemastaan virhetilasta vilkuttamalla molempia ledejä. Tyypillisin tilanne on että kellonaika on menetetty pitkän sähkökatkon takia. Kellonaika päivittyy automaattisesti kun termostaattiin otetaan yhteys ecoControl app:llä. Samalla voidaan lukea info-sivulta virhekoodi:

Lattia-anturivirhe (oikos., katkos) → lämmitys pois
Ylikuumeneminen → lämmitys pois
Muu sisäinen vika → lämmitys pois
Kellonaika on menetetty → viikko-ohjelma seis

Virhekoodit 1-3 kannattaa yrittää poistaa joko käyttämällä sähköjä pois päältä tai "reset"-toiminnolla käyttämällä ecoControl App:ä.

SE

Bruks- och installationsanvisning

BLUETOOTH TERMOSTAT - INSTALLATION

TEKNISK SPECIFIKATION

Bluetooth: Version 4.2 Spänning: 230V - 50Hz Utgång: 16A (resistivt) Temperaturområde: +5°C/+35°C Extern styrning: 230V - 50Hz Kapslingsklass: IP21 Färg: Vit Givare: Inbyggd rumsgivare. Extern golvgivare NTC. Möjlighet till trådlös Bluetooth-givare.

INSTALLATION

Termostaten får endast installeras av behörig elektriker enligt gällande föreskrifter. Kontrollera att matningen är spänningsfri före installation.

För att frigöra ramen (A) och centrumplattan (B) drar du först ut ratten (D) tar bort skruven. Plastdelarna kan nu enkelt dras bort.

Anslut termostatens kontakter enligt: SETBACK: Extern styrning (vid behov), Nout: N-ledare till värmeanordning, Nin: N-ledare från matning, NTC: Golvgivare, Lout: L-ledare till värmeanordning, Lin: L-ledare från matning.

Fäst sedan termostaten i apparatdosan med 2 skruvar. Montera ramen och centrumplattan, fäst dem med skruven och tryck ratten i rätt läge.

UPPSTART

Vid första påslag väljer termostaten sitt funktionsläge beroende på om golvsensorn är ansluten eller inte (golv- /rumsläge). Standardinställningarna bestäms automatiskt enligt detta på följande sätt:

Namn: Slumptal

Fuktionsläge: Golv/Rum Gräns för golvtemperatur min: 5°C/ej i bruk Gräns för golvtemperatur max: 27°C/ej i bruk Kalibrering av golvgivaren: -6°C Gräns för rumstemperatur min: 5°C Gräns för rumstemperatur max: 28°C Kalibrering av rumsgivaren: 0°C Effekt (PWM) min: 0% Effekt (PWM) max: 100% Eco-temperatur för veckoprogrammet: 19°C Eco-temperatur vid extern styrning: 19°C Ventilskydd: OFF NTC typ : 10k ohm Led-styrka : 70% Veckoprogram : OFF

Använd ecoControl-appen för att kontrollera och ändra inställningarna.

BLUETOOTH TERMOSTATEN – BRUKSAN-VISNING

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Termostaten styrs med ratten och en valfri ecobrytare. Den grundläggande användningen av termostaten är enkel:

- stäng av termostaten genom att vrida ratten till OFF-lägeturn
- slå på och justera önskad temperatur med ratten
- använd extern 230VAC brytare för att aktivera ekotemperaturen (19°C som standard)

Led indikatorlampor visar status:

- rött, stadigt sken => komforttemperaturen uppnås
- rött, pulserande sken => värmen påslagen
- grönt, stadigt sken => ekotemperaturen uppnås
- grönt, pulserande sken => värmen påslagen

- rött och grönt, blinkande sken => fel Med ecoControl App (se nästa kapitel):

- rött, blinkande sken => bluetooth ansluten
- grönt, blinkande sken => bekräfta för att spara ändringar genom att kort vrida ratten till OFF-läge

FULLSKALIG ANVÄNDNING

Med Android/iOS-appen kan man avläsa rummets temperaturhistorik, ändra termostatens inställningar och skapa ett veckoprogram. Appen skapar också rapporter som kan e-postas från enheten. Läs också bruksanvisningen under "Hjälp" i appen. Termostaten man är ansluten till blinkar rött.

1 Inställningar

Följande parametrar kan enkelt ändras med ecoControl appen. **Obs!** Kom ihåg att spara ändringar innan du lämnar inställningssidan.

Namn

Termostatens namn som det syns på ingångssidan i appen.

Läge

Termostaten kan styra rumstemperaturen med golvgivare (Golv), rumsgivare (Rum), med båda givarna tillsammans (Kombi), eller direkt med inställd effekt (PWM).

Gränser för golvtemperaturen

I Golv-läge definierar den här inställningen min- och max-värdet för ratten.

I Kombi-läge ser inställningen till att golvtemperaturen hålls inom dessa gränser. Egenskapen är praktisk för att skydda känsliga golvmaterial eller för att hålla en viss golvtemperatur i utrymmen med annan värmekälla, t.ex. en öppen spis.

Kalibrering av golvgivaren

Det inställda värdet på ratten kan i vissa fall avvika från uppmätt temperatur i rummet. Felet kan korrigeras med den här inställningen.

Märk att den temperatur som golvgivaren mäter, ofta är mycket högre än den verkliga temperaturen i rummet. Därför är standardinställningen satt till -3°C så att rumstemperaturen skall ligga närmare det inställda värdet på ratten vid 18°C...24°C.

Gränser för rumstemperaturen

I Rum- och Kombi-läge definierar den här inställningen min- och max-värdet för ratten.

I PWM-läge kan inställningen användas som frosteller överhettningsskydd.

Kalibrering av rumsgivaren

Det inställda värdet på ratten kan i vissa fall avvika från uppmätt temperatur i rummet. Felet kan korrigeras med den här inställningen.

Effekt

Den här inställningen har två funktioner. I PWM-läget bestämmer den rattens funktionsområde. I andra lägen begränsar inställningen den längsta möjliga sammanhängande uppvärmnings-perioden. Obs! Inställningen kan användas i installationer som följer EN50599.

Inställning för veckoprogrammets eco-temperatur

Under veckoprogrammets gröna timmar ställs temperaturen enligt den här inställningen. Även ecoknappen kopplar in detta värde.

Eco-temperatur vid extern sänkning

Då Eco-läge aktiveras genom extern spänningssignal (230VAC) kommer temperaturen att ställas till detta värde.

Ventilskydd

Ventilskyddet slår på värmen under 5 minuter en gång i veckan. Även under sommaren. Den här inställningen hindrar styrreglage för vattenburen golvvärme att fastna.

Typ av golvgivare

Man kan även använda givare från andra tillverkare. De NTC-typer som stöds är 2k, 10k, 12.5k, 15k och 33k.

Led-intensitet

Inställning för touch-knapparnas ljusstyrka.

Användarprogram

AUTO slår på veckoprogrammet, OFF stänger av.

Trådlös givare

Temperaturgivaren kan ersättas med en trådlös IP65-givare (ingår inte) som kan placeras på ett mera optimalt ställe i rummet. Den mäter även luftfuktigheten som kan beaktas i inställningarna. Vid installation skall givarens adress föras in i fälten för nätverksnyckel.

Trådlös eco-styrning

En termostat som har en setback-switch kopplad till ingången för extern temperatursänkning, kan trådlöst förmedla sänkningskommandot till andra termostat. Den här funktionen kräver att inställningen för trådlösa ecostyrningskommandon är påslagen i gruppen och att ett gruppnamn väljs och skrivs in i de berörda termostatens fält för nätverksnyckel.

Nätverksnyckel

I den här inställningen skriver du adressen för den trådlösa sensorn eller gruppnamnet vid trådlös eco-styrning. Bekräfta inmatningen i fältet under och spara inställningen. Avläs gärna QR-koden, om den är tillgänglig, med telefonens kamera för att undvika skrivfel. Då väljer du kamerafunktionen i nedre kanten och tar en bild av koden. Sedan godkänner du och sparar ändringarna.

2 Veckoprogram

Med veckoprogrammet skapar man ett schema för temperatursänkning då rummet inte används. Grönt sken visar att en temperatur som avviker från rattens inställning är i bruk. För att veckoprogrammet skall fungera måste termostatens klocka också gå rätt. Den ställs automatisk varje gång man kopplar in sig med appen.

Termostatens klocka klarar av strömavbrott som är kortare än 2h. Efter längre avbrott än så, startar veckoprogrammet inte vilket indikeras med blinkade rött och grönt sken.

3 Felläge

Vid blinkande rött/grönt sken är termostaten i felläge. Den vanligaste orsaken är att klockan går fel pga ett längre strömavbrott. Det här felet korrigeras automatiskt då man kopplar in sig med appen. Eventuella felkoder hittar man på ingångssidan till termostaten.

Möjliga felkoder är: 1 Fel i golvgivare 2 Intern överhettning 3 Annat internt fe 10 Klockan går inte rätt

Försök radera felkoden genom att återstarta termostaten eller genom att återställa den från appen.

Vid felkoderna 1, 2, 3 är värmen frånslagen. Vid felkod 10 är veckoprogrammet stoppat.