

Wiser tuotteiden paritus ilman Wiser keskusyksikköä (ns Connect tyyli)

Tuotteiden välille luodaan ensin verkko

Vaihe

Ohjain / langaton paristopainike

Ohjattava / Wiser kytkin verkkovirrassa

1



2



3



Esim 2622106

Esim 2622124

Wiser tuotteiden paritus ilman Wiser keskusyksikköä (ns Connect tyyli)

Kun laitteille välille on luotu verkko, ne voidaan parittaa

Vaihe

Ohjain / langaton paristopainike

Ohjattava / Wiser kytkin verkkovirrassa

4



5



6



X3



Wiser tuotteiden parituksen **poistaminen** ilman Wiser keskusyksikköä

1

Lähetin



x3 + x1(6sek)
Kunnes vihreä
LED välähtää



Ohjattava



2



x3 + x1(6sek)
Kunnes vihreä
LED välähtää



Wiser tuotteiden parituksen **nollaaminen tehdasasetuksille**



x3 + x1(10sek)
Kunnes punainen LED
vilkkuu



Maksimissa yhdellä painikkeella voi ohjata 5 laitetta
Wiser tuotteita ei voi yhdistää Connect tuotteisiin