



# SIRIUS M

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning  
[DE] Montageanleitung



DIM\*

| SIRIUS 14M | SIRIUS 27M |         | SIRIUS 41M |         | SIRIUS 67M |         | SIRIUS 88M |         | SIRIUS 110M |
|------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|
| GLS14M     | GLS27M1*   | GLS27M2 | GLS41M2*   | GLS41M3 | GLS67M3*   | GLS67M4 | GLS88M4*   | GLS88M5 | GLS110M*    |
| -          | 1.5 m      | -       | 2.0 m      | -       | 2.4 m      | -       | 2.8 m      | -       | 2.8 m       |



\*



SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan DIM \* lähempää.


SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than DIM \* is not expected.

**Greenled**  
Tarjusojantie 12-14  
90440 Kempele  
FINLAND



IP67 IK09






## Turvallisuusvaroitukset:

Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti sähköverkosta välttääksesi sähköiskun vaaran!


- Asennus / huoltotyön saa tehdä vain valtuutettu henkilö
- Valaisimen asennuksen / huoltotyön saa suorittaa vain pätevä henkilö näiden ohjeiden mukaisesti.
- Valmistaja ei kanna vastuuta valaisimen väärästä käytöstä
- Älä katso suoraan päällä olevaan valaisimeen
- Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan Greenled, Greenledin valtuuttama huoltaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö



## Safety notes:

Before installation or change work disconnect the power to reduce electrical shock risk!

- Installation / maintenance can only be done by a skilled personnel
- Installation / maintenance of luminaire must be performed by qualified person following the instructions given in the instruction set
- The manufacturer bears no liability for damage caused by inappropriate use or application
- Do not stare at the operating light source
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the Greenled or Greenled's service agent or a similar qualified person



## Säkerhetsvarningar:

Koppla alltid bort armaturen från elnätet i samband med installation ti den som använder armaturen.

- Installations- ocn underhållsarbeten får endast utföras av en behöring installatör
- Installations-/underhållsarbetet får endast utföras enligt dessa anvisningar av en person med tillräckliga kunskaper
- Tillverkaren ansvarar ej för felaktig användning av armaturen
- Titta aldrig rakt in i en påslagen armatur
- Ljuskällan inuti armaturen får endast bytas av antingen Greenled, en Greenled-auktoriserad servicetekniker eller en person med motsvarande kompetens






## Sicherheitshinweise:

Vor Montage- und Wartungsarbeiten ist die Leuchte vom Stromnetz abzutrennen, um einem Stromschlag vorzubeugen!

- Die Montage-/Wartungsarbeit darf nur von einer bevollmächtigten Person durchgeführt werden
- Montage- und Wartungsarbeiten an der Leuchte darf nur eine kompetente Person laut diesen Instruktionen durchführen.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eine falsche Nutzung
- Schauen Sie nicht direkt in eine brennende Leuchte
- Die Lichtquelle der Leuchte darf ausschließlich durch Greenled, einen von Greenled beauftragten Wartungsinstallateur oder eine Person mit entsprechender Kompetenz ausgetauscht werden.

# SIRIUS M

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning  
[DE] Montageanleitung






Ohjauspiirin on oltava peruseristetty verkkojännitteestä | The control circuit must be basic insulated from the mains voltage

Styrkretsen måste vara grundisolerad från nätspänningen | Der Steuerkreis müssen Basisisolierung gegenüber der Netzspannung haben

4.



- DALI



L= Ruskea, Brown, Brun, Braun


N = Sininen, Blue, Blå, Blau

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht

D1= Musta, Black, Svart, Schwarz

D2= Harmaa, Gray, Grå, Grau

- StepDIM
- AstroDIM sensori




N = Sininen, Blue, Blå, Blau

PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht

1= (L) Ruskea, Brown, Brun, Braun

2 = Musta, Black, Svart, Schwarz

- ON/OFF
- AstroDIM
- MainsDIM
- Lumo
- Nema
- Capelon



N = Sininen, Blue, Blå, Blau


PE = Kelta-vihreä, Ground wire, Jordledning, Erdungsdraht

1= (L) Ruskea, Brown, Brun, Braun

5.



- DALI




L= Ruskea, Brown, Brun, Braun

N = Sininen, Blue, Blå, Blau

D1= Musta, Black, Svart, Schwarz

D2= Harmaa, Gray, Grå, Grau

- StepDIM
- AstroDIM sensori




L = Ruskea, Brown, Brun, Braun

N = Sininen, Blue, Blå, Blau




X = Musta, Black, Svart, Schwarz

- ON/OFF
- AstroDIM
- MainsDIM



L = Ruskea, Brown, Brun, Braun


N = Sininen, Blue, Blå, Blau




# SIRIUS M

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning  
[DE] Montageanleitung


➔ 1A







➔ 1B





1A&1B



1A



Tx20




DIN 7500-C M4X12

2 Nm



# SIRIUS M

[FI] Asennusohje  
[UK] Installation instruction  
[SE] Installationsanvisning  
[DE] Montageanleitung



FI

Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

UK

It is appropriate that this information is passed on to the user of the luminaire.

SE

Spara dessa anvisningar och överlämna dem till den som använder armaturen.

DE

Diese Instruktionen sind aufzubewahren und dem Nutzer der Leuchte auszuhändigen.

