

# CHOR-WAC ohjelmointi



Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.

Suorita ohjelmointi:

1. Poista kaikkien aiemmin ohjelmoitujen ilmaisimien muisti. Katso "Muistin poistaminen". (Ilmaisimella on oltava tyhjä muisti, jotta se voidaan ohjelmoida ryhmään).
2. Kummassakin alustassa on pieni kytkin (katso kuva 2, "1. Ohjelmointipainike").
3. Valitse nyt ensimmäinen hylly (jos sinulla on paneeli "IWSP", tämä on suositeltavaa).
4. Paina «1. Ohjelmointipainike », kunnes se vilkkuu vihreänä LEDissä (katso kuva 2, "4. LEDit, vihreä ja punainen "), vapauta se.

## Lisäohjeet

1. Diodi alkaa vilkkua nopeasti heikosti vihreänä, sitten alkaa vilkkua punaisena muutaman sekunnin kuluttua.

- Tämä jalusta on "Opettaja" ja sille annetaan automaattisesti tunnus-1. Se vilkkuu nyt punaisena.
- Olet nyt aloittanut ohjelmointitilan (sen on oltava aktiivinen 3 minuutin sisällä, muuten se loppuu automaattisesti tallentamatta).

2. Odota, että kaikki muut ryhmän ilmaisimet alkavat vilkkua nopeasti vihreänä (katso kuva 2, "4. LEDit, vihreä ja punainen").

- Vain ryhmään kuulumattomat ilmaisimet alkavat vilkkua vihreänä. (Muistissa ei ole osoitteita).

3. Ota seuraava ilmaisin

Paina «1. Ohjelmointipainike », kunnes se alkaa vilkkua vihreänä, vapauta se.

- Se vilkkuu punaisena.
- Kaikki ryhmään liittyvät ilmaisimet vilkkuvat punaisella.

4. Ota seuraava ilmaisin ja toista vaihe 3.

- Tee tämä kaikkien ryhmän ilmaisimien kanssa.

- Kun olet valmis, paina "Opettaja" (ensimmäinen ilmaisin), kunnes se vilkkuu vihreänä, ja vapauta painike.
- Se vilkkuu vähän ja lähettää "valmis ohjelmointi" kaikille ryhmän ilmaisimille.
- Sitten vaaleankeltainen hyllyn ulkopuolella.
- Muut ilmaisimet palaa keltaisena hyllyn ulkopuolella olevassa LED-valossa (katso kuva 2, "3. LED, keltainen hyllyn ulkopuolella").
- Hetken kuluttua kaikki ryhmän ilmaisimet sammuttavat LEDit ulkopuolelta.

5. Olet nyt ohjelmoinut ryhmäsi ja se on suljettu jatko-ohjelmointia varten.

6. Kytke pistoke kattoon 230 V: llä ja aseta akku ilmaisimiin ja aseta ne pistorasiaan.

7. Testaa ryhmä pitämällä savuilmaisimen testipainiketta painettuna, kunnes ne piippaavat.

- Vapauta painike ja pysäytysviesti lähetetään muille.
- Kukaan, joka lähetti signaalin, ei voi lähettää uudestaan, ennen kuin noin 60 sekuntia on kulunut