## Laitteen konfigurointi

1 Kytke laite pistorasiaan ja odota kunnes LED valo palaa jatkuvasti

Yhdistä tietokone tai älypuhelin laitteen WiFi verkkoon

Not connected		
Connections are available		
Wireless Network Connection	on 🔺	
Cudy-Extender	lli.	
XXXXXXXXXX	all.	

Käynnistä verkkoselain ja kirjoita http://cudyre.net/ tai http://192.168.10.254/ Käytä salasanaa "**Admin"** kirjautuaksesi sisään

http:	//cudyre.net/	~ <i>&gt;</i>
	Cudy Auto ~ Password ®	
	Log In	

2

5

(utl

## Valitse Wireless Extender, paina sitten Next

1 Mode	2 Host Network	3 Extended Network	4 Summary
Open	tion Mode 😐 Win 🔿 Acc	eless Extender ess Point	
	Exit	Next	

4

U

....

Yhdistä laitteesi Cudy WiFi-verkkoon. WiFi-nimi on "Host WiFi name\_EXT2G" tai "Host WiFi name\_EXT5G" ja salasana on sama kuin alkuperäinen -WiFi.

> Extended Network Name by default: XXXXXX-EXT2G XXXXXX-EXT5G

Password: Same as your router Wi-Fi Sijoita WiFi –laajennin olemassa olevan WiFi verkon peittoalueelle. Varmista hyvä paikka LED merkkivalolla



Punainen vilkku: ei ole yhdistetty Wi-Fi-verkkoon Tasainen punainen: kytketty, signaali on heikko Tasainen violetti: kytketty, signaali on tasainen Tasainen sininen: yhdistetty, signaali on vahva



Seuraa vaiheittaisia määrityksiä. Asennuksen jälkeen alla oleva sivu avautuu. LED vilkkuu 1-2 minuuttia kunnes palaa jatkuvasti.

1	Please connect to the new network.
	WLAN (X000000X, EXT2G (X000000X, EXT5G)
	XXXXX-XXX 🕤
	XXX-XXX
	XXXXX-XXX 🔶
	XXXXXX 🔶
	2AG XXXXXXXX-EXI5G
l	
us: Tar	kista näytön tiedot ja varmista, että
-	,,,,,,,,

Huomautus: Tarkista näytön tiedot ja varmista, että salasana on sama kuin reitittimen wifi-salasana. Muussa tapauksessa laite ei voi muodostaa yhteyttä reitittimen WiFi-verkkoon.

## LED and Button

LED	Color	Status	Indication
	/	Off	No host Wi-Fi configuration
	Red	Flash	Connecting / not connected to host Wi-Fi
	Reu	On	Connected to host Wi-Fi, signal is weak
	Purple	On	Connected to host Wi-Fi, signal is fair
	Blue	On	Connected to host Wi-Fi, signal is good
۵	/	Off	Not connected to host Wi-Fi
		Flash	WPS in progress
	Ŭ	Blue	On
٢	/	Off	No power
	Blue	Flash	The system is booting or upgrading
		On	System startup is complete
Reset	Long press for 2 seconds		Press and hold Reset button for 2 seconds until all the LED lights turn on and off.
WPS	Press to take effec	;t	Press the WPS button until WPS LED start flashing.