

Asennusohje

Rasiatuki mitoitetaan paikalleen ja kiinnitetään naulaamalla muottiin. Sen jälkeen rasia ruuvataan tukeen kiinni ruuveilla. 150mm seinissä voidaan jos tarve vaatii yläholkkia lyhentää ja kääntää holkkia puolikierrosta jolloin alaholkin kynnet liikkuu toisessa urassa ja tuki saadaan mahtumaan ohuempaan seinään. 200mm seinissä suositus on että rasiat ovat vähintään 35mm korkeita tai mielummin enemmän jotta rasiat puristuvat varmasti kunnolla muottia vasten.

Jakorasioita käytettäessä on käytettävä erillistä lisäalustaa joka asennetaan rasiatukeen ensiksi kiinni. Tämä tuote on erikseen tilattavissa.