

Rakenne

- Runko alumiinivalua
- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Haikaisuoja alumiinia

Kytkenä

- Liittimeltä jatkettavissa oleva, $\varnothing 5 \times 2,5\text{mm}^2$

Asennus

- Avaa valaisimen yläosan sivuilta ruuvit, ja nosta hattu pois paikoiltaan.
- Kiinnitä rungon alapäähän asennuslaippa paikoilleen (ks. kuva), pakkauksessa olevia ruuveja käyttäen.
- Valaisin voidaan kiinnittää levyyn, betonikanteen tms., pulittaamalla se alaosan laipan reikiä käyttämällä.

- Jos valaisin asennetaan betonivaluun tai -jalustaan, voidaan kiinnityksessä käyttää lisätarvikkeena saatavaa MSK1-sovitekappaletta. Tässä tapauksessa, kiinnitä sovitekappale valaisimeen MPS4-pulttisarjaa käyttäen.
- Mikäli valaisin kiinnitetään betonijalustaan, jonka mukana kumikiila tms. asennustarvike, niin pujota se ensin sovitekappaleeseen. Ellei asennustarviketta ole käytettävissä, voidaan sovittumista tarvittaessa tiukentaa kaatamalla väliin hiekkaa tms.
- Työnä syöttökaapeli läpi siten, että se tulee esiin valaisinrungon yläpäästä.
- Aseta valaisin betonijalustaansa.

- Liitä syöttöjohdot asennuskasetin liittimiin. Tarkista johdinjärjestys, ja varmista johtimien pysyvyys vetämällä niitä kevyesti takaisinpäin.
- Mikäli valaisin EI ole kiinteällä LEDillä varustettu versio, aseta valaisimeen soveltuva valonlähde (hehkulamppu/energiansäätölamppu, pienloisteputki tms.) paikoilleen.
- Kiinnitä asennuskasetti ja hattu takaisin paikoilleen.

