

Pistorasia ZB 10A 230V 2300W

2442702 S4HAAS



VAROITUS: Vain sisäkäyttöön. Laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa. Laitteen nimellisteho on 10 A. Vahinkojen välttämiseksi tätä arvoa ei saa ylittää. Jos laitteessa tapahtuu oikosulku, pistorasia vaurioituu ja menettää toimintakykynsä.

Älä pura tuotetta osiin tai yritä korjata sitä itse, sillä se aiheuttaa sähköiskun vaaran ja mitätöi takuun. Jos laite vaatii huoltoa, ota yhteys huoltopalveluun.

- Älä kytke useita pistorasioita peräkkäin.
- Katkaise virta irrottamalla pistorasia.

1. Pakkauksen sisältö

Pistorasia
Pikaohje

2. Tuotteen kuvaus

Langattomasti ohjattava Zigbee-pistorasia, joka toimii useiden Zigbee-yhteensopivien järjestelmien kanssa. Järjestelmästä riippuen pistorasiaa voidaan ohjata ajan tai muiden sääntöjen perusteella. Jos järjestelmä tukee energiankulutuksen seuranta, niin energiankulutuksen seuranta on myös mahdollista. Pistorasiassa on myös on/off-painike.

Ominaisuudet:

- 1) Etäohjaus: Voit kytkeä sähkölaitteen päälle tai pois päältä mobiilisovelluksen avulla mistä tahansa.
- 2) Ajustus: Voit asettaa laitteen kytkeytymään päälle / pois päältä haluamaasi aikaan, esimerkiksi valon syttymään vaikkapa joka maanantai klo 19.00.
- 3) Toimii Zigbee-verkossa toistimena.



- ① Pistorasia: Muuntaa perinteisen pistorasian älylaitteeksi ja mahdollistaa siihen kytkettyjen sähkölaitteiden etäohjauksen sovelluksen avulla.
- ② Painike: Yksi painallus kytkee laitteen päälle tai pois päältä. Painikkeen pitäminen pohjassa palauttaa asetukset.
- ③ Merkkivalo: Vihreä merkkivalo ilmaisee, että pistorasia on käytössä. Merkkivalo sammuu, kun laite kytketään pois käytöstä.

3. Asennus ja toiminta

Vaihe 1. Sovelluksen asennus ja lataus

Lataa Cozify-sovellus Android- tai iOS-laitteelle App Storesta tai Google Play -kaupasta.

Vaihe 2. Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Avaa sovellus, jolloin se opastaa sinua luomaan tilin ja kirjautumaan.

Vaihe 3. Pistorasian lisääminen

Kytke pistorasia maadoitettuun pistorasiaan ja aloita sen määrittäminen sovelluksessa. Lisää pistorasia painamalla Laitteet-välilehden "+"-kuvaketta ja tee määrittäminen noudattamalla sovelluksen ohjeita.

Huomaa: Laite on Zigbee-pistorasia ja vaatii Zigbee-keskittimen. Varmista ennen pistorasian määrittäystä, että Zigbee-keskitin toimii asianmukaisesti.

Jos pistorasian yhdistäminen keskittimeen ei onnistu, varmista, että keskitin toimii oikein. Paina sitten pistorasian virtapainiketta 5 s ajan palauttaaksesi asetukset. Muodosta yhteys uudelleen.

4. Ympäristönsuojelu ja laitteen hävittäminen

Käytöstä poistettavat tai vialliset sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja käytetyt paristot on erotettava muusta jätteestä ja kierrätettävä ympäristöä säästävällä tavalla (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta).

Hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja paristot käyttämällä maakohtaisia keräys- ja palautusjärjestelmiä.

Tekniset yksityiskohdat

Virtalähde	220–240V AC, 50 Hz
Nimellisteho	10 A
Virrankulutus	≤ 0,5 W
Lähtöteho	2300 W
Käyttölämpötila	0 °C ... +35 °C
Radioprotokolla	Zigbee 2.4G

Led-merkkivalo: Normaalissa toimintatilassa: vihreä – käytössä, punainen – ei käytössä.

Toimintatila	Merkkivalo
Pistorasiaan on kytketty virta ja se on valmiina verkkomäärittysten aloittamiseen	Oranssi ja vihreä valo palavat vuorotellen
Yhteyden muodostaminen	Oranssi valo vilkkuu
Yhteyden muodostaminen onnistui	Vihreä valo palaa 3 s ajan
Yhteyden muodostaminen epäonnistui	Punainen valo palaa 3 s ajan
Pitkä painallus >= 5 s palauttaa asetukset. Painikkeen vapautus käynnistää laitteen uudelleen.	Punainen merkkivalo palaa
OTA-laiteohjelmisto	Prosessin aikana: vihreä valo vilkkuu Toiminto onnistui: vihreä valo palaa 3 s ajan Toiminto epäonnistui: punainen valo palaa 3 s ajan.
Ei käytössä	Pistorasia on pois käytöstä