


theben

AT-1F timer



1. Aseta kello oikeaan aikaan kiertäen kiekkoa **myötäpäivään**

2. Paina ulkokehä pohjaan ja kierrä kehää **vastapäivään** halutun lähtöajan kohdalle (ensimmäinen kolmio).
Lämmitys käynnistyy 2 tuntia aikaisemmin (toinen kolmio)

Maahantuoja:
Gycom Finland Oy
www.gycom.fi

Sähkö/El nro: 357 1934

CE FI IP 20 -40°
16 A 230 V 50 Hz