

Käyttöohje

LiesiTurva LTM



Norwesco AB
Box 603
SE-186 26 Täby
Puh. 040-556 79 88



Toimintaohje

Käynnistys

LiesiTurvan ajastin aktivoituu, kun liesi laitetaan päälle. Ajastimen näyttöön ilmestyy jäljellä oleva käyntiaika. Toimitettaessa ajastimeen on asetettu 30 minuutin käyntiaika. Tämä kiinteä aika voidaan vaihtaa sähköasentajan toimesta, katso asennusohje. Ajastimeen voidaan myös asettaa myös väliaikainen aika.

Väliaikaisen ajan asetus

1. Aktivoi LiesiTurvan ajastin laittamalla liesi päälle, näytössä näkyy nyt siihen asetettu kiinteä aika.
2. Paina näytön alla olevaa nappia noin 8 sekuntia kunnes näytössä oleva aika rupeaa vilkkumaan, vapauta nappi. Näytössä vilkkuu nyt numero 1 (minuutti), joka on lyhin mahdollinen käyntiaika.
3. Paina nappia uudestaan ja aseta haluttu väliaikainen käyntiaika 1...999 minuuttia. Vapauta nappi.
4. Kun näytössä oleva aika lakkaa vilkkumasta ajastimeen on asetettu väliaikainen aika, josta ajastin alkaa laskea alas.
5. Väliaikainen aika lasketaan alas vain kerran. Seuraavan kerran kun ajastin aktivoidaan, se on palautunut valittuun kiinteään aikaan.

Käyntiajan pidentäminen

Jos ruoanlaiton aikana huomataan että jäljellä oleva käyntiaika ei riitä, aikaa voidaan pidentää. Kun käyntiaikaa on jäljellä 10 minuuttia tai vähemmän voidaan aikaa pidentää kymmenellä minuutilla painamalla ajastimen nappia. Jos tämäkään aika ei riitä, voidaan sama toistaa uudestaan, tosin vain yhden kerran lisää.

Käytön lopetus

LiesiTurva sammutetaan vääntämällä lieden kaikki käyttövivut pois asentoon. LiesiTurvassa on noin 3 minuutin sammumisaika (näytössä on kiinteästi palava pilkku). Sammumisaikana lieden käyttövivut on pidettävä pois asennossa. Sammumisajan jälkeen LiesiTurva siirtyy valmiustilaan, LiesiTurva voidaan taas aktivoida aiemman ohjeen mukaan.

Hälytys

Jos jokin lieden käyttövihuista on ajan loputtua päällä, LiesiTurva katkaisee liedestä jännitteen mutta jää hälytystilaan. Kun LiesiTurva on hälytystilassa näytössä on kolme viivaa, tämä tarkoittaa että jokin tai useampi lieden käyttövihuista on päällä. Jotta liettä voitaisiin taas käyttää, LiesiTurva tulee asettaa valmiustilaan.

LiesiTurvan asettaminen valmiustilaan

1. Väännä lieden kaikki käyttövivut nolla-asentoon
2. Odota. Noin 3 minuutin kuluttua näytössä olevat kolme viivaa sammuvat. Nyt liesi on taas valmiustilassa.

Valmiustilaan asettaminen voidaan myös tehdä nopeammin, joko **a.** 3 minuutin sammumisajan aikana (näytössä on kiinteästi palava pilkku) tai **b.** hälytystilassa (näytössä on kolme viivaa).

1. Väännä lieden käyttövivut nolla-asentoon
2. Paina näytön alla olevaa painiketta 3 sekunnin ajan.
3. Nyt LiesiTurva on jälleen valmiustilassa.