



28 011 29 RadioBus minikytin ON/OFF
230V / 8A, kojerasiaan.



28 014 33 RadioBus yleishimmennin
50-210W/VA kojerasiaan.



28 011 21 RadioBus yleishimmennin
50-315W/VA asennetaan
valaisimen virtajohtoon



28 014 93 Pintaan asenn. sys 55 lähetin 1 os.
28 014 94 Pintaan asenn. sys 55 lähetin 3 os.
28 013 36 Asennuspohja pinta-lähettimelle
Lähettimiin sopivat system 55 peitelevyt

28 013 65 Huoneanturi kellolla VAL
28 013 68 Huoneanturi kellolla ANT
28 013 67 Huoneanturi kellolla ALU
Antureille sopivat system 55 peitelevyt



28 011 30 RadioBus minikytin ON/OFF
2-kanavaa, 300-350W / kanava
230V / 6A, asennetaan samaan
kojerasiaan pistorasian taakse.



28 011 43 Rasiaan asennettava RadioBus
lähetin 2 kanavaa. Asennetaan
samaa kojerasiaan vanhan
kytkimen tai painonapin taakse.



28 014 05 Autom.kytin / liiketunnistin VAL
28 014 07 Autom.kytin / liiketunnistin ANT
28 014 06 Autom.kytin / liiketunnistin ALU
Automaattikytkimiin sopivat sys 55 peitelevyt



28 014 62 Kytkinlaite 4-os DIN asenn.
28 014 51 Kytkinlaite 1-os DIN asenn.
28 013 54 Yleishimmennin DIN asenn.
50-400W/VA

Valo- ja Energiapylväät



- 28 011 45 Kaukosäädin Comfort malli
Ohjaa 24 radiobus kanavaa
Ohjaa myös valaistusmaisemat.
28 011 28 Kaukosäädin Avaimenperä malli
4 painiketta joilla ohjaa 2 kanavaa

- 28 011 17 Langaton sää-asema VAL
28 011 20 Langaton sää-asema ANT
28 011 19 Langaton sää-asema ALU
28 011 23 Langaton ulkoanturi

Sää-asemille sopii sys 55 peitelevyt.
Sää-aseman mukana toimitetaan 1 kpl
ulkoantureita.

GIRA

RadioBus Opas