





MAINS SOCKET SWITCH




5



7



6



1. Connect lamp/device and place receiver

First check if the lamp or device is turned on. Then plug the lamp or device into the receiver and plug the receiver into a socket. Do not exceed the maximum load: 1000 W.

2. Activate learn-mode

Press the learn-button on the receiver for 1 second. The learn-mode will be active for 15 seconds, during which the LED-indicator will blink slowly.

3. Assign transmitter code

Send an ON-signal with any Trust SmartHome transmitter while the learn-mode is active, to assign the code to the receiver's memory.

4. Code confirmation

The receiver will switch on/off 2 times to confirm the code has been received. The receiver can store up to 6 different transmitter codes in its memory. The memory will be preserved when the receiver is moved to another socket or in case of power failure.

5. Manual operation with a Trust SmartHome transmitter

1. Press ON to switch the receiver on.
2. Press OFF to switch the receiver off.

6. Single code delete

1. Press the learn-button for 1 second. The learn-mode will be active for 15 seconds, during which the LED-indicator will blink slowly.
2. While the learn-mode is active, send an OFF-signal of a specific TRUST SMART Home transmitter to delete that code.
3. The receiver will switch on/off 2 times to confirm code deletion.

7. Full memory delete

1. Press and hold the learn-button of the receiver (approx. 7 sec.) until the LED-indicator starts blinking fast. The delete mode will be active for 15 seconds.
2. Press the learn-button again for 1 second while the delete mode is active.
3. The receiver will switch on/off 2 times to confirm memory deletion

1. Anschließen der Lampe/des Geräts und anbringen des Empfängers

Kontrollieren Sie zuerst, ob die Lampe oder das Gerät eingeschaltet ist. Schließen Sie die Lampe bzw. das Gerät am Empfänger an und stecken Sie den Empfänger in eine Steckdose. Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit: 1000 W.

2. Lernmodus aktivieren

Halten Sie die Lerntaste des Empfängers eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.

3. Sendercode zuweisen

Bei aktiviertem Lernmodus kann ein EIN-Signal mit einem beliebigen Trust SmartHome-Sender gesendet werden, um den Code dem Empfängerspeicher zuzuweisen.

4. Codebestätigung

Der Empfänger wird zweimal ein- und ausgeschaltet, um den Empfang des Codes zu bestätigen. Der Empfänger kann bis zu sechs verschiedene Sendercodes im Speicher speichern. Bei Stromausfall oder bei Anschluss des Empfängers an eine andere Steckdose bleibt der Speicher erhalten.

5. Handbedienung mit einem sender

1. Zum Einschalten des Empfängers drücken Sie auf ON.
2. Zum Ausschalten des Empfängers drücken Sie auf OFF.

6. Einzelnen Code löschen

1. Halten Sie die Lerntaste eine Sekunde lang gedrückt. Der Lernmodus bleibt 15 Sekunden lang aktiviert. In dieser Zeit blinkt die LED-Anzeige langsam.
2. Bei aktiviertem Lernmodus können Sie ein AUS-Signal eines bestimmten Trust SmartHome-Senders senden, um diesen Code zu löschen.
3. Der Empfänger schaltet zweimal ein und aus, um das Löschen des Codes zu bestätigen.

7. Gesamten Speicher löschen

1. Halten Sie die Lerntaste des Empfängers etwa sieben Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige anfängt schnell zu blinken. Der Löschmodus bleibt 15 Sekunden aktiviert.
2. Drücken Sie die Lerntaste erneut eine Sekunde lang bei aktiviertem Löschmodus.
3. Der Empfänger schaltet zweimal ein und aus, um das Löschen des Speichers zu bestätigen.

1. Raccordement de la lampe/l'appareil et installation du récepteur

Vérifiez d'abord que la lampe ou l'appareil est allumé. Raccordez la lampe ou l'appareil au récepteur et branchez le récepteur à une prise. Ne dépassez pas la charge maximale : 1 000 W.

2. Activation du mode de recherche

Appuyez une seconde sur le bouton de recherche du récepteur. Le mode recherche va être actif pendant 15 secondes. Le voyant indicateur va clignoter lentement.

3. Enregistrement du code de l'émetteur

Pendant que le mode recherche est activé, envoyez un signal d'activation depuis un émetteur Trust SmartHome pour enregistrer son code dans la mémoire du récepteur.

4. Confirmation du code

Le récepteur va s'enclencher/se déclencher deux fois pour confirmer la réception du code. Le récepteur peut stocker en mémoire jusqu'à six codes d'émetteur différents. La mémoire est préservée en cas de panne de courant ou de branchement du récepteur dans une autre prise de courant.

5. Commande manuelle avec un émetteur

1. Pour activer le récepteur, pressez la touche ON.
2. Pour désactiver le récepteur, pressez la touche OFF.

6. Suppression d'un code

1. Appuyez une seconde sur le bouton de recherche. Le mode recherche va être actif pendant 15 secondes. Le voyant indicateur va clignoter lentement.
2. Pendant que le mode recherche est actif, envoyez un signal de désactivation à partir d'un émetteur Trust SmartHome précis pour effacer son code de la mémoire.
3. Le récepteur va s'allumer/s'éteindre deux fois pour confirmer la suppression du code.

7. Effacement de toute la mémoire

1. Conservez le bouton de recherche du récepteur enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant indicateur se mette à clignoter rapidement. Le « mode effacement » reste maintenant actif pendant 15 secondes.
2. Appuyez encore une seconde sur le bouton de recherche pendant que le mode effacement est actif.
3. Le récepteur va s'allumer/s'éteindre deux fois pour confirmer la suppression de la mémoire.

1. Lamp/apparaat aansluiten en ontvanger plaatsen

Controleer eerst of de lamp of het apparaat is ingeschakeld. Sluit de lamp of het apparaat op de ontvanger aan en steek de ontvanger in een stopcontact. Overschrijd niet het maximale vermogen van 1000 W.

2. Leermodus activeren

Houd de leer-knop van de ontvanger één seconde ingedrukt. De leermodus blijft 15 seconden lang actief. Gedurende deze tijd knippert het lampje langzaam.

3. Zendercode toewijzen

Als de leermodus actief is, kan met een willekeurige Trust SmartHome-zender een AAN-sigitaal worden verzonden om de code in het geheugen van de ontvanger op te slaan.

4. Code bevestigen

De ontvanger wordt tweemaal in- en uitgeschakeld om de ontvangst van de code te bevestigen. De ontvanger kan maximaal zes verschillende zendercodes in het geheugen opslaan. Bij stroomuitval of als de ontvanger op een ander stopcontact wordt aangesloten, blijft het geheugen behouden.

5. Handmatig bedienen met een zender

1. Druk op ON om de ontvanger in te schakelen.
2. Druk op OFF om de ontvanger uit te schakelen.

6. Eén code wissen

1. Houd de leer-knop één seconde ingedrukt. De leermodus blijft 15 seconden lang actief. Gedurende deze tijd knippert het lampje langzaam.
2. Wanneer de leermodus actief is, kunt u met een bepaalde Trust SmartHome-zender een UIT-sigitaal versturen om deze code te wissen.
3. De ontvanger wordt tweemaal in- en uitgeschakeld om het wissen van de code te bevestigen.

7. Volledig geheugen wissen

1. Houd de leer-knop van de ontvanger ongeveer zeven seconden ingedrukt, totdat het lampje snel gaat knipperen. De wismodus blijft 15 seconden lang actief.
2. Druk terwijl de wismodus actief is de leer-knop opnieuw één seconde in.
3. De ontvanger wordt tweemaal in- en uitgeschakeld om het wissen van het geheugen te bevestigen.

1. Collegare la lampada/il dispositivo e posizionare il ricevitore

Controllare innanzitutto se la lampada o il dispositivo è acceso. Poi collegare la lampada o il dispositivo al ricevitore e inserire il ricevitore a una presa di corrente. Non superare il carico massimo: 1000 W.

2. Attivare la modalità di apprendimento (learn)

Premere il pulsante di apprendimento sul ricevitore per 1 secondo. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi, durante i quali l'indicatore LED lampeggerà brevemente.

3. Assegnare un codice al trasmettitore

Per assegnare il codice alla memoria del ricevitore, inviare un segnale di accensione con qualsiasi trasmettitore Trust SmartHome mentre la modalità di apprendimento è attiva.

4. Conferma del codice

Il ricevitore si accenderà/spegnerà 2 volte per confermare la ricezione del codice. Il ricevitore può memorizzare fino a 6 codici trasmettitore diversi.

La memoria non viene azzerata quando il ricevitore viene collegato a un'altra presa o in caso di interruzione della corrente elettrica.

5. Funzionamento manuale con trasmettitore Trust SmartHome

1. Premere il tasto di accensione per accendere il ricevitore.
2. Premere il tasto di spegnimento per spegnere il ricevitore.

6. Eliminazione di un singolo codice

1. Premere per 1 secondo il pulsante di apprendimento. La modalità di apprendimento sarà attiva per 15 secondi, durante i quali la spia a LED lampeggerà lentamente.
2. Mentre la modalità di apprendimento è attiva, inviare un segnale di spegnimento con un trasmettitore Trust SmartHome specifico per cancellare il codice.
3. Il ricevitore si accenderà e spegnerà 2 volte per confermare la cancellazione del codice.

7. Cancellazione completa della memoria

1. Premere e tenere premuto il pulsante di apprendimento del ricevitore (circa 7 sec.) finché il LED inizierà a lampeggiare rapidamente. La modalità di cancellazione sarà attiva per 15 secondi.
2. Premere di nuovo il pulsante di apprendimento per 1 secondo mentre la modalità di cancellazione è attiva.
3. Il ricevitore si accenderà/spegnerà 2 volte per confermare la cancellazione della memoria

1. Conecte la lámpara/dispositivo y coloque el receptor

Primero compruebe si la lámpara o el dispositivo están encendidos. Después, conecte la lámpara o el dispositivo al receptor y enchufe el receptor a la corriente eléctrica.

No sobrepase la carga máxima: 1000 W.

2. Activación del modo aprendizaje

Pulse el botón de aprendizaje del receptor durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 15 segundos, durante los cuales el indicador LED parpadeará lentamente.

3. Asigne el código de transmisor Trust SmartHome

Envíe una señal de encendido mediante cualquier transmisor Trust SmartHome mientras el modo aprendizaje esté activo para asignar el código a la memoria del receptor.

4. Confirmación del código

El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar que se ha recibido el código. El receptor puede almacenar hasta seis códigos de transmisor diferentes en la memoria. La memoria se guardará cuando el receptor se traslade a otro enchufe o si se produce un apagón.

5. Operación manual con un transmisor Trust SmartHome

1. Pulse ENCENDIDO para encender el receptor.
2. Pulse APAGADO para apagar el receptor.

6. Eliminación de un solo código

1. Pulse el botón de aprendizaje durante un segundo. El modo aprendizaje permanecerá activo durante 15 segundos, durante los cuales el indicador LED parpadeará lentamente.
2. Con el modo aprendizaje activado, envíe la señal de apagado de un transmisor Trust SmartHome específico para eliminar ese código.
3. El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar la eliminación del código.

7. Eliminación de memoria cuando está llena

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de aprendizaje en el receptor (aprox. 7 segundos) hasta que el indicador LED empiece a parpadear rápidamente. El modo eliminación permanecerá activo durante 15 segundos.
2. Vuelva a pulsar el botón de aprendizaje durante un segundo mientras el modo eliminación esté activo.
3. El receptor se encenderá/apagará dos veces para confirmar la eliminación de la memoria.

1. Ligar a lâmpada/equipamento e instalar o receptor

Primeiro, verifique se a lâmpada ou o equipamento está ligado. Em seguida, instale a lâmpada ou o equipamento no receptor e ligue o receptor a uma tomada. Não exceda a carga máxima: 1000 W.

2. Activar o modo de obtenção

Carregue no botão de obtenção do receptor durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo por 15 segundos, durante os quais o indicador LED pisca lentamente.

3. Atribuir um código do transmissor Trust SmartHome

Com o modo de obtenção activo, envie um sinal ON (ligar) com qualquer transmissor Trust SmartHome para atribuir o código à memória do receptor.

4. Confirmação do código

O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar que recebeu o código. O receptor pode guardar até 6 códigos de transmissor diferentes na sua memória. A memória será preservada quando o receptor for transferido para outra tomada ou em caso de falha de energia.

5. Funcionamento manual com um transmissor Trust SmartHome

1. Carregue em ON para ligar o receptor.
2. Carregue em OFF para desligar o receptor.

6. Eliminar um código

1. Carregue no botão de obtenção durante 1 segundo. O modo de obtenção fica activo por 15 segundos, durante os quais o indicador LED pisca lentamente.
2. Com o modo de obtenção activo, envie um sinal OFF (desligar) de um transmissor Trust SmartHome específico para eliminar o respectivo código.
3. O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar a eliminação do código.

7. Eliminar toda a memória

1. Carregue sem soltar o botão de obtenção do receptor (aprox. 7 seg) até o indicador LED começar a piscar rapidamente. O modo de eliminação ficará activo durante 15 segundos.
2. Com o modo de eliminação activo, carregue novamente no botão de obtenção durante 1 segundo.
3. O receptor liga e desliga 2 vezes para confirmar a eliminação da memória.

1. Koble til lampe/apparat og plasser mottakeren

Sjekk først at lampen eller apparatet er skrudd på. Plugg så inn lampen eller apparatet i mottakeren, og plugg mottakeren inn i en kontakt. Ikke overskrid maksimalbelastningen: 1000 W.

2. Aktivere lære-modus

Trykk på læreknappen på mottakeren i 1 sekund. Lære-modus vil være aktiv i 15 sekunder, og LED-lyset vil i hele denne perioden blinke sakte.

3. Tilordne Trust SmartHome-senderkode

Mens lære-modus er aktiv kan du sende et PÅ-signal med hvilken som helst Trust SmartHome-sender for å lagre koden i mottakerens minne.

4. Kodebekreftelse

Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at koden er mottatt. Mottakeren kan lagre opptil 6 forskjellige senderkoder i minnet sitt. Minnet vil bli bevart hvis mottakeren flyttes til en annen kontakt, eller hvis det skulle oppstå strømbrudd.

5. Manuell betjening med en Trust SmartHome-sender

1. Trykk ON for å skru mottakeren på
2. Trykk OFF for å skru mottakeren av

6. Slette en enkelt kode

1. Trykk på læreknappen i 1 sekund. Lære-modus vil være aktiv i 15 sekunder, og LED-lyset vil i hele denne perioden blinke sakte.
2. Mens lære-modus er aktiv sender du et OFF-signal med en spesifikk Trust SmartHome-sender for å slette den koden.
3. Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at koden er slettet.

7. Slette hele minnet

1. Trykk og hold lære-knappen på mottakeren nede (ca. 7 sek) til LED-lyset begynner å blinke raskt. Slette-modus vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Trykk på lære-knappen igjen i ca 1 sekund mens slette-modus er aktivert.
3. Mottakeren vil skru seg på/av 2 ganger for å bekrefte at minnet er slettet.

1. Anslut lampan/apparaten och sätt i mottagaren

Kontrollera först om lampan eller apparaten är på. Anslut sedan lampan eller apparaten till mottagaren och sätt i mottagaren i ett vägguttag. Överskrid inte maximal belastning: 1 000 W.

2. Aktivera inlärningsläget

Tryck på inlärningsknappen på mottagaren under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka långsamt.

3. Ange Trust SmartHome-sändarkoden

Skicka en ON-signal med en valfri Trust SmartHome-sändare medan inlärningsläget är aktivt för att ange koden till mottagarens minne.

4. Kodbekräftelse

Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta att koden har erhållits. Mottagaren kan lagra upp till 6 olika sändarkoder i sitt minne. Minnet behålls när mottagaren flyttas till ett annat uttag eller vid strömavbrott.

5. Manuell användning med en Trust SmartHome-sändare

1. Tryck på ON för att sätta på mottagaren.
2. Tryck på OFF för att stänga av mottagaren.

6. Radera en kod

1. Tryck på inlärningsknappen under 1 sekund. Inlärningsläget är aktivt i 15 sekunder och lysdioden kommer att blinka långsamt.
2. Medan inlärningsläget är aktivt kan en OFF-signal skickas av en viss Trust SmartHome-sändare för att radera koden.
3. Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta kodraderingen.

7. Radera hela minnet

1. Tryck på och håll nere inlärningsknappen på mottagaren (i ungefär 7 sekunder) tills lysdioden börjar blinka snabbt. Raderingsläget är aktivt i 15 sekunder.
2. Tryck på inlärningsknappen igen under 1 sekund medan raderingsläget är aktivt.
3. Mottagaren sätter på/stänger av sig 2 gånger för att bekräfta minnesraderingen.

1. Liitä lamppu/laite ja asenna vastaanotin

Tarkista ensin, että lamppu tai laite on kytketty päälle. Liitä sitten lamppu tai laite vastaanottimeen ja kytke vastaanotin pistorasiaan. Älä ylitä maksimikuormaa: 1000 W.

2. Aktivoi oppimistila.

Paina vastaanottimen oppimispainiketta noin yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Määritä Trust SmartHome-lähettimen koodi

Lähetä PÄÄLLÄ-signaali millä tahansa TRUST SMART Home-lähettimellä oppimistilan ollessa päällä määrittääksesi koodin vastaanottimen muistiin.

4. Koodin vahvistus

Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen, että koodi on vastaanotettu. Vastaanotin voi tallentaa korkeintaan kuusi erilaista lähettimen koodia muistiin. Tiedot säilyvät muistissa, kun vastaanotin siirretään toiseen pistokkeeseen sekä sähkökatkoksen sattuessa.

5. TRUST SMART Home lähettimen käyttö käsin

1. Kytke vastaanotin päälle painamalla ON-painiketta.
2. Kytke vastaanotin pois päältä painamalla OFF-painiketta..

6. Yhden koodin poisto

1. Paina oppimispainiketta yhden sekunnin ajan. Oppimistila on päällä 15 sekunnin ajan, jolloin LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.
2. Kun oppimistila on aktiivinen, lähetä tietyn TRUST SMART Home-lähettimen POIS PÄÄLTÄ -signaali poistaaksesi kyseisen koodin.
3. Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen koodin poiston.

7. Koko muistin poisto

1. Pidä vastaanottimen oppimispainiketta painettuna (noin 7 sekuntia), kunnes LED-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Poistotila on päällä 15 sekunnin ajan.
2. Paina oppimispainiketta uudestaan yhden sekunnin ajan poistotilan ollessa päällä.
3. Vastaanotin kytkeytyy päälle ja pois päältä kahdesti vahvistaen muistin poiston.

1. Forbind lampe/enhed, og anbring modtager

Tjek først, at lampen eller enheden er tændt. Sæt lampen eller enheden i modtageren, og sæt modtageren i en stikkontakt. Overskrid ikke den maksimale belastning: 1000 W.

2. Aktivér læretilstand

Hold læreknappen på modtageren nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.

3. Tildel Trust SmartHome-senderens kode

Tildel en kode til modtagerens hukommelse ved at sende et ON-signal fra en vilkårlig Trust SmartHome-sender, imens læretilstanden er aktiv.

4. Bekræftelse af kode

Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at koden er modtaget. Modtageren kan gemme koder fra op til seks forskellige sendere i sin hukommelse. Hukommelsen slettes ikke, når modtageren flyttes til en anden stikkontakt, eller i tilfælde af strømafbrydelse.

5. Manuel betjening med en Trust SmartHome-sender

1. Tryk på ON for at tænde for modtageren.
2. Tryk på OFF for at slukke for modtageren.

6. Sletning af enkelt kode

1. Hold læreknappen nede i ét sekund. Læretilstanden vil være aktiv i 15 sekunder. Imens blinker LED-indikatoren langsomt.
2. Imens læretilstanden er aktiv, kan du slette koden fra en specifik Trust SmartHome-sender ved at sende et OFF-signal fra den.
3. Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at koden blev slettet.

7. Sletning af hele hukommelsen

1. Hold læreknappen på modtageren nede (i ca. 7 sekunder), indtil LED-indikatoren begynder at blinke hurtigt. Slettestilstanden vil være aktiv i 15 sekunder.
2. Tryk på læreknappen igen i ét sekund, imens slettestilstanden er aktiv.
3. Modtageren vil tænde og slukke to gange for at bekræfte, at hukommelsen blev slettet.

1. Podłącz lampę/urządzenie i umieść odbiornik

Najpierw sprawdź, czy lampa lub urządzenie jest włączone. Następnie podłącz lampę lub urządzenie do odbiornika i włącz odbiornik do gniazda zasilania. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia: 1000 W.

2. Uruchom tryb nauki

Naciśnij przycisk nauki dla odbiornika przez 1 sekundę. Tryb nauki pozostanie aktywny przez 15 sekund. W tym czasie dioda kontrolna będzie powoli migać.

3. Przypisz kod przekaźnika Trust SmartHome

Aby przypisać kod do pamięci odbiornika, w czasie aktywności trybu nauki wyślij sygnał włączenia za pomocą dowolnego przekaźnika Trust SmartHome.

4. Potwierdzenie kodu

Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić otrzymanie kodu. Odbiornik może przechowywać w pamięci do 6 różnych kodów przekaźnika.

Pamięć zostanie zachowana po przeniesieniu odbiornika do innego gniazdka lub w razie awarii zasilania.

5. Ręczna obsługa za pomocą przekaźnika Trust SmartHome

1. Naciśnij ON, by włączyć odbiornik.
2. Naciśnij OFF, by wyłączyć odbiornik.

6. Usuwanie pojedynczego kodu

1. Naciśnij przycisk nauki przez 1 sekundę. Tryb nauki pozostanie aktywny przez 15 sekund. W tym czasie dioda kontrolna będzie powoli migać.
2. Aby usunąć dany kod, w czasie aktywności trybu nauki wyślij sygnał wyłączenia do konkretnego przekaźnika Trust SmartHome.
3. Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić usunięcie kodu.

7. Usuwanie całej pamięci

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nauki odbiornika (około 7 sekund) do czasu, aż dioda kontrolna zacznie migać z dużą częstotliwością. Tryb usuwania będzie aktywny przez 15 sekund.
2. Ponownie naciśnij przycisk nauki przez 1 sekundę w czasie aktywności trybu usuwania.
3. Odbiornik włączy się i wyłączy 2 razy, by potwierdzić usunięcie pamięci.

1. Připojení lampy či zařízení a umístění přijímače

Nejprve zkontrolujte, zda je lampa nebo zařízení zapnuté. Poté připojte lampu nebo zařízení k přijímači a zapojte přijímač do zásuvky. Nepřekračujte maximální zatížení: 1000 W.

2. Aktivace režimu učení

Po dobu 1 s přidržte stisknuté tlačítko učení na přijímači. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, během nichž bude indikátor LED pomalu blikat.

3. Přiřazení kódu přenašeče Trust SmartHome

Chcete-li přiřadit kód do paměti přijímače, odešlete v režimu učení signál ON (zapnout) pomocí jakéhokoliv přenašeče Trust SmartHome..

4. Potvrzení kódu

Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí přijetí kódu. V paměti přijímače lze uložit až 6 různých kódů přenašečů. Údaje zůstanou v paměti uloženy i po přesunutí přijímače do jiné zásuvky nebo při výpadku el. napájení.

5. Ruční ovládání přenašeče Trust SmartHome

1. Stisknutím tlačítka ON přijímač zapnete.
2. Stisknutím tlačítka OFF přijímač vypnete.

6. Odstranění jednotlivého kódu

1. Přidržte tlačítko učení stisknuté po dobu 1 s. Režim učení bude aktivní po dobu 15 s, během nichž bude indikátor LED pomalu blikat.
2. V režimu učení odešlete signál OFF příslušného přenašeče Trust SmartHome. Tím tento kód odstraníte.
3. Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí odstranění kódu.

7. Smazání zaplněné paměti

1. Stiskněte a přidržte stisknuté tlačítko učení přijímače (cca 7 s), dokud indikátor LED nezačne rychle blikat. Režim smazání bude aktivní po dobu 15 s.
2. V aktivovaném režimu smazání znovu stiskněte a přidržte tlačítko učení po dobu 1 s.
3. Přijímač provede 2x zapnutí a vypnutí, čímž potvrdí smazání paměti.

1. Pripojenie lampy/zariadenia a umiestnenie prijímača

Najprv skontrolujte, či sú lampa alebo zariadenie pripojené. Potom zapojte lampu alebo zariadenie do prijímača a prijímač zapojte do zásuvky. Neprekračujte maximálnu povolenú kapacitu: 1000 W.

2. Aktivácia režimu učenia

Stlačte tlačidlo učenia prijímača a podržte ho 1 sekundu. Režim programovania bude aktívny 15 sekúnd, počas ktorých bude pomaly blikať indikátor LED.

3. Priradenie kódu vysielacza Trust SmartHome

Zatiaľ čo je režim učenia aktívny, z ľubovoľného vysielacza Trust SmartHome odošlite signál zapnutia, čím sa priradí kód do pamäte prijímača.

4. Informácie o kódovaní

Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí prijatie kódu. Prijímač dokáže uchovať v pamäti až 6 rôznych kódov vysielacza. Informácie v pamäti sa uchovávajú aj po premiestnení prijímača do inej zásuvky alebo v prípade výpadku prúdu.

5. Manuálne ovládanie vysielacza Trust SmartHome

1. Stlačením tlačidla ON prijímač zapnete.
2. Stlačením tlačidla OFF prijímač vypnete..

6. Vymazanie jednotlivých kódov

1. Stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu. Režim programovania bude aktívny 15 sekúnd, počas ktorých bude pomaly blikať indikátor LED.
2. Zatiaľ čo je režim učenia aktívny, odošlite signál vypnutia z vysielacza Trust SmartHome, čím kód vymažete.
3. Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí vymazanie kódu.

7. Vymazanie celej pamäte

1. Stlačte a podržte tlačidlo učenia prijímača (asi 7 sekúnd), kým indikátor LED nezačne rýchlo blikať. Režim vymazania bude aktívny 15 sekúnd.
2. Zatiaľ čo je aktívny režim vymazania, znovu stlačte tlačidlo učenia a podržte ho 1 sekundu.
3. Prijímač sa dvakrát zapne a vypne, čím potvrdí vymazanie pamäte.

1. Lámpa/készülék csatlakoztatása és a vevőegység elhelyezése

Először ellenőrizze, hogy a lámpa vagy a készülék be van-e kapcsolva. Ez követően csatlakoztassa a lámpát vagy a készüléket a vevőegységhez, majd illessze a vevőegységet az aljzatba. Ne lépje túl az 1000 W-os maximális terhelést.

2. A tárolási mód aktiválása

Tartsa nyomva egy másodpercig a vevőegység tárolás gombját. A tárolási mód 15 másodpercig aktív lesz, közben a LED jelzőfény lassan villog.

3. Trust SmartHome adóegységgel használt kód megadása

Aktív tárolási módban a Trust SmartHome adóegységgel bekapcsolási jelet küldve vihető be kód a vevőegység memóriájába.

4. Kód megerősítése

A kód fogadását a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg. A vevőegység memóriája 6 különböző adóegységkód tárolására képes. A memória tartalma megmarad, ha a vevőegységet másik aljzatba helyezik, vagy áramszünet következik be.

5. Trust SmartHome adóegységgel történő manuális működtetés

1. A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg az ON (BE) gombot.
2. A vevőegység kikapcsolásához nyomja meg az OFF (KI) gombot.

6. Egyetlen kód törlése

1. Tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot. A tárolási mód 15 másodpercig aktív lesz, közben a LED jelzőfény lassan villog.
2. A kód törléséhez aktív tárolási módban küldjön kikapcsolási jelet az adott Trust SmartHome adóegységről.
3. A kód törlését a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg.

7. Teljes memória törlése

1. Nyomja meg és (kb. 7 másodpercig) tartsa nyomva a vevőegység tárolás gombját, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogni nem kezd. A törlési mód 15 másodpercig aktív lesz.
2. A törlési mód aktív állapotában ismét tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot.
3. A memóriatörlést a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg.

1. Conectați lampa/dispozitivul și amplasați receptorul

Întâi verificați dacă lampa sau dispozitivul sunt pornite. Apoi, conectați lampa sau dispozitivul în receptor și receptorul în priză. Nu depășiți sarcina maximă: 1000 W.

2. Activați modul de învățare

Țineți apăsat butonul de învățare al receptorului 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, timp în care indicatorul LED va clipi încet.

3. Alocați codul transmițătorului Trust SmartHome

Trimiteți un semnal de Pornire cu orice transmițător Trust SmartHome în timp ce modul de învățare este activ pentru a aloca un cod în memoria receptorului.

4. Confirmarea codului

Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că acest cod a fost înregistrat.

Receptorul poate memora până la 6 coduri de transmițător.

Memoria rămâne salvată când receptorul este mutat la altă priză, sau în caz de pană de curent.

5. Operare manuală cu un transmițător Trust SmartHome

1. Apăsați butonul Pornire pentru a porni receptorul.
2. Apăsați butonul Oprire pentru a opri receptorul.

6. Ștergerea unui singur cod

1. Țineți apăsat butonul de învățare 1 secundă. Modul învățare va fi activ timp de 15 secunde, timp în care indicatorul LED va clipi încet.
2. În timp ce modul de învățare este activ, trimiteți un semnal de Oprire de la un anumit transmițător Trust SmartHome pentru a șterge codul respectiv.
3. Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că acest cod a fost șters.

7. Ștergerea întregii memorii

1. Țineți apăsat butonul de învățare a receptorului (aprox. 7 secunde) până când indicatorul LED clipește rapid. Modul de ștergere va fi activ timp de 15 secunde.
2. Țineți apăsat din nou 1 secundă butonul de învățare în timp ce modul ștergere este activ.
3. Receptorul se va opri/porni de 2 ori pentru a confirma faptul că memoria a fost ștearsă.

1. Свържете лампата/устройството и сложете приемателя

Първо проверете дали лампата или устройството е включено. След това включете щепсела на лампата или устройството в приемателя и включете приемателя в контакт. Не надвишавайте максималната мощност: 1000 W.

2. Активиране на режим за обучение

Натиснете бутона за обучение на приемателя в продължение на 1 секунда. Режимът за обучение ще се активира за 15 секунди, по време на които светодиодният индикатор бавно ще премигва.

3. Определяне на кода на предавателя Trust SmartHome

Изпратете сигнал ON с който и да е предавател Trust SmartHome, докато режимът за обучение е активен, за да определите кода в паметта на приемателя.

4. Потвърждаване на кода

Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди получаването на кода. Приемателят може да съхранява до 6 различни кодове от предавателя в паметта си. Паметта ще се запази, ако приемателят бъде преместен в друг контакт или в случай на прекъсване на електрозахранването.

5. Ръчна работа с предавател Trust SmartHome

1. Натиснете ON, за да включите приемателя.
2. Натиснете OFF, за да изключите приемателя.

6. Изтриване на единичен код

1. Натиснете бутона за обучение в продължение на 1 секунда. Режимът за обучение ще се активира за 15 секунди, по време на които светодиодният индикатор бавно ще премигва.
2. Докато режимът за обучение е активен, изпратете сигнал OFF на конкретен предавател Trust SmartHome, за да изтриете този код.
3. Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди изтриването на кода.

7. Изтриване на цялата памет

1. Натиснете и задръжте бутона за обучение на приемателя (прибл. 7 сек.), докато светодиодният индикатор започне да премигва бързо. Режимът за изтриване ще бъде активен 15 секунди.
2. Натиснете отново бутона за обучение за 1 секунда, докато режимът за изтриване се активира.
3. Приемателят ще се включи/изключи 2 пъти, за да потвърди изтриването на паметта.

1. Σύνδεση λαμπτήρα/συσκευής και τοποθέτηση δέκτη

Ελέγξτε πρώτα αν ο λαμπτήρας ή η συσκευή είναι ενεργοποιημένα. Στη συνέχεια, συνδέστε το λαμπτήρα ή τη συσκευή με το δέκτη και τοποθετήστε το δέκτη στην πρίζα. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο: 1.000 W.

2. Ενεργοποίηση λειτουργίας εκμάθησης

Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα και κατ' αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει αργά η ενδεικτική λυχνία LED.

3. Εκχώρηση κωδικού πομπού Trust SmartHome

Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστέιλετε ένα σήμα ενεργοποίησης (ON) από οποιονδήποτε πομπό Trust SmartHome, για να εκχωρήσετε τον κωδικό του στη μνήμη του δέκτη.

4. Επιβεβαίωση κωδικού

Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η λήψη του κωδικού. Στη μνήμη του δέκτη μπορούν να αποθηκευθούν έως 6 διαφορετικοί κωδικοί πομπών. Όταν ο δέκτης μεταφέρεται σε άλλη πρίζα ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μνήμη διατηρείται.

5. Μη αυτόματος χειρισμός με πομπό Trust SmartHome

1. Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης (ON).
2. Για να απενεργοποιήσετε το δέκτη, πατήστε το πλήκτρο απενεργοποίησης (OFF).

6. Διαγραφή ενός κωδικού

1. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο. Η λειτουργία εκμάθησης παραμένει ενεργοποιημένη για 15 δευτερόλεπτα και κατ' αυτό το χρονικό διάστημα αναβοσβήνει αργά η ενδεικτική λυχνία LED.
2. Με ενεργή τη λειτουργία εκμάθησης, αποστέιλετε ένα σήμα απενεργοποίησης (OFF) από έναν συγκεκριμένο πομπό Trust SmartHome, ώστε να διαγράψετε τον κωδικό του.
3. Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή του κωδικού.

7. Πλήρης διαγραφή μνήμης

1. Πατήστε το πλήκτρο εκμάθησης του δέκτη και κρατήστε το πατημένο (για περίπου 7 δευτ.), έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η λειτουργία διαγραφής θα είναι ενεργή για 15 δευτερόλεπτα.
2. Με ενεργή τη λειτουργία διαγραφής, πατήστε ξανά το πλήκτρο εκμάθησης για 1 δευτερόλεπτο.
3. Ο δέκτης θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί 2 φορές ώστε να επιβεβαιωθεί η διαγραφή της μνήμης.

1. Lambayı/cihazı bağlayın ve alıcıyı yerleştirin

İlk olarak lambanın veya cihazın açık olup olmadığını kontrol edin. Ardından lambayı veya cihazı alıcıya takın ve alıcıyı prize takın. Maksimum yükü aşmayın: 1000 W.

2. Öğrenme modunu etkinleştirme

Alıcı üzerindeki öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.

3. Trust SmartHome verici kodunu atayın

Alıcı belleğine kodu atamak için öğrenme modu etkin durumdayken herhangi bir Trust SmartHome vericisi ile bir AÇIK sinyali gönderin.

4. Kod onayı

Alıcı kodun alındığını onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır. Alıcı belleğinde en fazla 6 farklı verici kodu saklayabilir. Bellek, alıcının başka bir prize taşınması veya elektrik kesintisi durumlarında da korunacaktır.

5. Trust SmartHome vericisinin manüel çalışması

1. Alıcıyı açmak için ON (AÇIK) tuşuna basın.
2. Alıcıyı kapatmak için OFF (KAPALI) tuşuna basın.

6. Tek kod silme

1. Öğrenme düğmesine 1 saniye basın. Öğrenme modu 15 saniye boyunca etkin durumda kalacak ve LED göstergesi yavaşça yanıp sönecektir.
2. Öğrenme modu etkin durumdayken, bu kodu silmek için belirli bir Trust SmartHome vericisine ait KAPALI sinyali gönderin.
3. Alıcı kodun silindiğini onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır.

7. Tam bellek silme

1. Alıcının öğrenme düğmesini, LED göstergesi hızlı yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 7 saniye basılı tutun. Silme modu 15 saniye boyunca etkin olacaktır.
2. Silme modu etkin durumdayken öğrenme düğmesine yeniden 1 saniye basın.
3. Alıcı belleğin silindiğini onaylamak için 2 defa açılıp kapanacaktır.

1. Подключите лампу/устройство и разместите приемник

Сначала проверьте, что лампа или устройство включено. Затем подключите лампу или устройство к приемнику и подключите приемник к розетке. Не превышайте максимальную нагрузку: 1000 Вт.

2. Активируйте режим обучения

Нажмите и удерживайте кнопку обучения приемника в течение 1 секунды. Режим обучения будет активен в течение 15 секунд, при этом светодиодный индикатор будет медленно мигать.

3. Определение кода передатчика Trust SmartHome

Отправьте сигнал включения с помощью любого передатчика Trust SmartHome при активном режиме обучения, чтобы задать код в памяти приемника.

4. Подтверждение кода

Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения приема кода. В памяти приемника может храниться до 6 различных кодов передатчиков.

Данные в памяти сохраняются, когда приемник переподключается в другую розетку или в случае сбоя питания.

5. Ручное использование посредством передатчика Trust SmartHome

1. Нажмите «ВКЛ.», чтобы включить приемник.
2. Нажмите «ВЫКЛ.», чтобы выключить приемник.

6. Egyetlen kód törlése

1. Tartsa nyomva egy másodpercig a tárolás gombot. A tárolási mód 15 másodpercig aktív lesz, eközben a LED jelzőfény lassan villog.
2. A kód törléséhez aktív tárolási módban küldjön kikapcsolási jelet az adott Trust SmartHome adóegységről.
3. A kód törlését a vevőegység kétszeri be- és kikapcsolással erősíti meg.

7. Полное удаление памяти

1. Нажмите и удерживайте кнопку обучения приемника (примерно в течение 7 секунд), пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Режим удаления будет активен в течение 15 секунд.
2. Повторно нажмите и удерживайте кнопку обучения в течение 1 секунды, когда режим удаления активен.
3. Приемник включится/выключится 2 раза для подтверждения удаления памяти.

1. Priključite žarnico/napravo in namestite sprejemnik

Najprej preverite, če je luč ali naprava vklopljena. Nato luč ali napravo vklopite v sprejemnik in sprejemnik vklopite v vtičnico. Ne prekoračite maksimalne obremenitve: 1000 W.

2. Aktivirajte način za učenje

Na sprejemniku pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo. Način za učenje bo aktiven 15 sekund – v tem času bo LED indikator počasi utripal.

3. Vstavite kodo oddajnika Trust SmartHome.

V času delovanja načina za učenje pošljite signal za vklop (ON) s katerim koli oddajnikom Trust SmartHome, da vstavite kodo v pomnilnik sprejemnika.

4. Potrditev kode

Sprejemnik bo prejem kode potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil. Sprejemnik v svojem pomnilniku lahko shrani do 6 različnih kod oddajnikov. Pomnilnik se bo ohranil tudi, če boste sprejemnik premaknili v drugo vtičnico ali v primeru izpada elektrike.

5. Ročno upravljanje z oddajnikom Trust SmartHome

1. Pritisnite gumb za vklop (ON), da vklopite sprejemnik.
2. Pritisnite gumb za izklop (OFF), da izklopite sprejemnik.

6. Izbris ene same kode

1. Pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo. Način za učenje bo aktiven 15 sekund – v tem času bo LED indikator počasi utripal.
2. V času delovanja načina za učenje pošljite signal za izklop (OFF) z izbranim oddajnikom, da izbrisete to kodo.
3. Sprejemnik bo izbris kode potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil.

7. Brisanje celotnega pomnilnika

1. Na sprejemniku pritisnite gumb za učenje in ga držite (približno 7 sekund), dokler LED indikator ne prične hitro utripati. Način za brisanje bo aktiven 15 sekund.
2. V času delovanja načina za brisanje ponovno pritisnite gumb za učenje in ga držite 1 sekundo.
3. Sprejemnik bo izbris pomnilnika potrdil tako, da se bo 2-krat vklopil in izklopil.

1. Spojite svjetiljku/uređaj i postavite prijamnik

Prvo provjerite jesu li svjetiljka ili uređaj uključeni. Zatim uključite svjetiljku ili uređaj u prijamnik i uključite prijamnik u utičnicu. Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje: 1000 W.

2. Aktivirajte način učenja

Pritisnite tipku za učenje na prijamniku na 1 sekundu. Način učenja bit će aktivan 15 sekundi i za to će vrijeme polako treperiti LED-pokazatelj.

3. Dodijelite kod odašiljača Trust SmartHome

Pošaljite signal uključivanja s bilo kojim odašiljačem tvrtke Trust SmartHome dok je način učenja aktivan kako biste dodijelili kod u memoriju prijamnika.

4. Potvrda koda

Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio da je kod primljen. U memoriju prijamnika može se spremati do 6 različitih kodova odašiljača. Memorija će biti sačuvana kada se prijamnik prebaci u drugu utičnicu ili u slučaju nestanka struje.

5. Ručno upravljanje odašiljačem Trust SmartHome

1. Pritisnite ON (Uklj.) da biste uključili prijamnik.
2. Pritisnite OFF (Isklj.) da biste isključili prijamnik.

6. Brisanje jednog koda

1. Pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu. Način učenja bit će aktivan 15 sekundi i za to će vrijeme polako treperiti LED-pokazatelj.
2. Kada je način učenja aktivan, pošaljite signal OFF (Isklj.) određenog odašiljača Trust SmartHome da biste izbrisali taj kod.
3. Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio brisanje koda.

7. Brisanje cijele memorije

1. Pritisnite i držite tipku za učenje na prijamniku (otprilike 7 sekundi) dok LED-pokazatelj ne počne brzo treperiti. Način brisanja bit će aktivan 15 sekundi.
2. Ponovo pritisnite tipku za učenje na 1 sekundu dok je aktivan način brisanja.
3. Prijamnik će se uklj./isklj. 2 puta da bi potvrdio brisanje memorije.

1. Підключення лампи чи пристрою через приймач

Спершу ввімкніть лампу чи пристрій. Потім підключіть лампу чи пристрій до приймача, а приймач – до розетки. Не підключайте обладнання, потужність якого перевищує 1000 Вт.

2. Активація режиму навчання

На приймачі натисніть кнопку режиму навчання та утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор..

3. Призначення коду передавача Trust SmartHome

У режимі навчання надішліть сигнал увімкнення за допомогою будь-якого передавача Trust SmartHome, щоб призначити код у пам'яті приймача.

4. Підтвердження коду

Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу чи пристрій, щоб підтвердити отримання коду. У пам'яті приймача можуть зберігатися до 6 різних кодів передавачів.

У разі підключення приймача до іншої розетки або аварійного вимкнення електроенергії всі дані в його пам'яті зберігаються.

5. Ручне керування за допомогою передавача Trust SmartHome

1. Натисніть кнопку увімкнення, щоб увімкнути лампу чи пристрій через приймач.
2. Натисніть кнопку вимкнення, щоб вимкнути лампу чи пристрій через приймач.

6. Видалення одного коду

1. Натисніть кнопку режиму навчання й утримайте її протягом 1 секунди. Режим навчання активується на 15 секунд, протягом яких повільно блиматиме світлодіодний індикатор.
2. Увімкнувши режим навчання, надішліть сигнал вимкнення з потрібного передавача Trust SmartHome, щоб видалити його код із пам'яті приймача.
3. Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу чи пристрій, щоб підтвердити видалення коду.

7. Повне очищення пам'яті

1. Натисніть кнопку режиму навчання приймача й утримайте її протягом приблизно 7 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати. Це активує режим видалення на 15 секунд.
2. Натисніть кнопку режиму навчання ще раз і утримайте її протягом 1 секунди, поки режим видалення активний.
3. Приймач двічі ввімкне й вимкне лампу чи пристрій, щоб підтвердити видалення всіх даних із пам'яті.

7. محو الذاكرة الممتلئة

1. اضغط على زر الموالفة الخاص بجهاز الاستقبال (حوالي 7 ثوان) واحتفظ به مضغوطاً إلى أن يبدأ مؤشر LED في الوميض بسرعة. سوف يتم تفعيل وضع المحو لمدة 15 ثانية.
2. اضغط على زر الموالفة مرة أخرى لمدة ثانية واحدة بينما وضع الإلغاء فعال.
3. سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على محو الذاكرة.

1. توصيل اللبنة/الجهاز ووضع جهاز الاستقبال

تحقق أولاً من تشغيل اللبنة أو الجهاز. ثم قم بتوصيل مقبس اللبنة أو الجهاز في جهاز الاستقبال وقم بتوصيل جهاز الاستقبال في المقبس. لا تتجاوز الحمل الأقصى المسموح به: 1000 واط.

2. تفعيل وضع التخصيص

اضغط على زر التخصيص الموجود على جهاز الاستقبال لمدة 1 ثانية. سوف يكون وضع التخصيص فعالاً لمدة 15 ثانية، وأثناء ذلك يومض مؤشر LED عندئذٍ ببطء.

3. قم بتخصيص كود لجهاز الإرسال

قم بإرسال إشارة تشغيل إلى أي جهاز إرسال Trust SmartHome بينما وضع الموالفة فعال، وذلك لتخصيص كود لذاكرة جهاز الاستقبال.

4. تأكيد الكود

سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على استلام الكود. جهاز الاستقبال يمكنه حفظ ما يصل إلى 6 أكواد مختلفة لجهاز الإرسال في ذاكرته. سوف يتم حفظ الذاكرة عند تحريك جهاز الاستقبال إلى مقبس آخر أو في حالة ظهور عطل بنظام الطاقة.

5. التشغيل اليدوي بواسطة جهاز الإرسال Trust SmartHome

1. اضغط على زر التشغيل لتشغيل جهاز الاستقبال.
2. اضغط على زر الإطفاء لإطفاء جهاز الاستقبال.

6. محو الكود الفردي

1. اضغط على زر التخصيص لمدة 1 ثانية. سوف يكون وضع التخصيص فعالاً لمدة 15 ثانية، وأثناء ذلك يومض مؤشر LED عندئذٍ ببطء.
2. بينما يكون وضع التخصيص فعال، فأرسل إشارة إطفاء لجهاز الإرسال Trust SmartHome لغرض محو هذا الكود.
3. سوف يقوم جهاز الاستقبال بالتشغيل/الإطفاء مرتين تأكيداً على محو الكود.