

BASSET-KESKUS

(Hager Vector – kotelo polystyreeniä)

KESKUSTA EI SAA ASENTAA ULOS

Kun keskus asennetaan kosteaan tilaan tai olosuhteisiin, joissa suuria lämmönvaihteluja

1. on käytettävä tuuletustulppaa (toimitetaan keskuksen mukana)
2. kaapelit on tuotava koteloon alakautta

Tuuletustulppa asennetaan kotelon alapintaan M20-mitoitettuun läpivientiaihioon alla olevan kuvan mukaisesti.

