

DK Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Viktig informasjon:

Lampen skal monteres av en autorisert el-installatør. Kontrollér at märkningen af lampen stemmer overens med den anvendte spænding, samt installationsmåde og område. Husk altid at afbryde for gruppeafbryderen inden montering af lampen. Overskrid aldrig lampens max. wattage märkning. Vær opmærksom på, at lyskilden sidder korrekt i fatningen. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedæsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. Lampen er godkendt til videresløjfning. (maks. 30 stk.). Garantien bortfaller ved brug af forkantslysdaempere (LR).

Monteringsvejledning

Kontrollér at lampen er godkendt til det aktuelle sted, hvor lampen skal monteres. Hvis muligt, aprovér først kopporet på tilsvarende materiale for at sikre det færdige hul har den rigtige diameter. Kontrollér derefter at der ikke er vandrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Afstanden ned til den nærmeste overflade (højskabe osv.) skal mindst være 50 cm.

Trin 1

Lav hullet i loftet Ø84 mm.

Trin 2

Trek kabel/rør ned til lampen og tilslut ledningen.

Trin 3

Montér sikkerhedsboksen i loftet.

Trin 4

Isæt downlight front med lyskilde.

EN Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Important information:

The lamp must be installed by an authorised electrician. Check that the label on the lamp matches the utilised voltage and also check the method of installation and area. Always remember to disconnect from the mains before installing the lamp. Never exceed the wattage label on the lamp. Make sure that the light source is correctly positioned in the socket. The lamp is approved for additional cabling. (max. 30 pieces). The warranty is invalid if the leading edge dimmer type is used (LR).

Installation instructions:

Check that the lamp is approved for the actual location where the lamp will be mounted. If possible, test the cup drill on similar material first to ensure that the finished hole has the correct diameter. Then check that there are no water pipes or cables where the hole is going to be drilled. The distance down to the nearest surface (tall cupboards, etc.) must be at least 50 cm.

Step 1

Drill the hole in the ceiling Ø84 mm.

Step 2

Pull the cable/pipe down to the lamp and connect the wire.

Step 3

Mount the safety box in the ceiling

Step 4

Fit the downlight front into the light source.

SE Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Viktig informasjon:

Lampen ska monteras av en auktoriserad elinstallatör. Kontrollera att märkningen på lampan stämmer överens med den använda spänningen, samt installationssätt och område. Tänk alltid på att stänga av grupptrytaren innan lampan monteras. Överskrid aldrig lampans maximala wattmärkning. Kontrollera att ljuskällan sitter korrekt i fatningen. Lampan är godkänd för vidarekoppling (max 30 stk.). Garantien bortfaller vid användning av framkantsdimmer (LR).

Monteringsanvisning:

Kontrollera att lampan är godkänd för den aktuella platsen där lampan ska monteras. Prova om möjligt först hålsägen på motsvarande material för att säkerställa att det färdiga hålet har rätt diameter. Kontrollera därefter att det inte är vattenrör eller kablar där hålet ska borras. Avståndet ner till närmaste yta (högskäp osv.) ska minst vara 50 cm.

Steg 1

Gör hålet i taket Ø84 mm.

Steg 2

Dra kabel/rör ner till lampan och anslut ledningen.

Steg 3

Montera säkerhetsboxen i taket.

Steg 4

Sätt i downlight front med ljuskälla.

NO Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Viktig informasjon:

Lampen skal monteres av en autorisert el-installatør. Kontroller at merkningen på lampen passer til spenningen samt installasjonsmåte og område. Husk alltid å slå av gruppebryteren før montering av lampen. Overskrid aldri lampens maks. wattage merkning. Vær opmærksom på, at lyskilden sitter korrekt i fatningen. Lampan er godkjent til vidarekoppling (maks. 30 stk.).

Monteringsveileitung:

Kontroller at lampan er godkjent til det pågjeldende stedet, der lampen skal monteres. Om mulig, avprøv først kopporet på tilsvarende materiale for å sikre, at det ferdige hullet har riktig diameter. Kontroller deretter at det ikke er vannrør eller kabler, der hvor hullet skal bores. Avstanden ned til den nærmeste overflaten (høyskap osv.) skal minst være 50 cm.

Trinn 1

Lag hullet i taket Ø84 mm.

Trinn 2

Trek kabel/rør ned til lampen og tilslutt ledningen.

Trinn 3

Monter sikkerhetsboksen i taket.

Trinn 4

Sett i downlight front med lyskilde.

DE Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Wichtige Informationen:

Die Lampe muss von einem autorisierten Elektriker montiert werden. Kontrollieren Sie, ob die Kennzeichnung der Lampe zu der verwendeten Spannung, der Installationsweise und der Umgebung passt. Denken Sie immer daran, vor der Montage der Lampe die Gruppensicherung auszuschalten. Überschreiten Sie niemals die zulässige maximale Watt-Zahl der Lampe. Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Leuchtmittels in der Fassung. Die Lampe ist für die Durchgangsverdrahtung zugelassen. (max. 30 Stück).

Montageanleitung:

Kontrollieren Sie, ob die Lampe für den Bereich zugelassen ist, in dem sie montiert werden soll. Falls Sie die Möglichkeit haben, probieren Sie den Hohlbohrer bei vergleichbarem Material aus, um zu gewährleisten, dass das fertige Loch den richtigen Durchmesser hat. Kontrollieren Sie anschließend, dass an der Stelle, an der das Loch gebohrt werden soll, keine Wasserleitungen oder Kabel liegen. Der Abstand zur nächsten Oberfläche (Hochschrank usw.) muss mindestens 50 cm betragen.

Schritt 1

Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 84 mm in die Decke.

Schritt 2

Verlegen Sie ein Kabel oder ein Rohr zur Lampe.

Schritt 3

Montieren Sie die Sicherheitsbox unter der Decke.

Schritt 4

Setzen Sie das Downlight mit dem Leuchtmittel ein.

FI Low Profile LED downlight
220-240 VAC

Tärkeää tietoa:

Virallisinen sähköasentajan tulee asentaa lamppu. Tarkasta, että lampun jännite, asennus ja paikka ovat oikeita. Muista tarkastaa rinnakkaiskytkintä ennen asennusta. Älä ylitä lampun jänniteränäärää. Varmista, että lampun kannake on oikein asennettu. Varmista, että lampu soveltuu rinnakkaiskynttään. (max 30 kpl.)

Asennusohje:

Varmista, että lampu asennetaan oikeaan paikkaan. Jos mahdollista, koeporaa paikka, johon aiot asentaa lampun, jotta reikä on oikean kokoinen. Tarkasta, että et poraa paikkaan, jossa on vesiputkia tai sähköjohtoja. Etäisyys lähipäänä olevaan esteeseen (esim. kaappi) täytyy olla vähintään 50 cm.

Vaihe 1

Tee Ø84 mm reikä.

Vaihe 2

Yhdistä johdot/putket lamppuun ja asenna ne.

Vaihe 3

Asenna turvaboksi kattoon ja kiinnitä.

Vaihe 4

Kiinnitä downlight front valo.



IP 44

