


VANAMO IP21

elektronisella liitintälitteellä | med elektroniskt driftdon | elektroonilise liiteseadmega | with electronic ballast


1.

**Fl:**

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainostaan valonlähettää ja tehoa joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

1. Irrota valaisimen kupu.
2. Kiinnitä valaisin seinään sivuilla olevien kiinnitysreikien kohdista.
3. Kytke asennusjohdot asianmukaisesti kytktärimaan.
4. Sulje kupu painamalla se valaisirunkoon.
5. Valaisin on ketjutettavissa.


2.

**SE:**

Armaturen får endast installeras av en fackman. Använd endast ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Bryt av strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

1. Öppna kulan.
2. Fäst armaturen i vägg genom fästhålen i stommen.
3. Installera inkommande kabel i kopplingsplint, enligt gällande före skrifter.
4. Stäng kulan, genom att trycka den mot armaturstommen.
5. Överkopplingsbar.


3.

**EE:**

Valgustit tohib paigaldada vaid eriväljaõppega isik. Kasuta ainult valgustile märgitud valgusallikat ja võimsust. Lülitä enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hoolduse seltsi.

1. Eemalda valgusti kuppel keerates kruvikeerajat kupli servas olevates sälküdades.
2. Kinnita valgusti seinale põhjas olevate kinnitusavade kohalt.
3. Ühenda juhtmed korrektselt klemmlistiuga.
4. Paigalda valgustisse lamp, vajutades seda lambipesa põhjani.
5. Sulge kuppel, surudes seda vastu valgusti korput.

4.

**UK:**

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

1. Open diffuser by turning a screwdriver in joint.
2. Install the luminaire to ceiling trough the fixing holes.
3. Install the supply wiring properly to the terminal block.
4. Close the bowl, by pushing it against the luminaire housing.
5. Easy looping.

TUOTE PRODUKT TOODE PRODUCT	KG	P x L x K MM	LAMPPU LAMPPA LAMBID LAMP	NRO	EAN
Vanamo 8W 1x pistorasia, valkoinen	0,8	455 x 75 x 71	T5 8W 3000 K	4107275	6435200147721
Vanamo 8W 1x pistorasia, hopea	0,8	455 x 75 x 71	T5 8W 3000 K	4107287	6435200156174
Vanamo 14W valkoinen	0,7	585 x 75 x 71	T5 14W 3000 K	4107289	6435200156211
Vanamo 14W 1x pistorasia, valkoinen	1,0	725 x 75 x 71	T5 14W 3000 K	4107276	6435200147745
Vanamo 14W 1x pistorasia, hopea	1,0	725 x 75 x 71	T5 14W 3000 K	4107288	6435200156198
Vanamo 14W 2x pistorasia, valkoinen	1,2	855 x 75 x 71	T5 14W 3000 K	4107290	6435200156235
Vanamo 21W 1x pistorasia, valkoinen	1,3	1020 x 75 x 71	T5 21W 3000 K	4107291	6435200156259





AIRAM

Valmistuttaja | Tillverkat för | Tellija | Made for:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FIN-02460 Kerava, Finland, www.airam.fi

VANAMO IP21

elektronisella liitintälitteellä | med elektroniskt driftdon | elektroonilise liiteseadmega | with electronic ballast

8W 4107275 / 4107287**14W 4107289****14W 4107276 / 4107288****14W 4107290****21W 4107291**