




NARVIK

IP44   

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Käytä ainoastaan syöttöjännitettä ja taajuutta joka on merkitty valaisimeen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Använd endast driftspänning och frekvens som är märkt på armaturen. Bryt av strömmen för installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

Elektriseadmete paigaldustöid on lubatud teha üksnes vastaval spetsialistil. Kasuta ainult valgustile märgitud võrguvoolu ja sagedust. Lülita enne paigaldust ja hooldust vool välja. Käesolevat juhendit tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel.

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Use only rated voltage and frequency as marked in the fixture. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

NARVIK SEINÄVALAISIN

	VÄRI	SIS. LAMPUN	VALONLÄHDE	M-ERÄ	SNRO	EAN
A1SEAA IP44 6W 350lm RST	RST	kiinteä LED	6 W 350 lm 3000 K	1	4116114	6435200187833

NARVIK POLLARI

	VÄRI	SIS. LAMPUN	VALONLÄHDE	M-ERÄ	SNRO	EAN
A1SEAB IP44 6W 350lm RST	RST	kiinteä LED	6 W 350 lm 3000 K	1	4116115	6435200187826

AIRAM

Valmistaja | Tillverkare | Tootja | Manufacturer:

Oy Airam Electric Ab, Sementtitehtaankatu 6, FI-04260 Kerava, Finland, www.airam.fi