

ASENNUSOHJE

INSTALLATION INSTRUCTIONS

TINKA

FI

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu on voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä. Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tinka 7W ja 15W -valaisimet himmennettävissä TRIAC-himmentimillä.
- Näiden valaisimien valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Tinka-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat, tekniset tiedot sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

EN

WARNING

- For safety reasons, only a qualified electrician may perform the installation, maintenance, or inspection in accordance with these instructions.
- Switch the power off before installation or maintenance.
- The product warranty is only valid when the connection to the mains current is carried out using a compatible Winled LED-driver. The manufacturer is not responsible for incorrect use of the luminaire.

INFO

- The Tinka 7W and 15W luminaires can be dimmed with TRIAC dimmers.
- The light source of this luminaire cannot be replaced. When the luminaire no longer works, it has to be decommissioned.
- These instructions must be kept and handed over to the user of the luminaire.

FIGURES


- Via the winled.fi website, you can access the Tinka series website, where the luminous intensity distribution diagrams, dimension diagrams, technical specifications, and these installation instructions are available in electronic format.




Mittakuvat

Dimensions


Tinka 7W




Tinka 15W



Tinka 26W









Tinka 40W



ASENNUSOHJE INSTALLATION INSTRUCTIONS TINKA



	FI Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
	EN Before installation or maintenance, disconnect the luminaire group from the electrical network and make sure that no one can switch the power back on during the installation.
	FI Varmista, että valaisimen mekanismin valitsinkiekkoo on OFF asennossa.
	EN Make sure that the selector in the luminaire mechanism is in the OFF position.
	FI Käännä vipu niin, että se ei ole samassa linjassa OFF merkin kanssa. Tällöin valaisimen kosketuspinnat ovat piilossa.
	EN Turn the lever so that it is not aligned with the OFF sign. This keeps the contact surfaces of the luminaire hidden.
	FI Aseta valaisin kiskoon.
	EN Place the luminaire on the mounting rail.
	FI Käännä vipua niin, että se on samassa linjassa OFF merkin kanssa. Varmista, että valaisin on tukevasti kiinni.
	EN Turn the lever so that it is aligned with the OFF sign. Make sure that the luminaire is securely in its place.
	FI Valitse valitsinkiekosta haluttu vaihe 1, 2 tai 3.
	EN Select the desired phase (1, 2, or 3) using the selector.
	FI Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.
	EN Switch the power on and check the functionality of the luminaire.