

# VERDE

## Asennusohje



Verde 9W

53UL395L009R  
53UL395N009R  
53UL395N009M



## VERDE 9W

**Jännite:** 220-240V 50Hz

**Nimellisteho:** 9W

**Kehyksen väri:** valkoinen/musta

**Valaisukulma:** 120°

**Valonväri:** 3000K/4000K

**Valovirta:** 800 lm / 885 lm

**Kotelointi:** IP54

**Runkomateriaali:** alumiini

**Värintoistoindeksi:** 80

**Mitat:** 187mm x 100mm x 60mm

**Käyttölämpötila:** -20° – +40°

**Asennustapa:** Pinta-asennus, seinä

**Virtalähde:** Sisäinen

**Kytkenä:** Verkkovirta

**Himmennettävyyys:** ei


**Käyttöikä:** 50 000h

**Tuotetakuu:** 2 vuotta


**Sähkönumerotx:** 4142089 | 4142090 | 4142143

## ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinyrhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Avaa valaisimen rungon ulkoreunoilla olevat kuusiokolo ruuvit mukana tulevalla avaimella ja ota asennuslevy irti.
3. Poraa seinään sopivan kokoiset reiät kiinnitystä varten.
4. Tuo liitäntäkaapeli asennuslevyn reiästä lävitse. Kiinnitä valaisimen asennuslevy seinään mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. **HUOM! Mukana tulevat ruuvien kumitiivisteet pitää laittaa ruuvien alle, jotta IP-luokitus täyttyy!**
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / ⊕ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Aseta valaisin asennuslevyyn kiinni ja ruuvaa kuusiokoloruuvit takaisin paikalleen.
7. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.



## MITTAKUVA



## VAROITUS

- Turvallisussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

## INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

## KUVAT

- Ylläolevalla QR-koodilla pääset Verde valaisimen verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.

Winled Oy

Rautatienkatu 21 a, 33101 TAMPERE | 0290 011 411 | myynti@winled.fi