


LEDstrip 24V Neon Side IP67

hidealite



E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	Effect	Max. length	LEDs/m
7507403	4143724	3207001	7392971141671	LEDstrip 24V Neon Side IP67 3000K 5m	50W	17m	120LEDs/m
7507404	4143725	3207002	7392971141688	LEDstrip 24V Neon Side IP67 3000K lpm	10W	17m	120LEDs/m
7507405	4143726	3207003	7392971141695	LEDstrip 24V Neon Side IP67 4000K lpm	10W	17m	120LEDs/m
7507406	4143727	3207004	7392971141701	LEDstrip 24V Neon Side IP67 RGB 5m	55W	13m	96LEDs/m
7507407	4143728	3207005	7392971141718	LEDstrip 24V Neon Side IP67 RGB lpm	11W	13m	96LEDs/m





For explanation of symbols
see www.hidealite.se



IK08 in
ALU-profile



Accessories







E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
7507414	4143735	3207012	7392971141787	Profil Neon Side IP67 2m*
7507416	4143737	3207014	7392971141800	Clips Neon Side IP67 15pcs
7507419	4143740	3207017	7392971141831	Connection kit LEDstrip Neon Side IP67 Single Colour
7507420	4143741	3207018	7392971141848	Connection kit LEDstrip Neon Side IP67 RGB


SAFETY INSTRUCTIONS

en	Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
sv	Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
fi	Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huolto.
no	Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
da	Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
de	Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
pl	Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powini-en zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
fr	Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.


Information




Do not bend too tight



Do not twist







Do not hang













Do not droop

How to cut NEON









Installation






Installation



Installation in profile



The end cap cannot be installed into the aluminium profile.


i

Information

NEON



NEON RGB



i

Possibility to order running meters




Vid beställning av löpmeter finns möjligheten att välja anslutning enligt bild.

Läs mer på www.hidealite.com


When ordering a running meter, it is possible to select the connection as shown.

Read more at www.hidealite.com

Front cable entry



Side cable entry



Bottom cable entry



i