


LEDstrip Neon Top

hidealite





E-nr	Snro	EI.nr	GTIN	Name	Effect	Max. length	LEDs/m
7507408	4143729	3207006	7392971141725	LEDstrip 24V Neon Top IP67 3000K 5m	50W	17m	120LEDs/m
7507409	4143730	3207007	7392971141732	LEDstrip 24V Neon Top IP67 3000K lpm	10W	17m	120LEDs/m
7507410	4143731	3207008	7392971141749	LEDstrip 24V Neon Top IP67 4000K lpm	10W	17m	120LEDs/m
7507411	4143732	3207009	7392971141756	LEDstrip 24V Neon Top IP67 RGB 5m	55W	13m	96LEDs/m
7507412	4143733	3207010	7392971141763	LEDstrip 24V Neon Top IP67 RGB lpm	11W	13m	96LEDs/m



For explanation of symbols
see www.hidealite.se

IK08 in
ALU-profile

Accessories



E-nr	Snro	EI.nr	GTIN	Name
7507415	4143736	3207013	7392971141794	Profil Neon Top IP67 2m*
7507417	4143738	3207015	7392971141817	Clips Neon Top IP67 15pcs
7507421	4143742	3207019	7392971141855	Connection kit LEDstrip Neon Top IP67 Single Colour
7507422	4143743	3207020	7392971141862	Connection kit LEDstrip Neon Top IP67 RGB



Ok att placera LEDstrip Neon i närheten av klor och saltvatten, men inte direkt i. Tänd aldrig upp LEDstrip Neon i direkt solljus.

Förhöjd risk att LEDstrip NEON gulnar:

Undvik att montera i miljöer som kräver extra ventilation tex måleri, lackering & tvätthallar.

Ok to place LEDstrip Neon near chlorine and salt water, but not directly in. Never light up LEDstrip Neon in direct sunlight.

Increased risk of LEDstrip NEON yellowing:

Avoid mounting in environments that require extra ventilation eg painting, painting & laundry halls.

SAFETY INSTRUCTIONS

en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

da

Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

de

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.




pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powini- en zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.


fr

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.


Information




Do not bend too tight



Do not twist







Do not hang













Do not droop

How to cut NEON









Installation






Installation



Installation in profile



The end cap cannot be installed into the aluminium profile.


i

Information

NEON



NEON RGB



i

Possibility to order running meters




Vid beställning av löpmeter finns möjligheten att välja anslutning enligt bild.

Läs mer på www.hidealite.com

When ordering a running meter, it is possible to select the connection as shown.

Read more at www.hidealite.com



i