




CORE & DEKA PANEL LIGHT USER GUIDE

CORE ja DEKA -VALAISIMEN ASENNUSOHJE




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS / TURVALLISUUSOHJEITA

Basic safety precautions should always be followed when installing, including the following / Asennuksessa ja huollossa on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita, mukaan lukien seuraavia:

1. Read all instructions. / Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
2. Licensed electrician for installation only. / Tuotteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen
3. Always ensure the power is OFF and the fitting has cooled down before performing any maintenance, cleaning, changing the globe or adjustment to the fitting. / Varmista aina ennen asennus- ja huoltotöitä, että virta on kytketty pois päältä.
4. Do not install any luminaire near the heat source. / Älä asenna valaisinta lähelle lämmityslaitetta.
5. Do not exceed the nominal supply voltage or amperage ratings. / Käytä vain valaisimeen tai liitännälaitteeseen merkittyä nimellisjännitettä.
6. To avoid injury or damage to the fitting, please ensure that power leads and screws are secure before connecting power. / Varmista, että syöttöjohdot ja liitännät ovat kunnossa ennen virran kytkemistä päälle.

For color changeable model (controlled by slide switch in lamp) please select light color before installation, see picture.

Voit valita valaisimesta halutun värilämmön (3000k/3500k/4000k), mikäli valaisin on varustettu viereisen kuvan mukaisella liukukytkimellä. Valitse värilämpö ennen valaisimen asennusta.




NOTE: Before installation, please check the information of drivers as below / HUOM: Tarkista liitännälaitteen tiedot ennen asennusta alla olevien ohjeiden mukaan.

Non-dim	Can not be used with any dimmer. / Valaisinta ei voi himmentää.
Triac dim	Compliable with recommended TRIAC dimmers. / Soveltuu himmennettäväksi LED-säätimillä ja useilla yleissäätimillä.
DALI / Push	Work with DALI dimming system or push dim system. / Soveltuu käytettäväksi DALI-järjestelmässä tai painonappiohjauksessa.


NOTE: Before Installation, please check the IP label on the luminaire to choose right place to install. / HUOM: Tarkista valaisimesta IP-luokka ennen asennusta.

IP20	Indoor use only, do not use in wet or damp place. / Vain sisäkäyttöön ja kuiviin tiloihin
IP44	Indoor use only, use in wet or damp place. / Soveltuu asennettavaksi kosteaan tilaan, muuntaja sijoitettava kuivaan tilaan.

Fig.1: Installation spacing / Asennustila




INSTALLATION / ASENNUS



1. Open a hole according to the cutout size of LED panel.


Tee ohjeiden mukainen upotusaukko asennuspintaan.



2. Use screw-driver to open the driver terminal cover, feed the main AC wire in terminal block respectively, then fix the cover back.

Avaa liitäntälaitteen kansi, kytke syöttöjohtoon N- ja L -johtimet jousiliittiimeen ja kiinnitä kansi tiukasti takaisin.

L = Brown/ruskea
N = Blue/sininen



3. Connect the LED panel with driver, hold back the spring clip, then push the LED panel into the hole.


Liitä valaisin pikaliittimellä liitäntälaitteeseen, taivuta kiinnitysrousset taakse ja asenna valaisin upotusaukkoon.

4. Make sure the LED panel fixed tightly in ceiling, turn on the power.


Tarkista, että valaisin pysyy hyvin asennusaukossa. Kytke virta päälle.



DALI



PUSH DIM



Round CORE downlights / Pyöreät CORE -alasvalot

NON-DIM / EI-HIMMENNETTÄVÄ

Code/Tuotekoodi	Product name/Tuotenimi	Diameter/Halkaisija	Cutout/Asennusaukko	Electrical number/Sähkönumero
JPL-UP120V-8WDIP-D	CORE ON/OFF 8W valkoinen	Ø120	Ø108-113	4123204
JPL-UP170V-12WDIP-D	CORE ON/OFF 12W valkoinen	Ø170	Ø157-162	4236704

Round CORE downlights / Pyöreät CORE -alasvalot

TRIAC DIM / TRIAC-HIMMENNETTÄVÄ

Code/Tuotekoodi	Product name/Tuotenimi	Diameter/Halkaisija	Cutout/Asennusaukko	Electrical number/Sähkönumero
JPL-UP120V-8WDIP-D	CORE DIM 8W valkoinen	Ø120	Ø108-113	4123204
JPL-UP120H-8WDIP-D	CORE DIM 8W harmaa	Ø120	Ø108-113	4236704
JPL-UP120M-8WDIP-D	CORE DIM 8W musta	Ø120	Ø108-113	4236705
JPL-UP170V-12WDIP-D	CORE DIM 12W valkoinen	Ø170	Ø157-162	4123200
JPL-UP170H-12WDIP-D	CORE DIM 12W harmaa	Ø170	Ø157-162	4236706
JPL-UP170M-12WDIP-D	CORE DIM 12W musta	Ø170	Ø157-162	4236707
JPL-UP224V-18WDIP-D	CORE DIM 18W valkoinen	Ø224	Ø205-212	4123232
JPL-UP224M-18WDIP-D	CORE DIM 18W musta	Ø224	Ø205-212	4236772

Square DEKA downlights / Neliö DEKA -alasvalot

TRIAC DIM / HIMMENNETTÄVÄ

Code/Tuotekoodi	Product name/Tuotenimi	Size/Koko	Cutout/Asennusaukko	Electrical number/Sähkönumero
JPL-UPN120V-10WDIP	DEKA 10W valkoinen	120*120	108*108	4236724
JPL-UPN170V-12WDIP	DEKA 12W valkoinen	170*170	160*160	4236725
JPL-UPN170M-12WDIP	DEKA 12W musta	170*170	160*160	4236726

DALI/PUSH CORE downlights / DALI/PUSH CORE -alasvalot

Code/Tuotekoodi	Product name/Tuotenimi	Diameter/Halkaisija	Cutout/Asennusaukko	Electrical number/Sähkönumero
JPL-UP120V-8WDIP-DALI	CORE 8W valkoinen DALI/PUSH	Ø120	Ø108-113	4246563
JPL-UP120H-8WDIP-DALI	CORE 8W harmaa DALI/PUSH	Ø120	Ø108-113	4246561
JPL-UP120M-8WDIP-DALI	CORE 8W musta DALI/PUSH	Ø120	Ø108-113	4246562
JPL-UP170V-12WDIP-DALI	CORE 12W valkoinen DALI/PUSH	Ø170	Ø157-162	4246552
JPL-UP170H-12WDIP-DALI	CORE 12W harmaa DALI/PUSH	Ø170	Ø157-162	4246553
JPL-UP170M-12WDIP-DALI	CORE 12W musta DALI/PUSH	Ø170	Ø157-162	4246554
JPL-UP224V-18WDIP-DALI	CORE 18W valkoinen DALI/PUSH	Ø224	Ø205-212	4246564
JPL-UP224M-18WDIP-DALI	CORE 18W musta DALI/PUSH	Ø224	Ø205-212	4246565

DALI/PUSH DEKA downlights / DALI/PUSH DEKA -alasvalot

Code/Tuotekoodi	Product name/Tuotenimi	Size/Koko	Cutout/Asennusaukko	Electrical number/Sähkönumero
JPL-UPN120V-10WDIP-DALI	DEKA 10W valkoinen DALI	120*120	108*108	4246551
JPL-UPN170V-12WDIP-DALI	DEKA 12W valkoinen DALI	170*170	160*160	4246566
JPL-UPN170M-12WDIP-DALI	DEKA 12W musta DALI	170*170	160*160	4246567