

BRUKSANVISNING / USER MANUAL

RA

RA – nedpendlad belysningsarmatur med direkt och indirekt ljus

RA – suspended luminaire with direct and indirect light



Article	Lenght (mm)	Width (mm)	Height (mm)	c/c (mm)	Weight (Kg)
RA L1200	1190	150	27 (75)	750-1180	3,9

Modell; RA -DE

Är försedd med dragsnöre för manuell ljusreglering (långt drag) samt tänd/släck (kort drag)

Equipped with pullcord for manual light control (long pull) or on/off (short pull)

Modell; RA -AUTO

Är försedd med sensor för automatisk energibesparande ljusstyrning, tänder vid närvaro och håller ljusnivån konstant samt släcker vid frånvaro.

Equipped with sensor for automatic energysaving light control, turn on at presence and keeping lightlevel constant and turn off in case of absence.

Montage / Installation

Monteras nedpendlad med inkluderade wireupphäng c/c 750-1180mm (konsol skjutbar längs profil)

Rekommenderad installationshöjd från golv 2100mm.

Install suspended with included wire-kit c/c 750-1180mm (console is moveable along profile)

Recommended installation height from floor 2100mm.

Inkoppling / Wiring

Levereras med 3m anslutningskabel med schukokontakt.

Supplied with 3m connection cable with schuko plug.

Service / Service

Bryt spänningen före arbete. Utbyte av komponenter får endast utföras av utsedd person.

Rengör med mjuk trasa.

Disconnect power supply before work. Components shall only be replaced by manufacturer or their designated person.

Clean luminaire with soft cloth.

