Asennusohje
LINER 24V

230V kytkentöjä saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asennettaessa valaisinryhmä pitää olla irti sähköverkosta, esimerkiksi katkaisemalla virta sähkökeskukselta. Virta on katkaistava myös vaihdettaessa virtalähdettä tai valaisinta.

1. Mittaa kaapiston alapinta tai muu haluttu kohta, johon led-lista asennetaan.
2. Katkaise led-lista mitattuun pituuteen. Led-listassa ei ole erillisiä katkaisukohtia, vaan voit katkaista sen juuri haluamastasi kohdasta. Lisää katkaistuun päätyyn päätypala.
3. Ruuvaa kiinnikkeet paikalleen. Paina led-lista paikalleen kiinnikkeisiin.
4. Vie syöttökaapeli 24V liitäntälaitteelle ja kytke + ja – johtimet liitäntälaitteeseen.
5. Mikäli liitäntälaitteessa on valmiina pistoke, kytke pistorasiaan. Muussa tapauksessa kytke liitäntälaite verkkovirtaan.



Toimituksen sisältö:

1kpl LINER 2,3m
5kpl kiinnikkeet
5kpl ruuvit
2kpl päätypalat

Lisätarvikkeet

Kulmajatko

Ruuvaa kulmajatko kiinni kaapiston pohjaan. Työnnä kulmajatkon liittimet led-listojen katkaistuihin päihin ja paina listat paikalleen.
Huom! Tarkista napaisuus: + / -



Tarvikesarja lieden ylitykseen

Työnnä liittimet led-listojen katkaistuihin päihin. Vie kaapelin päät liesituulettimen yläpuolella olevaan tilaan ja yhdistä rasialiittimillä.
Huom! Tarkista napaisuus: + / -



Syöttökaapeli 200cm

Jos led-listan katkaisujen jälkeen syntyy molemmista päistä katkaistu hukkapätkä, voit hyödyntää sen lisätarvikkeena saatavalla syöttökaapelilla.
Huom! Tarkista napaisuus: + / -