


Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-seinävalaisin SYKLO



Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitانتä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering


Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.

VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Vaihe 1 / Steg 1




Irroita valaisimen eri osat toisistaan / Koppla loss de olika delarna av armaturen.

Vaihe 2 / Steg 2



Kiinnitä valaisimen pohja ruuveilla. Kytke johdot / Fäst lampskyddet med skruvar. Anslut ledningarna

Vaihe 3 / Steg 3



Aseta valaisin paikalleen ja kiristä lukitusruuvit. Kytke virta / Sätt i lampan och dra åt låsskruvarna. Slå på strömmen.

Tekniset tiedot/Teknisk information

Valonväri	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K, 5700K	3000K, 4000K, 5700K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K	3000K, 4000K
Teho	2x5W	2x5W	2x4W	2x4W	2x5W	27W	27W	20W
Avauskulma	60°	60°	360°	360°	60°	24°	24°	60°
Kotelointiluokka	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Valon määrä	2x400lm= 800LM	2x400lm= 800LM	520-590lm	520-590lm	2x400lm= 800lm	3000lm	3000lm	2100lm
Värintoisto	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80	CRI>80
Jännite	200-240VAC	200-240VAC	200-240VAC 50/60Hz	200-240VAC 50/60Hz	200-240VAC	200-240VAC	200-240VAC	200-240VAC
Koko	-	-	175x95x100mm	175x95x100mm	-	-	230x100x145mm	-
Himmennystapa	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä	Triac	Triac	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä	Ei himmennettävä
Muuntajan koko	170x60x105mm	170x60x105mm	-	-	-	-	-	-
Materiaali	Alumiini	Alumiini	Alumiini	Alumiini, Muovi	Alumiini	-	Alumiini	-
Käyttöikä	>50000h	>50000h	>50000h	>50000h	>50000h	>50000h	>50000h	>50000h
Energialuokka	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A	A++, A+, A
Käyttölämpötila min	-	-	-	-	-	-	-20°C	-
Käyttölämpötila max	-	-	-	-	-	-	40°C	-
Hyväksynnät	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS	CE, RoHS
Suojausluokka	-	-	I	I	-	-	I	I
Valaisimen väri	Valkoinen	Musta	Musta	Valkoinen	Harjattu teräs	Valkoinen	Musta	Musta

