

CAJON PILKE

Asennusohje



Cajon 40W

20UL390K040X



Pilke 40W

20UL399K040X

CAJON 40W

TUOTENUMERO	20UL390K040X
SÄHKÖNUMERO	4542121
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	4200 lm (105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4162 lm (104 lm/W)
ASENNUSTAPA	ø 48-60mm tolppa
MITAT [P x L x K]	450mm x 560mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	7,0kg
VÄRI	tummanharmaa
RUNKOMATERIAALI	alumiini/muovi
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +55° C
TEHO	40W
NIMELLISTEHO	40W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, IP67
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	75
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	180°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	5 vuotta

PILKE 40W

TUOTENUMERO	20UL399K040X
SÄHKÖNUMERO	4542122
VÄRILÄMPÖTILA	4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	4200 lm (105 lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	4162 lm (104 lm/W)
ASENNUSTAPA	ø 48-60mm tolppa
MITAT [P x L x K]	490mm x 720mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	10,0kg
VÄRI	tummanharmaa
RUNKOMATERIAALI	alumiini/muovi
KOTELOINTILUOKKA IP	IP66
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	-
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-40° - +55° C
TEHO	40W
NIMELLISTEHO	40W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	-
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen, IP67
KYTKENTÄ	kiinteä liitäntäkaapeli
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	75
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	180°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	-
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	-
TUOTETAKUU	5 vuotta

ASENNUSOHJE

1. Ennen asennusta tai huoltoa kytke valaisinryhmä irti sähköverkosta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Valaisimessa on kiinteä liitäntäkaapeli, joka pitää rasioida ja liittää verkkovirtaan asianmukaisilla tarvikkeilla. Esim. ABB kalvorasialla ja Wago liittimillä.
3. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / PE / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
4. Kiristä valaisin tukevasti asennusosan ruuveilla kiinni valaisintolppaan.
5. Kytke virta päälle ja tarkasta toiminta.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Cajon & Pilke-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKEA
044 715 0083
tuki@winled.fi