



0049060 CMI-T 150W Rx7s - 4.6kg
 0049061 CMI-T 150W Rx7s - 4.6Kg
 0049062 CMI-T 70W Rx7s - 4.2kg
 0049063 CMI-T 70W Rx7s - 4.2kg

Disconnect from mains supply before replacing the fuse or the lamp.
 Vor dem Einsetzen der Sicherung oder der Lampe Spannungsfreiheit herstellen.
Débrancher le secteur avant de remplacer le fusible ou l'ampoule.
 Desconectar del suministro de la red, antes de realizar la sustitución del fusible o de la lámpara.
Voor het vervangen van lamp of zekering, eerst netspanning uitschakelen.
 Koppla bort spänningen före byte av en säkring eller en lamp.




Switch Off
 Abschalten
Débrancher
 Desconectar
Uitschakelen
 Stäng av


1




2




3



4




5





6



7



8



Replace any cracked protective shield.
 Dieses symbol bedeutet, dass defekte Schutzgläser sofort ersetzt werden müssen.
Ce symbol indique que vous devez remplacer tout verre de protection fêlé.
 Este simbolo indica que hay que 'reemplazar filtros en caso de rotura o desperfectos'.
Dette symbolet indikerer at alle ødelagte (sprukne) sikkerhetglass må skiftes.
 Valaisinta el saa käyttää ilman suojalasias vioitunut suojalasi on vaihdettava uuteen ennen valaisimen käyttöön ottoa.