

PMMASTER-10 PIKAOHJELMOINTIOHJE

Asenna GS350 keskukseseen ja varmista ruuvilla. Laita MG:n ja PIR:n paristot paikalleen.

> Asentajatila OK, 9999 >> 02: Silm./Laitteet OK, Lisää laite OK, paina MG:n tai PIR:n Enroll-painiketta kunnes led syttyy, vapauta painike ja varmista keskukselta, että ilmaisimen ID on oikein ja hyväksy OK.

Sijainti OK, Etuovi tai Olohuone OK, Tyyppi OK, 1.Sis/Ulos 1 tai 5. Sisätila OK,

> Seuraava laite OK jne...

Paina kauko-ohjaimen * painiketta kunnes led syttyy ja jää palamaan, vapauta painike ja tarkista ID ja hyväksy OK >> Poistu ohjelmointitilasta "Lukko kiinni" ja OK, Odota että teksti "Päivitty 0XX" häviää näytöltä.

Muut asetukset (vain punaisella merkityt muutetaan)

> Asentajatila OK, 9999 >> OK >> 03:Ohjauspaneeli OK...Muuttaaksesi asetusta selaa > painikkeella ja hyväksy OK

03: OHJAUSPANEELI

01: TULOVIIVE 1	30
02: TULOVIIVE 2	15
03: POISTUMISAIKA	60
04: POIST. TILA	Normaali
05: PIKAKYTKENTÄ	pikak. Sallittu
06: OHITUS	Pakota päälle
07: AVAINTIETO	avaint. Estetty
08: POISKYTKENTÄ	Aina
09: ULKOINEN VIR.	Poissa viritys
21: LASKURI	sallittu lkm 3
22: KAKSOISHÄLYT	h.ilm.estetty
31: PANIIKKIHÄL.	Äänetön HÄTÄ
32: PAKOTUS	PAKOT.KOODI:0000
33: EI LIIKETTÄ	ei valvontaa
34: KANS.K.VALIKKO	Silm. Kans. PÄ
35: VERK.VIKA.RAP	180 minuuttia
36: VAHV. AIKA	Ei käytöstä
37: VAROAIKA	Varo aika 00s
38: HÄL. PERUTTU	per.aika 4h
39: NOLLAUS VALIK	Käyt. Nollaus
40: VAROAIKA Palo	00 sekunnissa
43: KESKUSSIREENI	Pietso sir. on
44: SIREENI	Soimisaika 1m
45: STROBO AIKA	20 minuuttia
46: SIRKÄYTÖSSÄ	Pois Vika
51: VAROITUSÄÄNET	OFF ei kotona
52: HÄIRIÖÄÄNET	äänet estetty

Tämän ohjelmoinnin jälkeen voidaan käyttää langattoman turvapaketin **TurvapakettiW pikaohjetta**, jossa neuvotaan ilmaisimien asentaminen, keskuksen kiinnitys, käyttöönotto (ajan asetus, matkapuhelinnumeron määrittäminen ja tunnusten vaihtaminen) sekä käyttö ja laajentaminen.