


Lämpöilmaisimien kytkeminen

MCT ja MCTV

- kytke tuleva +johdin +liittimeen
- kytke lähtevä +johdin +liittimeen
- kytke tuleva -johdin -liittimeen
- kytke lähtevä -johdin -liittimeen



MCT ja MCTV OSOITTEELLINEN

- kytke tuleva +johdin +liittimeen
- kytke lähtevä +johdin +liittimeen
- kytke tuleva -johdin -liittimeen
- kytke lähtevä -johdin -liittimeen

Osoitteeksi muodostuu kaikkien OFF asennossa olevien DIL kytkimien arvojen summa. Kytkimien arvot ovat seuraavat:

- DIL 1 = 1
- DIL 2 = 2
- DIL 3 = 4
- DIL 4 = 8
- DIL 5 = 16
- DIL 6 = 32
- DIL 7 = 64

