



Asennusohje
WI-LTE-110-O

4G LTE CPE ulkokäyttöön



Connection



Pakkauksen sisältö



4G LTE reititin, PoE sovitin, kiinnitysnauha

Ledien ja liittimien selitykset



Aseta SIM-kortti


Tukee 4G/3G/2G verkkoa, LTE FDD/TDD/WCDMA/UMTS/GSM



- ① Työnnä paperiliitin korttipaikan reunassa olevaan pieneen reikään ja paina voimakkaasti, jotta korttipaikka ponnahtaa ulos.
- ② Aseta ja työnnä SIM korttipaikkaan.

Kirjaudu WEB-sivulle


1. Aseta tietokoneesi IP-osoitteeksi **192.168.1.49** ja oletusyhdykskäytäväksi **192.168.1.2**. Yhdistä laite tietokoneeseen RJ45 UTP-kaapelilla.



2. Avaa selaimesi ja mene osoitteeseen: **http://192.168.1.2/**. Syötä oletusarvoinen käyttäjätunnus ja salasana **admin/admin**, joka on myös painettuna reitittimen pohjaan.




3. Voit tarkistaa vastaanottaako laitteesi 4G-signaalin siirtymällä **System Status** valikkoon. Jos laite onnistuneesti vastaanottaa signaalin, mutta et saa siltikään internet yhteyttä, paina kohtaa **Connection Settings** (Tällä ohjataan internet kulkua päälle/pois)



4. Jos sivu ei näytä 4G-yhteyden tietoja, ole hyvä ja siirry **Network > Dial Up** asettaaksesi APN-parametrit (Voit ottaa yhteyttä korttisi palveluntarjoajaan saadaksesi APN-parametrit)

5. Siirry **Network > WiFi setting** muokataksesi langattoman verkkosi SSID:tä, sekä salasanaa, jotta voit jakaa Wi-Fi:n loppukäyttäjien käyttöön



No.	VAP Name	SSID Name	SSID Security Type	SSID Password	Status	Actions
1	mtk7628-test-1	mtk7628-test-1	WPA2-PSK	12345678	Enabled	Edit Disable
2	mtk7628-test-2	mtk7628-test-2	WPA2-PSK	12345678	Disabled	Edit Enable
3	mtk7628-test-3	mtk7628-test-3	WPA2-PSK	12345678	Disabled	Edit Enable
4	mtk7628-test-4	mtk7628-test-4	WPA2-PSK	12345678	Disabled	Edit Enable

Wireless Setting

SSID Name : mtk7628-test-1 *


SSID Security Type : WPA2-PSK

SSID Password : 12345678 *


OK Cancel

Käyttötavat

Tee 4G-yhteydestäsi Wi-Fi ja langallinen internet-yhteys, jota esimerkiksi CCTV-kamerat voivat käyttää



Käytä päätelaitetta osana langatonta videovalvontaa



TURVAOHJEET

Tämä osio sisältää laitteen käyttöä koskevia tärkeitä tietoja. Osio sisältää myös laitteen turvallista käyttöä koskevia tietoja. Lue tämä teksti huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Elektroninen laite

Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö on kielletty. Älä käytä laitetta, jos laitteen käyttö aiheuttaa vaaraa tai häiritsee muiden sähkölaitteiden toimintaa.

Käyttöympäristö

- Vältä pölyisiä, kosteita ja likaisia ympäristöjä. Vältä magneettikenttiä. Laitteen käyttö näissä ympäristöissä voi johtaa virtapiirin toimintahäiriöihin.
- Sammuta laite ja irrota se virtalähteestä ennen johtojen liittämistä ja irrottamista. Varmista, että kätesi ovat kuivat käytön aikana.
- Sijoi laite vakaalle pinnalle.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, jotka tuottavat voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä, kuten mikroaaltouunista tai jääkaapista.
- Ukkosmyrskyjen aikana laite on suojattava salamaniskulta katkaisemalla siitä virta ja irrottamalla kaikki laitteeseen liitetty johdot.
- Älä käytä laitetta ukkosmyrskyjen aikana, sillä se voi aiheuttaa salamaniskun vaaran. Laitteen käyttö ukkosken aikana tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Finnsat ei korvaa ukkosken aiheuttamia vahinkoja!
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 0 - +40 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on -40 - +70 °C. Ääriämpötilat voivat vahingoittaa laitetta ja lisävarusteita.
- Säilytä laitetta ja lisävarusteita hyvin tuuletetussa ja viileässä tilassa suojattuna suoralta auringon valolta. Älä peitä tai ympäröi laitetta pyyhkeillä tai muilla esineillä. Älä aseta laitetta säilytyskoteloon, jonka lämmönsiirtokyky on heikko, kuten rasiaan tai pussiin.
- Suojaa laite ja lisävarusteet sateelta ja kosteudelta, sillä ne voivat aiheuttaa tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
- Pidä laite loitolla lämmönlähteistä ja tulesta, kuten lämmittimistä, mikroaaltouuneista, liesistä, kuumavesivaraajista, lämpöpattereista ja kynttilöistä.
- Älä aseta laitteen päälle esineitä, kuten kynttilöitä tai vesiasioidia. Jos laitteen sisälle pääsee vieraita esineitä tai nestettä, lopeta laitteen käyttö heti, kytke laite pois päältä ja irrota kaikki siihen liitetyt johdot.
- Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja. Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa lämmön haihtumista varten.
- Lopeta laitteen ja sovellusten käyttö hetkeksi, jos laite ylikuumenee. Jos ylikuumentunutta laitetta pidetään ihoa vasten pitkään, ihossa voi ilmetä lievän palovamman oireita, kuten punaisia läikkiä ja tummumista.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureskella tai imeskellä laitetta tai lisävarusteita. Se voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa vaaratilanteen.
- Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia.
- Laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että säteilylähteen ja kehon välissä on vähintään 20 cm vapaata tilaa.

Älä pura tai peruskorjaa laitetta tai sen lisävarusteita. Se aiheuttaa takuun raukeamisen ja vapauttaa valmistajan vahinkovastuusta. Jos laite vaurioituu, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja kysy neuvoja tai pyydä heitä korjauttamaan laite. Pidä laite kuivana ja estä laitteeseen kohdistuvat fyysiset iskut. Jos laite on kauan käyttämättömänä, irrota se virtalähteestä. Päivitäthän laitteesi ohjelmiston säännöllisesti.

Laitteen hävittäminen



Laitteen ja akkujen (jos ne sisältyvät toimitukseen) hävittämiseen sovelletaan uusinta WEEE-direktiiviä (2012/19/EU-direktiivi) ja akkudirektiiviä (2006/66/EY-direktiivi). Sähkö- ja elektroniikkaromu ja akut on erotettava muusta jätteestä, jolloin mahdollisten vaarallisten aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset ihmisten terveydelle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Takuukortti

Jos tuote hajooa itsestään kolmen kuukauden kuluessa ostopäivästä, tarjoamme uuden tuotteen. Jos tuote vikaantuu takuuajan, tarjoamme ammattimaisen huoltopalvelun.

Ostokuitti ja tuotteen koko sarjanumero vaaditaan, jotta takuupalvelu voidaan toimittaa. Viat, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai olosuhteista, kuten luonnonkatastrofista, vesivahingosta, liian korkeasta lämpötilasta tai vastaavasta, eivät ole takuun piirissä.

Käyttäjänimi	
Osoite	
Puhelinnro	
Ostopaikka	
Ostopaikan osoite	
Tuotenumero	
Ostoajaka	
Sarjanro	
Jakelu	