

Tarvikkeet / Varaosat

E7300083	7,4V 2,2 Ah Li-ion
----------	--------------------

Akun vaihto

1. Löysää käsivalaisimen takana olevat ruuvit ja nosta kansilevy (6 ruuvia).
2. Nosta akku ulos ja irrota kaapelit akun navoista.
3. Vaihda vastaavaan samantyyppiseen akkuun.
4. Liitä uusi akku +napaan (punainen) ja -napaan (musta).
5. Asenna uusi akku takaisin paikalleen, jossa vanha akku oli, ruuvaa kansilevy takaisin.

Ympäristönsuojeluilmoitus

Tämä tuote sisältää ladattavia akkuja.
Ympäristösyistä käytettyä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
Jätä paristot kierrätyspisteeseen.



Tekniset tiedot

Valonlähde	3 W Cree LED
Väriämpötila	6200 K
Elinikä LED	> 50 000 h 3 käyttötilaa kirkkaus 100%, 70% vast. 30%
Valoteho/Valoalue	240 lm/150 m (100 %)
Avauskulma	20°
Akku	7,4V 2,2 Ah Li-ion
Toiminta-aika	100 %: 3,5 h / 70 %: 8 h / 30 %: 12 h
Latausaika	5,5 h
Merkkivalot	värikkäiset LED'it (pun, kel, vihr)
Kotelointiluokka	IP44 käsivalaisin IP20 latausasema
Suojausluokka	III
Lämpötila-alue	-10 °C ... +40 °C
Mitat, (P x L x K)	125 x 75 x 300 mm käsivalaisin 133 x 55 x 112 mm latausasema
Paino	1,58 kg käsivalaisin 0,14 kg latausasema

Lisätietoja valaisimista, lisävarusteista tai muista
valikoimastamme on osoitteessa
www.kamic.fi tai soita 010 8328 220

KAMIC

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad • Tel 054-57 01 20
info@kamic.se • www.kamic.se

Handy LED Li

Käsivalaisin, LED 3W
turvavalaisintoiminnolla
Snro 8779217

Ohjekirja



KAMIC

Pakkaus sisältää

Käsivalaisin, latausasema/seinäteline, verkkolaite 230 V AC (12 V 500 mA), autolaturi 12 V , oranssi linssi, ohjekirja ja kiinnikkeet.

Lue ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä, ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja tuotteen oikeasta käytöstä. Jotta takuu olisi voimassa, asennus ja käyttö on suoritettava lakien ja määräysten sekä tässä oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.

- Turvallisuuksista ja jotta valmistajan sertifioima CE-vaatimustenmukaisuus ei vaarannu, tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Älä katso suoraan LED-valonlähteeseen silmävaurioiden välttämiseksi. Älä suuntaa taskulampun valoa ihmisiin tai eläimiin tarkoituksella.
- Vältä käsivalaisimen käyttöä epäsuotuisissa ympäristöissä. Esimerkiksi ympäristön lämpötilassa yli +50 °C tai missä on palavia kaasuja, liuottimia, höyryä, pölyä ja suhteellisessa kosteudessa yli 80%.
- Älä käytä tuotetta, jos epäilet, että tuote on vaurioitunut.
- Huollon ja korjaukset saa suorittaa valtuutettu, pätevä henkilö.
- Käsivalaisin on työväline, älä anna lasten leikkiä sillä.

Tuotekuvaus


Handy LED Li LED 3 W on kestävä käsiturvalaisin, jossa on optimaalinen valo moneen mahdolliseen tilanteeseen. Maksimi valotehon käyttötilan lisäksi on mahdollista vaihtaa kahteen muuhun käyttötilaan; 70 % ja 30 % valovirta. Toimintatilat pienemmällä valoteholla tarkoittavat, että akku kestää pidempään. Lisäksi siinä on vilkkutila, jonka avulla valaisinta voidaan käyttää varoitusvalona yhdessä oranssin suodattimen kanssa (sisältyy). Latausasema voidaan asentaa seinälle. Kun valaisin on latausasemassa, se on mahdollista asettaa niin, että se syttyy automaattisesti sähkökatkon sattuessa.

Ominaisuudet

- 3 käyttötilaa (100 %, 70 % ja 30 %)
- Ladattava litiumioniakku
- Lampun voi kääntää, 20 ° eteen- ja 90 ° taaksepäin
- Varoitusvalo yhdessä oranssin suodattimen kanssa (vakiovaruste) - vilkkuva toiminto täydellä valovirralla
- Turvalaisintoiminto


Asetukset, kiertokytkin

1. Pois (OFF)
2. Päällä - tila 1 (30 % valoteho)
3. Päällä - tila 2 (70 % valoteho)
4. Päällä - tila 3 (100 % valoteho)
5. Päällä - vilkku (100 % valoteho)
6. Akun tilan tarkistaminen (CHECK)



Akun tilan ilmaisu

1. Punainen LED vilkkuu = Akku on tyhjä
2. Punainen, punainen, keltainen, vihreä, vihreä LED palaa tasaisesti = lataus on valmis.
3. Vihreä LED vilkkuu = Lataus käynnissä



Tärkeää koskien litiumioniakku!

- Lataa litiumioniakku vain mukana toimitetuilla lisävarusteilla (latausasema ja autolaturi 12 V).
- Varmista, että akku on ladattu täyteen, noin 12 tuntia, ennen ensimmäistä käyttöä. Muista ladata akku täyteen myös pitkän varastoinnin jälkeen.
- Litiumioniakku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta 4-5 latauskerran jälkeen.
- Lataa akku aina huoneenlämmössä (+10 °C ... +30 °C).
- Tulipalon tai räjähdysvaaran välttämiseksi älä altista akkua äärimmäiselle kylmyydelle tai kuumuudelle, tai suoralle auringonvalolle ja suojaa akkua vaurioilta ja oikosululta.
- Älä päästä akkua purkautumaan kokonaan.
- Jos akkua säilytetään lyhyemmän aikaa käyttämättä, latauksen tulee olla noin 70 % kokonaiskapasiteetista. Huoltolataa akku 6 kuukauden välein.

Turvalaisintoiminto

Kun pistoke on kytketty verkkovirtaan ja kiertokytkin on "Päällä" (ON) -asennossa ja käsivalaisin on asetettu latausasemaan, Handy LED Li syttyy automaattisesti sähkökatkon sattuessa.

Testaa turvalaisintoiminto: Kun kiertokytkin on asetettu haluttuun käyttöasentoon kuten yllä, irrota verkkoliitäntä. Käsivalon tulisi tällöin syttyä automaattisesti.

Syväpurkaussuoja: Tämä käsivalaisin on varustettu elektronisella syväpurkaussuojalla. Elektroniikka suojaa akkua ja pidentää sen käyttöikää.

Lataa akku

Latausasemalla/seinätelineellä:

1. Liitä latauskaapeli latausasemaan.
2. Liitä verkkolaite pistorasiaan.
3. Työnnä käsivalaisin latausasemaan

Autolaturilla 12 V DC:

1. Liitä latausjohto käsivalaisimeen.
2. Liitä sovitin 12 V pistokkeeseen.