

Huom:
Lisäksi kytke toimituksen mukana tuleva ulkoinen antenni GEF Vision Alustaan.
Jos Alusta asennetaan invertterin sisään (tumman harmaan kannen alle),
tuo antenni ulos invertteristä pohjan läpiviennin kautta..

Älä liimaa antennia invertteriin häiriöiden ehkäisemiseksi!

Piirtänyt	Kimmo Huoman	GEF Vision Alusta
Tarkastanut	Toni Naukkarinen	Kytkentä Fronius Symo -invertteriin (RS422)
Hyväksynyt	Kimmo Karjalainen	12.11.2020