

1. Pidä pohjassa n. 2 sekuntia.
2. Selaa valikkoon CT RATIO
3. Paina
4. Asettele oikea muuntosuhde. Esim. 250/5A muuntajan muuntosuhde on 50. (250/5=50)
5. Hyväksy painamalla
6. Selaa valikkoon END
7. Hyväksy/tallenna asetukset painamalla